

# *Trinitron® Color Graphic Display*

---

Operating Instructions \_\_\_\_\_ GB

Mode d'emploi \_\_\_\_\_ FR

Bedienungsanleitung \_\_\_\_\_ DE

Manual de instrucciones \_\_\_\_\_ ES

Instruzioni per l'uso \_\_\_\_\_ IT

*GDM-200PST9*

# Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your dealer regarding this product.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

## WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

### FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

### EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a category A device on the specification label. The following applies to devices in category A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazené do třídy A (ochranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení, je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

### INFORMATION

This product complies with Swedish National Council for Metrology (MPR) standards issued in December 1990 (MPR II) for very low frequency (VLF) and extremely low frequency (ELF).

### INFORMATION

Ce produit est conforme aux normes du Swedish National Council for Metrology de décembre 1990 (MPR II) en ce qui concerne les fréquences très basses (VLF) et extrêmement basses (ELF).

### Hinweis

Dieses Gerät erfüllt bezüglich tieffrequenter (very low frequency) und tiefstfrequenter (extremely low frequency) Strahlung die Vorschriften des „Swedish National Council for Metrology (MPR)“ vom Dezember 1990 (MPR II).

### INFORMACIÓN

Este producto cumple las normas del Consejo Nacional Sueco para Metrología (MPR) emitidas en diciembre de 1990 (MPR II) para frecuencias muy bajas (VLF) y frecuencias extremadamente bajas (ELF).

Dieses Gerät entspricht den folgenden europäischen EMV-Vorschriften für Betrieb in Wohngebieten, gewerblicher Gebieten und Leichtindustriegebieten.

EN55022/1994 Klasse B

EN50082-1/1992

EN61000-3-2/1995

### Hinweise

- Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast).
- Aus ergonomischen Gründen (flimmern) sollten nur Darstellungen bei Vertikalfrequenzen ab 70 Hz (ohne Zeilensprung) verwendet werden.
- Die Konvergenz des Bildes kann sich auf Grund des Magnetfeldes am Ort der Aufstellung aus der korrekten Grundeinstellung verändern. Zur Korrektur empfiehlt es sich deshalb, die Regler an der Frontseite für Konvergenz so einzustellen, daß die getrennt sichtbaren Farblinien für Rot, Grün und Blau bei z.B. der Darstellung eines Buchstabens zur Deckung (Konvergenz) gelangen.  
Siehe hierzu auch die Erklärungen zu Konvergenz.

### NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only.  
If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

#### SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 x 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V


### NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes:

#### SPECIFICATIONS

Type de fiche	Fiche Nema 5-15 broches
Cordon	Type SVT ou SJT, minimum 3 x 18 AWG
Longueur	Maximum 15 pieds
Tension	Minimum 7 A, 125 V



As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.



This monitor complies with the TCO'99 guidelines.

# TABLE OF CONTENTS

---

## Getting Started

Precautions .....	4
Identifying Parts and Controls .....	5
Setup .....	6
Automatically Adjusting the Size and Centering of the Picture.....	7
Selecting the On-screen Display Language .....	7
Selecting the Input Signal .....	8

---

## Customizing Your Monitor

Adjusting the Picture Brightness and Contrast .....	9
Introducing the On-screen Display System .....	9
Using the CENTER On-screen Display .....	10
Using the SIZE On-screen Display .....	10
Using the GEOM (Geometry) On-screen Display .....	11
Using the ZOOM On-screen Display .....	12
Using the COLOR On-screen Display .....	12
Using the SCREEN On-screen Display.....	13
Using the OPTION On-screen Display.....	15
Using the LANG (Language) On-screen Display .....	17
Resetting the Adjustments .....	17

GB

---

## Technical Features

Preset and User Modes .....	18
Power Saving Function .....	19
Damper Wires .....	19
Plug & Play .....	19

---

## Additional Information

Warning Messages .....	20
Troubleshooting .....	20
Self-diagnosis Function .....	22
Specifications .....	22

---

## Appendix

TCO'99 Eco-document .....	i
---------------------------	---

- Macintosh is a trademark licensed to Apple Computer, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.
- Windows® and MS-DOS are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- IBM PC/AT and VGA are registered trademarks of IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA is a trademark of Video Electronics Standard Association.
- All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Furthermore, “™” and “®” are not mentioned in each case in this manual.

# Precautions

## Installation

- Prevent internal heat build-up by allowing adequate air circulation. Do not place the monitor on surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies) that may block the ventilation holes.
- Do not install the monitor near heat sources such as radiators or air ducts, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
- Do not place the monitor near equipment which generates magnetism, such as a transformer or high voltage power lines.

## Maintenance


- Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent, such as alcohol or benzine.
- Do not rub, touch, or tap the surface of the screen with sharp or abrasive items such as a ballpoint pen or screwdriver. This type of contact may result in a scratched picture tube.
- Clean the screen with a soft cloth. If you use a glass cleaning liquid, do not use any type of cleaner containing an anti-static solution or similar additive as this may scratch the screen's coating.

## Transportation

When you transport this monitor for repair or shipment, use the original carton and packing materials.

## Use of the Tilt-Swivel

With the tilt-swivel, this monitor can be adjusted to the desired angle within 180° horizontally and 20° vertically. To turn the monitor vertically and horizontally, hold it at the bottom with both hands as illustrated below.




## Warning on power connection

- Use an appropriate power cord for your local power supply.

For the customers in the UK

If you use the monitor in the UK, please use the supplied UK cable with the UK plug.

Examples of plug types




- Before disconnecting the power cord, wait at least 30 seconds after turning off the power to allow the static electricity on the CRT display surface to discharge.
- After the power has been turned on, the CRT is demagnetized (degaussed) for about 3 seconds. This generates a strong magnetic field around the metal frame, which may affect the data stored on magnetic tapes and disks near the bezel. Place magnetic recording equipment, tapes and disks away from this monitor.

The outlet should be installed near the equipment and be easily accessible.

## Identifying Parts and Controls


See the pages in parentheses for further details.

**Front**




- 1** RESET (reset) button (page 17)  
Resets the adjustments to the factory settings.
- 2** ASC (auto sizing and centering) button (page 7)  
Automatically adjusts the size and centering of the images.
- 3** INPUT (input) button and HD15/BNC indicators (page 8)  
Selects the HD15 or 5BNC video input signal. Each time you press this button, the input signal and corresponding indicator alternate.
- 4** (brightness) (/) buttons (pages 8 – 17)  
Adjust the picture brightness.  
Function as the (/) buttons when adjusting other items.
- 5** MENU (menu) button (pages 8 – 17)  
Displays the MENU OSD.
- 6** (contrast) (/) buttons (pages 8 – 17, 22)  
Adjust the contrast.  
Function as the (/) buttons when adjusting other items.
- 7** (power) switch and indicator (pages 19, 22)  
Turns the monitor on or off.  
The indicator lights up in green when the monitor is turned on, and either flashes in green and orange or lights up in orange when the monitor is in power saving mode.

**Rear**



- 8** AC IN connector  
Provides AC power to the monitor.
- 9** Video input 1 connector (HD15)  
Inputs RGB video signals (0.700 Vp-p, positive) and SYNC signals.
- 10** Video input 2 connector (5 BNC)  
Inputs RGB video signals (0.700 Vp-p, positive) and SYNC signals.

GB



Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	Red	8	Blue Ground
2	Green (Composite Sync on Green)	9	DDC + 5V*
		10	Ground
		11	ID (Ground)
		12	Bi-Directional Data (SDA)*
3	Blue		
4	ID (Ground)		
5	DDC Ground*	13	H. Sync
6	Red Ground	14	V. Sync
7	Green Ground	15	Data Clock (SCL)*

\* Display Data Channel (DDC) Standard of VESA

- 10** Video input 2 connector (5 BNC)  
Inputs RGB video signals (0.700 Vp-p, positive) and SYNC signals.

## Setup

Before using this monitor, check that the following items are included in your carton:

- Monitor (1)
- Power cord (1)
- HD15 video signal cable (1)
- Macintosh adapter (1)
- Windows Monitor Information Disk (1)
- Warranty card (1)
- These operating instructions (1)


This monitor works with any IBM or compatible system equipped with VGA or greater graphics capability. Although this monitor works with other platforms running at horizontal frequencies between 30 and 92 kHz, including Macintosh and Power Macintosh systems, a cable adapter is required. Please consult your dealer for advice on which adapter is suitable for your needs.

### Step 1: Connect the monitor to the computer

With the computer switched off, connect the video signal cable to the monitor using the supplied HD15 video signal cable.

- If you are using an IBM PC/AT or compatible computer, refer to the section below.
- If you are using a Macintosh or compatible computer, refer to the following section, "Connecting to a Macintosh or compatible computer."
- If you want to use the 5 BNC connectors, refer to the section, "Connecting to the 5 BNC connectors."

### Connecting to an IBM PC/AT or compatible computer




\* The HD15 - HD15 adapter may be needed for some models.

If your PC system is not compatible with DDC2AB and DDC2B+

This monitor uses the No. 9 pin in the video signal connector for DDC2AB and DDC2B+ compatibility.

Some PC systems which are not compatible with either DDC2AB or DDC2B+ may not accept the No. 9 pin. If you are not sure whether your PC system accepts the No. 9 pin or not, use the HD15 (Female) - HD15 (Male without the No. 9 pin) adapter (not supplied). Make sure the male side (without the No. 9 pin) is connected to the computer.

### Connecting to a Macintosh or compatible computer




#### About the supplied Macintosh adapter

The supplied Macintosh adapter is compatible with Macintosh LC, Performa, Quadra, Power Macintosh and Power Macintosh G3 series computers.

Macintosh II series and some older versions of Power Book models may need an adapter with micro switches (not supplied).

### Connecting to the 5 BNC connectors




To connect the 5 BNC connectors, use the SMF-400 video signal cable (sold separately). Connect the cables from left to right in the following order: Red-Green-Blue-HD-VD.

#### Notes

- Do not short the pins of the video signal cable.
- The DDC standard does not apply to the 5 BNC connectors. If you use the DDC standard, connect the HD15 connector to the computer with the supplied video signal cable.

## Step 2: Connect the power cord

With the monitor switched off, connect one end of the power cord to the monitor and the other end to a power outlet.



## Step 3: Turn on the monitor and computer

The installation of your monitor is complete.

### Note

If "OUT OF SCAN RANGE" or "NO INPUT SIGNAL" appears on the screen, see "Warning Messages" on page 20.

### For customers using Windows 95/98

To maximize the potential of your monitor, install the new model information file from the supplied Windows Monitor Information Disk onto your PC.

This monitor complies with the "VESA DDC" Plug & Play standard. If your PC/graphics board complies with DDC, select "Plug & Play Monitor (VESA DDC)" or this monitor's model name as the monitor type in the "Control Panel" of Windows 95/98.

If your PC/graphics board has difficulty communicating with this monitor, load the Windows Monitor Information Disk and select this monitor's model name as the monitor type.


### For customers using Windows NT4.0

Monitor setup in Windows NT4.0 is different from Windows 95/98 and does not involve the selection of monitor type. Refer to the Windows NT4.0 instruction manual for further details on adjusting the resolution, refresh rate, and number of colors.

## Automatically Adjusting the Size and Centering of the Picture

By pressing the auto sizing and centering (ASC) button, the size and centering of the picture are automatically adjusted to fit the screen.

- 1 Turn on the monitor and computer.
- 2 Press the ASC button.  
The picture is adjusted to fit the center of the screen.



### Notes

- This function is intended for use with a computer running Windows or similar graphic user interface software that provides a full-screen picture. It may not work properly if the background color is dark or if the input picture does not fill the screen to the edges (such as an MS-DOS prompt).
- The screen may go blank for a few seconds while performing the auto-sizing function. This is not a malfunction.
- Although the signals for picture aspect ratio 5:4 (resolution: 1280 × 1024) do not fill the screen to the edges, the picture is accurately displayed.

GB


## Selecting the On-screen Display Language

If you need to change the OSD language, see "Using the LANG (Language) On-screen Display" on page 17. The default setting is English.

### Selecting the Input Signal

This monitor has two signal input connectors (HD15 and 5BNC) and can be connected to two computers. When the power of both computers is on, select the input signal you want to view as follows.

- 1 Turn on the monitor and both computers.
- 2 Press the INPUT button to select the HD15 or 5BNC input signal.  
Each time you press the INPUT button, the input signal and corresponding indicator alternate.



### Selecting the INPUT signal mode

This monitor has two modes of input signal selection, "AUTO" and "MANUAL."


When "AUTO" is selected

If no signal is input from the selected connector, the monitor automatically selects the other connector's signal. When you restart the computer you want to view, or that computer is in power saving mode, the monitor may automatically select the other connector's signal. This is because the monitor switches from the interrupted signal to the constant signal. If this happens, manually select the desired signal using the INPUT button.


When "MANUAL" is selected

Even if no signal is input from the selected connector, the monitor does not select the other connector's signal.


- 1 Press the MENU button.  
The MENU OSD appears.




- 2 Press the  $\odot\downarrow\uparrow$  and  $\bullet\leftarrow\rightarrow$  buttons to select "OPTION," and press the MENU button again. The OPTION OSD appears.



- 3 Press the  $\odot\downarrow\uparrow$  buttons to select "INPUT."



- 4 Press the  $\bullet\leftarrow\rightarrow$  buttons to select "AUTO" or "MANUAL."



The OPTION OSD automatically disappears after about 30 seconds.

To close the OSD, press the MENU button again.

For more information on using the OSD, see "Introducing the On-screen Display System" on page 9.

Before adjusting


- Connect the monitor and the computer, and turn them on.
- Select “**LANG**” in the MENU OSD, then select “ENGLISH” (see page 17).

## Adjusting the Picture Brightness and Contrast

Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for all input signals received.


- 1 Press the **○** (brightness) **↓/↑** or **○** (contrast) **←/→** buttons.

The BRIGHTNESS/CONTRAST OSD appears.




- 2 For brightness adjustment

Press the **○****↓/↑** buttons.



For contrast adjustment

Press the **○****←/→** buttons.



The OSD automatically disappears after about 3 seconds.

To reset, press the RESET button while the OSD is on. The brightness and contrast are both reset to the factory settings.


\* The horizontal and vertical frequencies for the received input signal appear in the BRIGHTNESS/CONTRAST OSD.

## Introducing the On-screen Display System

Most adjustments are made using the MENU OSD.

### MENU OSD

Press the MENU button to display the MENU OSD. This MENU OSD contains links to the other OSDs described below.



GB

**1** COLOR

Displays the COLOR OSD for adjusting the color temperature.

**2** CENTER

Displays the CENTER OSD for adjusting the centering of the picture.

**3** SCREEN

Displays the SCREEN OSD for adjusting the vertical and horizontal convergence, etc.

**4** ZOOM

Displays the ZOOM OSD for enlarging and reducing the picture.

**5** OPTION

Displays the OPTION OSD for adjusting the OSD position and degaussing the screen, etc.

**6** SIZE

Displays the SIZE OSD for adjusting the picture size.

**7** LANG

Displays the LANGUAGE OSD for selecting the language.

**8** GEOM

Displays the GEOMETRY OSD for adjusting the picture rotation and pincushion, etc.

**9** EXIT

Closes the MENU OSD.

## Using the CENTER On-screen Display


The CENTER settings allow you to adjust the centering of the picture.

Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for the current input signal.


- 1 Press the MENU button.  
The MENU OSD appears.




- 2 Press the  $\odot\downarrow/\uparrow$  and  $\circ\leftarrow/\rightarrow$  buttons to select "CENTER," and press the MENU button again.  
The CENTER OSD appears.



- 3 For horizontal adjustment  
Press the  $\circ\leftarrow/\rightarrow$  buttons.



For vertical adjustment  
Press the  $\odot\downarrow/\uparrow$  buttons.



The OSD automatically disappears after about 30 seconds.  
To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.  
The horizontal and vertical centerings are both reset to the factory settings.


## Using the SIZE On-screen Display

The SIZE settings allow you to adjust the size of the picture. Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for the current input signal.


- 1 Press the MENU button.  
The MENU OSD appears.




- 2 Press the  $\odot\downarrow/\uparrow$  and  $\circ\leftarrow/\rightarrow$  buttons to select "SIZE," and press the MENU button again.  
The SIZE OSD appears.



- 3 For horizontal adjustment  
Press the  $\circ\leftarrow/\rightarrow$  buttons.



For vertical adjustment  
Press the  $\odot\downarrow/\uparrow$  buttons.



The OSD automatically disappears after about 30 seconds.  
To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.  
The horizontal and vertical sizes are both reset to the factory settings.

## Using the GEOM (Geometry) On-screen Display

The GEOM (geometry) settings allow you to adjust the shape and orientation of the picture.

Once the rotation is adjusted, it will be stored in memory for all input signals received. All other adjustments will be stored in memory for the current input signal.




- 1 Press the MENU button.

The MENU OSD appears.




- 2 Press the  $\odot/\downarrow/\uparrow$  and  $\odot/\leftarrow/\rightarrow$  buttons to select "GEOM," and press the MENU button again.

The GEOMETRY OSD appears.




- 3 Press the  $\odot/\downarrow/\uparrow$  buttons to select the item you want to adjust.



Select	To
<input type="checkbox"/> ROTATION	adjust the picture rotation
<input type="checkbox"/> PINCUSHION	adjust the picture sides
<input type="checkbox"/> PIN BALANCE	adjust the picture side balance
<input type="checkbox"/> KEYSTONE	adjust the picture width
<input type="checkbox"/> KEY BALANCE	adjust the picture shape balance

- 4 Press the  $\odot/\leftarrow/\rightarrow$  buttons to adjust the settings.



For	Press
<input type="checkbox"/> ROTATION	$\rightarrow$ ... to rotate the picture clockwise  $\leftarrow$ ... to rotate the picture counterclockwise 
<input type="checkbox"/> PINCUSHION	$\rightarrow$ ... to expand the picture sides  $\leftarrow$ ... to contract the picture sides 
<input type="checkbox"/> PIN BALANCE	$\rightarrow$ ... to move the picture sides to the right  $\leftarrow$ ... to move the picture sides to the left 
<input type="checkbox"/> KEYSTONE	$\rightarrow$ ... to increase the picture width at the top  $\leftarrow$ ... to decrease the picture width at the top 
<input type="checkbox"/> KEY BALANCE	$\rightarrow$ ... to move the top of the picture to the right  $\leftarrow$ ... to move the top of the picture to the left 

The OSD automatically disappears after about 30 seconds. To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on. The selected item is reset to the factory setting.

GB


### Using the ZOOM On-screen Display

The ZOOM settings allow you to enlarge or reduce the picture. Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for the current input signal.


- 1 Press the MENU button.  
The MENU OSD appears.



- 2 Press the  $\odot\downarrow/\uparrow$  and  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  buttons to select "ZOOM," and press the MENU button again.  
The ZOOM OSD appears.



- 3 Press the  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  buttons to adjust the picture zoom.



The OSD automatically disappears after about 30 seconds.  
To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.

#### Note

The picture zoom adjustment will stop as soon as either the horizontal or vertical size reaches its maximum or minimum value.


### Using the COLOR On-screen Display

You can change the monitor's color temperature. For example, you can change the colors of a picture on the screen to match the actual colors of the printed picture. Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for all input signals received.


- 1 Press the MENU button.  
The MENU OSD appears.



- 2 Press the  $\odot\downarrow/\uparrow$  and  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  buttons to select "COLOR," and press the MENU button again.  
The COLOR OSD appears.




- 3 Press the  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  buttons to select the color temperature.



There are three color temperature modes in the OSD.  
The preset adjustments are:  
5000K, 6500K, 9300K

#### 4 Fine tuning the color temperature

Press the buttons to select R (red), G (green), or B (blue) and adjust by pressing the buttons.



The "5000K," "6500K" or "9300K" disappears and the new color settings are memorized for each of the three color modes.

The color temperature modes change as follows:

5000K → 1, 6500K → 2, 9300K → 3

The OSD automatically disappears after about 30 seconds. To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on. The selected color temperature is reset to the factory settings.

## Using the SCREEN On-screen Display

Adjust convergence settings to eliminate red or blue shadows that may appear around objects on the screen.

Adjust the CANCEL MOIRE function to eliminate wavy or elliptical lines that may appear on the screen.

Once CANCEL MOIRE is adjusted, it will be stored in memory for the current input signal. All other adjustments will be stored in memory for all input signals received.

#### 1 Press the MENU button.


The MENU OSD appears.




#### 2 Press the and buttons to select "SCREEN," and press the MENU button again.

The SCREEN OSD appears.

GB



#### 3 Press the buttons to select the item you want to adjust.



Select	To
	adjust the horizontal convergence
H CONVERGENCE	
	adjust the vertical convergence
V CONVERGENCE	
	adjust the screen's upper vertical convergence
V CONVER TOP	
	adjust the screen's lower vertical convergence
V CONVER BOTTOM	


(continued)

## Customizing Your Monitor


Select	To
	turn the moire cancellation function "ON" or "OFF." CANCEL MOIRE must be "ON" for " ADJ (MOIRE ADJUST)" to appear on the screen.
	adjust the degree of moire cancellation

\* Moire is a type of natural interference which produces soft or wavy lines on your screen. It may appear due to interference between the regulated pattern of the picture from the input signal and the phosphor pitch pattern of the CRT.

### Example of moire:



4 Press the / buttons to adjust the settings.



For	Press
	→ ... to shift red shadows to the right and blue shadows to the left  ← ... to shift red shadows to the left and blue shadows to the right 
	→ ... to shift red shadows up and blue shadows down  ← ... to shift red shadows down and blue shadows up 

For	Press
	TOP V CONVER TOP  → ... to shift red shadows up and blue shadows down  ← ... to shift red shadows down and blue shadows up 
	BOT V CONVER BOTTOM  → ... to shift red shadows up and blue shadows down  ← ... to shift red shadows down and blue shadows up 
	CANCEL MOIRE  → ... to turn CANCEL MOIRE "ON" ← ... to turn CANCEL MOIRE "OFF" 
ADJ	MOIRE ADJUST  → or ← ... to adjust the screen until the moire is at a minimum

### Note

The picture may become fuzzy when CANCEL MOIRE is set to "ON."

The OSD automatically disappears after about 30 seconds. To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on. The selected item is reset to the factory setting.

## Using the OPTION On-screen Display

The OPTION OSD allows you to manually degauss the screen and adjust settings such as the OSD position and power saving delay time. It also allows you to lock the controls.



### Degaussing the screen

The monitor screen is automatically degaussed (demagnetized) when the power is turned on. You can also manually degauss the monitor.


- 1 Press the MENU button.  
The MENU OSD appears.




- 2 Press the  $\odot/\downarrow/\uparrow$  and  $\bullet/\leftarrow/\rightarrow$  buttons to select "OPTION," and press the MENU button again.  
The OPTION OSD appears.



- 3 Press the  $\odot/\downarrow/\uparrow$  buttons to select "□ (MANUAL DEGAUSS)."



- 4 Press the  $\bullet/\rightarrow$  button.  
The screen is degaussed for about 3 seconds.



If you need to degauss the screen a second time, wait for at least 20 minutes before repeating the steps above.

The OPTION OSD automatically disappears after about 30 seconds.

To close the OSD, press the MENU button again.



### Changing the on-screen display position

You can change the OSD position (for example, when you want to adjust the picture behind the OSD).

- 1 Press the MENU button.  
The MENU OSD appears.





- 2 Press the  $\odot/\downarrow/\uparrow$  and  $\bullet/\leftarrow/\rightarrow$  buttons to select "OPTION," and press the MENU button again.  
The OPTION OSD appears.





GB

- 3 Press the  $\odot/\downarrow/\uparrow$  buttons to select "□ (OSD H POSITION)" or "□ (OSD V POSITION)." Select "□ (OSD H POSITION)" to adjust the horizontal position.




GB

Select "□ (OSD V POSITION)" to adjust the vertical position.



- 4 Press the  $\bullet/\leftarrow/\rightarrow$  buttons to move the OSD to the desired position.



The OPTION OSD automatically disappears after about 30 seconds.

To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.

### Setting the power saving delay time

You can set the delay time before the monitor enters the power saving mode. See page 19 for more information on this monitor's power saving capabilities.



- 1 Press the MENU button.

The MENU OSD appears.





- 2 Press the and buttons to select "OPTION," and press the MENU button again.


The OPTION OSD appears.



- 3 Press the and buttons to select "PWR SAVE DELAY."



- 4 Press the and buttons to select the desired time.



When PWR SAVE DELAY is set to "OFF," the monitor does not go into power saving mode.

The OPTION OSD automatically disappears after about 30 seconds.

To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.

### Locking the controls

The control lock function disables all of the buttons on the front panel except the (power) switch and MENU button.



- 1 Press the MENU button.

The MENU OSD appears.





- 2 Press the and buttons to select "OPTION," and press the MENU button again.


The OPTION OSD appears.



- 3 Press the and buttons to select "CONTROL LOCK."



- 4 Press the and buttons to select "LOCK."



The OPTION OSD automatically disappears after about 30 seconds.

To close the OSD, press the MENU button again.

Once you select "LOCK," you cannot select any items except "EXIT" and "OPTION" in the MENU OSD. If you press any button other than the (power) switch and MENU button, the mark appears on the screen.

#### To cancel the control lock

Repeat steps 1 through 3 above and press the and buttons to select "UNLOCK."


## Using the LANG (Language) On-screen Display

English, French, German, Spanish, Italian and Japanese versions of the OSDs are available.


- 1 Press the MENU button.  
The MENU OSD appears.



- 2 Press the  $\odot\downarrow/\uparrow$  and  $\circ\leftarrow/\rightarrow$  buttons to select "LANG," and press the MENU button again.  
The LANGUAGE OSD appears.



- 3 Press the  $\odot\downarrow/\uparrow$  buttons to select the desired language.



ENGLISH: English, FRANÇAIS: French,  
DEUTSCH: German, ESPAÑOL: Spanish,  
ITALIANO: Italian, or 日本語 : Japanese.


The OSD automatically disappears after about 30 seconds.  
To close the OSD, press the MENU button again.

To reset to English, press the RESET button while the OSD is on.


## Resetting the Adjustments

### Resetting an adjustment item

- 1 Press the MENU,  $\odot\downarrow/\uparrow$  and  $\circ\leftarrow/\rightarrow$  buttons to select the OSD containing the item you want to reset.



- 2 Press the  $\odot\downarrow/\uparrow$  buttons to select the item you want to reset.



- 3 Press the RESET button.



GB

### Resetting all of the adjustment data for the current input signal

When there is no OSD displayed, press the RESET button.

All of the adjustments data for the current input signal is reset to the factory settings.


Note that adjustment data not affected by changes in input signal (OSD language, OSD position, input signal selection, power saving delay time and the control lock function) is not reset to the factory settings.



### Resetting all of the adjustment data for all input signals

Press and hold the RESET button for more than two seconds.

All of the adjustment data, including the brightness and contrast, is reset to the factory settings.



## Preset and User Modes

This monitor has factory preset modes for the 20 most popular industry standards for true "plug and play" compatibility.

When a new input signal is entered, the monitor selects the appropriate factory preset mode and momentarily adjusts the phase calibration to provide a high quality picture to the center of the screen. The calibration is stored in memory and is immediately recalled whenever the same input signal is received.

	Resolution No. (dots × lines)	Horizontal Frequency	Vertical Frequency	Graphics Mode
1	640 × 350	31.5 kHz	70 Hz	MCGA
2	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	VGA-G
3	640 × 480	37.5 kHz	75 Hz	EVGA
4	640 × 480	43.3 kHz	85 Hz	VESA
5	720 × 400	31.5 kHz	70 Hz	VGA-Text
6	720 × 400	37.9 kHz	85 Hz	VESA
7	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	ESVGA
8	800 × 600	53.7 kHz	85 Hz	VESA
9	832 × 624	49.7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
10	1024 × 768	56.5 kHz	70 Hz	VESA
11	1024 × 768	60.0 kHz	75 Hz	EUVGA
12	1024 × 768	60.2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color
13	1024 × 768	68.7 kHz	85 Hz	VESA
14	1152 × 864	67.5 kHz	75 Hz	VESA
15	1152 × 870	68.7 kHz	75 Hz	Macintosh 21" Color
16	1280 × 960	60.0 kHz	60 Hz	VESA
17	1280 × 960	85.9 kHz	85 Hz	VESA
18	1280 × 1024	64.0 kHz	60 Hz	VESA
19	1280 × 1024	80.0 kHz	75 Hz	VESA
20	1280 × 1024	91.1 kHz	85 Hz	VESA

For input signals that do not match one of the factory preset modes, the digital Multiscan technology of this monitor performs all of the adjustments necessary to ensure that a clear picture appears on the screen for any timing in the monitor's frequency range. However, it may be necessary to fine tune the horizontal/vertical size and centering. Simply press the ASC button or adjust the monitor according to the adjustment instructions. The adjustments are stored automatically as a user mode and recalled whenever the corresponding input signal is received.

Recommended horizontal and vertical timing conditions

Horizontal sync width duty should be: >4.8% of total horizontal time.

Horizontal blanking width should be: >3.0 µsec.

Vertical blanking width should be: > 450 µsec.

### Note for Windows users

For Windows users, check your video board manual or the utility program which comes with your graphic board and select the highest available refresh rate to maximize monitor performance.

### Adjusting the monitor's resolution and color number

Adjust the monitor's resolution and color number by referring to your computer's instruction manual. The color number may vary according to your computer or video board. The color palette setting and the actual number of colors are as follows:

- High Color (16 bit) → 65,536 colors
- True Color (24 bit) → about 16.77 million colors

In true color mode (24 bit), speed may be slower.

## Power Saving Function

This monitor meets the power-saving guidelines set by VESA and Energy Star, as well as the more stringent NUTEK.

If the monitor is connected to a computer or video graphics board that is VESA DPMS (Display Power Management Signaling) compliant, the monitor will automatically reduce power consumption in three stages as shown below.

You can set the delay time before the monitor enters the power saving mode using the OSD. Set the time according to "Setting the power saving delay time" on page 16.

### Note


If no video signal is input to the monitor, the "NO INPUT SIGNAL" message (page 20) appears. After the delay time has passed, the power saving function automatically puts the monitor into the active-off mode and the  indicator lights up orange. Once the horizontal and vertical sync signals are detected, the monitor automatically resumes its normal operation mode.

	Power consumption mode	Screen	Horizontal sync signal	Vertical sync signal	Power consumption	Recovery time	 indicator
1	Normal operation	active	present	present	≤ 120 W	—	Green
2	Standby (1st mode)	blank	absent	present	Approx. 60 W	Approx. 1 sec.	Green and orange alternate
3	Suspend (2nd mode)	blank	present	absent	Approx. 8 W	Approx. 3 sec.	Green and orange alternate
4	Active-off (3rd mode)	blank	absent	absent	Approx. 4 W	Approx. 15 sec.	Orange
5	Power-off	--	--	--	0 W	—	Off

GB

## Damper Wires

When viewing a white background, very thin horizontal lines may be visible on the screen as shown below. These lines are the shadows of the damper wires and are characteristic of CRTs that use aperture grilles. The wires are attached to the aperture grille on the inside of the Trinitron tube and prevent the vibration of the aperture grille.



## Plug & Play

This monitor complies with the DDC™1, DDC2B, DDC2AB and DDC2B+ Display Data Channel (DDC) standards of VESA.

When a DDC1 host system is connected, the monitor synchronizes with the V. CLK in accordance with the VESA standards and outputs the EDID (Extended Display Identification Data) to the data line.

When a DDC2B, DDC2AB or DDC2B+ host system is connected, the monitor automatically switches to the appropriate standard.


DDC™ is a trademark of the Video Electronics Standard Association.

### Note

When using Windows 95/98, the DDC standard does not apply to the 5 BNC connectors. If you use the DDC standard, connect the HD15 connector to the computer with the supplied video signal cable.

### Warning Messages

If there is something wrong with the input signal, one of the following messages appears.



#### 1 The input signal condition

"OUT OF SCAN RANGE" indicates that the input signal is not supported by the monitor's specifications.

"NO INPUT SIGNAL" indicates that no signal is input, or the input signal from the selected input connector is not received.

#### 2 The selected input connector

Indicates which input connector is receiving the wrong signal.

If there is something wrong with the signal from both input connectors, "HD15" and "BNC" are displayed alternately.

To solve these problems, see "Troubleshooting" below.

### Troubleshooting


This section may help you isolate the cause of a problem and as a result, eliminate the need to contact technical support.

Symptom	Check these items
No picture	<p>If the  indicator is not lit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the power cord is properly connected.</li> <li>• Check that the  (power) switch is in the "on" position.</li> </ul>
If the "NO INPUT SIGNAL" message appears on the screen, or if the  indicator is either orange or alternating between green and orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The screen is blank when the monitor is in power saving mode. Try pressing any key on the computer keyboard.</li> <li>• Check that your computer power switch is in the "on" position.</li> <li>• Check that the input select setting is correct.</li> <li>• Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets.</li> <li>• Check that the 5 BNCs are connected in the correct order (from left to right: Red-Green-Blue-HD-VD) (page 6).</li> <li>• Ensure that no pins are bent or pushed in the HD15 video input connector.</li> <li>• Check that the video board is completely seated in the proper bus slot.</li> </ul>
If the "OUT OF SCAN RANGE" message appears on the screen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the video frequency range is within that specified for the monitor. (Horizontal: 30 – 92 kHz, Vertical: 48 – 160 Hz) Refer to your computer's instruction manual to adjust the video frequency range.</li> <li>• If you are using a video signal cable adapter, check that it is correct.</li> </ul>
If no message is displayed and the  indicator is green or flashing orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• See "Self-diagnosis Function" (page 22).</li> </ul>
If using a Macintosh system	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the Macintosh adapter and the video signal cable are properly connected (page 6).</li> </ul>
If using Windows 95/98	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and do the following. Install the Windows Monitor Information Disk (page 7) and select "GDM-200PST9" from among the Sony monitors in the Windows 95/98 monitor selection screen. If you choose to select "Plug and Play," connect the monitor to the computer with the HD15 video signal. You cannot use the five BNC connectors.</li> </ul>
Picture is scrambled	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check your graphics board manual for the proper monitor setting.</li> <li>• Check this manual and confirm that the graphics mode and the frequency you are trying to operate at is supported. Even if the frequency is within the proper range, some video boards may have a sync pulse that is too narrow for the monitor to sync correctly.</li> </ul>


Symptom	Check these items
Color is not uniform	<ul style="list-style-type: none"> <li>Degauss the monitor (page 15). If you place equipment which generates a magnetic field, such as a loudspeaker, near the monitor, or you change the direction of the monitor, color may lose uniformity. The degauss function demagnetizes the metal frame of the CRT to obtain a neutral field for uniform color reproduction. If a second degauss cycle is needed, allow a minimum interval of 20 minutes for the best result.</li> </ul>
You cannot adjust the monitor with the buttons on the front panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>If the control lock function is set to on, set it to off using the OPTION OSD (page 16).</li> </ul>
White does not look white	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the color temperature (pages 12 – 13).</li> <li>Check that the 5 BNCs are connected in the correct order (from left to right: Red-Green-Blue-HD-VD) (page 6).</li> </ul>
Screen image is not centered or sized properly	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press the ASC button (page 7).</li> <li>Adjust the size or centering (page 10).</li> <li>Some video modes do not fill the screen to the edges. This problem tends to occur with certain video boards.</li> </ul>
Edges of the image are curved	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the geometry (page 11).</li> </ul>
White lines show red or blue shadows at edges	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the convergence (pages 13 – 14).</li> </ul>
Picture is fuzzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the contrast and brightness (page 9).</li> <li>Degauss the monitor (page 15). If you place equipment which generates a magnetic field, such as a loudspeaker, near the monitor, or you change the direction of the monitor, color may lose uniformity. The degauss function demagnetizes the metal frame of the CRT to obtain a neutral field for uniform color reproduction. If a second degauss cycle is needed, allow a minimum interval of 20 minutes for the best result.</li> <li>If red or blue shadows appear along the edges of images, adjust the convergence (pages 13 – 14).</li> <li>If the moire is cancelled, the picture may become fuzzy. Decrease the moire cancellation effect (pages 13 – 14).</li> </ul>
Picture bounces or has wavy oscillations	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isolate and eliminate any potential sources of electric or magnetic fields. Common causes for this symptom are electric fans, fluorescent lighting or laser printers.</li> <li>If you have another monitor close to this monitor, increase the distance between them to reduce the interference.</li> <li>Try changing the direction of the monitor. For example, if it is facing South, turn it so that it is facing East.</li> <li>Move the monitor away from power lines or place a magnetic shield around it.</li> <li>Try plugging the monitor into a different AC outlet, preferably on a different circuit.</li> </ul>
Picture is flickering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set the refresh rate on the computer to obtain the best possible picture by referring to the computer's manual.</li> </ul>
Picture appears to be ghosting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminate the use of video cable extensions and/or video switch boxes if this symptom occurs. Excessive cable length or a weak connection can produce this symptom.</li> </ul>
Wavy or elliptical (moire) pattern is visible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancel the moire (pages 13 – 14). The moire may be modified depending on the connected computer.</li> <li>Due to the relationship between resolution, monitor dot pitch and the pitch of some image patterns, certain screen backgrounds sometimes show moire. Change your desktop pattern.</li> </ul>
Two fine horizontal lines (wires) are visible	<ul style="list-style-type: none"> <li>These wires stabilize the vertically striped aperture grille (page 19). This is not a malfunction.</li> </ul>
Hum is heard right after the power is turned on	<ul style="list-style-type: none"> <li>When the power is turned on, the auto-degauss cycle is activated. While the auto-degauss cycle is activated (3 seconds), a hum may be heard. The same hum is heard when the monitor is manually degaussed. This is not a malfunction.</li> </ul>


### Self-diagnosis Function

This monitor is equipped with a self-diagnosis function. If there is a problem with your monitor or computer(s), the screen will go blank and the  indicator will either light up green or flash orange.



#### If the indicator is green

- 1 Remove any plugs from the video input 1 and 2 connectors or turn off the connected computer(s).
- 2 Press and hold the  button for 2 seconds.



If all four color bars appear (white, red, green, blue), the monitor is working properly. Reconnect the video input cables and check the condition of your computer(s).

If the color bars do not appear, there is a potential monitor failure. Inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition.

#### If the indicator is flashing orange

Press the  button to turn the monitor off and on.

If the  indicator lights up green, the monitor is working properly.

If the  indicator is still flashing, there is a potential monitor failure. Count the number of seconds between orange flashes of the  indicator and inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition. Be sure to note the model name and serial number of your monitor. Also note the make and model of your computer and video board.

### Specifications

Picture tube	0.25 mm aperture grille pitch 17 inches measured diagonally 90-degree deflection
Viewable image size	Approx. 327 × 243 mm (w/h) (12 7/8 × 9 5/8 inches) 16.0" viewing image
Resolution	Horizontal: Max. 1280 dots Vertical: Max. 1024 lines
Standard image area	Approx. 312 × 234 mm (w/h) (12 3/8 × 9 1/4 inches) or Approx. 293 × 234 mm (w/h) (11 5/8 × 9 1/4 inches)
Deflection frequency	Horizontal: 30 to 92 kHz Vertical: 48 to 160 Hz
AC input voltage/current	100 to 240 V, 50 – 60 Hz, 1.7 – 1.0 A
Power consumption	Max. 120 W
Dimensions	406 × 432 × 420 mm (w/h/d) (16 × 17 1/8 × 16 5/8 inches)
Mass	Approx. 18.8 kg (41 lb 7 oz)
Supplied accessories	See page 6

Design and specifications are subject to change without notice.

# TABLE DES MATIERES

---

## Préparation

Précautions .....	4
Identification des composants et des commandes .....	5
Installation .....	6
Réglage automatique de la taille et du centrage de l'image .....	7
Sélection de la langue d'affichage des menus .....	7
Sélection du signal d'entrée .....	8

---

## Personnalisation de l'affichage

Réglage de la luminosité et du contraste de l'image .....	9
Présentation du système d'écrans de menu .....	9
Utilisation de l'écran de menu CENTRE (centrage) .....	10
Utilisation de l'écran de menu TAILLE .....	10
Utilisation de l'écran de menu GEOM (géométrie) .....	11
Utilisation de l'écran de menu ZOOM .....	12
Utilisation de l'écran de menu COUL. (couleur) .....	12
Utilisation de l'écran de menu ECRAN .....	13
Utilisation de l'écran de menu OPTION .....	15
Utilisation de l'écran de menu LANG (langue d'affichage) .....	17
Réinitialisation des réglages .....	17

FR

---

## Caractéristiques techniques

Modes présélectionné et utilisateur .....	18
Fonction d'économie d'énergie .....	19
Fils d'amortissement .....	19
Un moniteur prêt à l'emploi ("Plug & Play") .....	19

---

## Informations complémentaires

Messages d'avertissement .....	20
Guide de dépannage .....	20
Fonction d'autodiagnostic .....	22
Spécifications .....	22

---

## Appendix

TCO'99 Eco-document .....	i
---------------------------	---

- Macintosh est une marque de commerce de Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-unis et dans d'autres pays.
- Windows® et MS-DOS sont des marques de commerce de Microsoft Corporation déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- IBM PC/AT et VGA sont des marques de commerce de IBM Corporation déposées aux Etats-Unis.
- VESA est une marque de commerce de Video Electronics Standard Association.
- Tous les autres noms de produits mentionnés dans ce mode d'emploi sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur détenteurs respectifs.
- Par ailleurs, "™" et "®" ne sont pas repris à chaque fois dans le mode d'emploi.

# Précautions

## Installation

- Veillez à assurer une circulation d'air adéquate pour éviter une surchauffe interne de l'appareil. Ne placez pas le moniteur sur des surfaces textiles (tapis, couvertures, etc.) ni à proximité de rideaux ou de draperies susceptibles d'obstruer les orifices de ventilation.
- N'installez pas le moniteur à proximité de sources de chaleur comme un radiateur ou une bouche d'air chaud, ni dans un endroit exposé au rayonnement solaire direct, à des poussières en excès, à des vibrations ou à des chocs mécaniques.
- N'installez pas le moniteur à proximité d'équipements qui génèrent un champ magnétique tels un convertisseur ou des lignes à haute tension.

## Entretien

- Nettoyez le châssis, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez jamais de tampons abrasifs, de poudre à récurer ou de solvants tels que de l'alcool ou du benzine.
- Ne frottez pas, ne touchez pas et ne tapotez pas la surface de l'écran avec des objets abrasifs ou aux arêtes vives comme un stylo à bille ou un tournevis. Ce type de contact risque en effet de rayer le tube image.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux. Si vous utilisez un nettoyant liquide pour vitres, veillez à n'utiliser aucun type de produit contenant une solution antistatique ni d'additifs similaires, car ils risqueraient de rayer la couche de revêtement de l'écran.


## Transport

Pour transporter ce moniteur en vue de réparations ou de son expédition, utilisez le carton d'emballage et les matériaux de conditionnement d'origine.

## Utilisation du support pivotant

Le support pivotant permet de régler ce moniteur suivant l'angle de vision de votre préférence dans une plage de 180° horizontalement et 20° verticalement.

Pour faire pivoter le moniteur verticalement et horizontalement, maintenez-le des deux mains par la base comme illustré ci-dessous.




## Avertissement sur le raccordement à la source d'alimentation

- Utilisez un cordon d'alimentation convenant à votre alimentation secteur locale.

Pour les clients au Royaume-Uni

Si vous utilisez ce moniteur au Royaume-Uni, utilisez le cordon et la fiche pour le Royaume-Uni, utilisez le cordon et la fiche pour le Royaume-Uni fournis.

Modèles de fiches :



pour 100 à 120 V CA      pour 200 à 240 V CA      pour 240 V CA uniquement


- Avant de débrancher le cordon d'alimentation, attendez au moins 30 secondes après avoir actionné le commutateur d'alimentation de manière à permettre la décharge de l'électricité statique à la surface de l'écran à tube cathodique (CRT).
- Après que le courant a été branché, le CRT est démagnétisé pendant environ 3 secondes. Cela génère un puissant champ magnétique autour de l'encadrement métallique qui peut affecter les données mémorisées sur une bande magnétique ou des disquettes situées à proximité. Placez ces systèmes d'enregistrement magnétique et ces bandes/disquettes à l'écart de ce moniteur.

La prise murale doit être installée à proximité de l'équipement et être aisément accessible.

## Identification des composants et des commandes


Pour plus de détails, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

### Partie frontale




- 1** Touche RESET (réinitialisation) (page 17)  
Réinitialise les réglages aux valeurs par défaut.
- 2** Touche ASC (taille et centrage automatiques) (page 7)  
Ajuste automatiquement la taille et le centrage des images.
- 3** Touche INPUT (entrée) et indicateurs HD15/BNC (page 8)  
Sélectionne le signal d'entrée vidéo HD15 ou 5BNC. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le signal d'entrée et l'indicateur correspondant alternent.
- 4** Touches (luminosité) (/) (pages 8 - 17)  
Règlent la luminosité de l'image.  
Servent de touches (/) pour le réglage d'autres paramètres.
- 5** Touche MENU (menu) (pages 8 - 17)  
Affiche l'écran MENU.
- 6** Touches (contraste) (/) (pages 8 - 17, 22)  
Règlent le contraste de l'image.  
Servent de touches (/) pour le réglage d'autres paramètres.
- 7** Commutateur et indicateur d'alimentation (pages 19, 22)  
Met le moniteur sous et hors tension.  
L'indicateur s'allume en vert lorsque le moniteur est sous tension et clignote en vert et orange ou s'allume en orange lorsque le moniteur se trouve en mode d'économie d'énergie.

### Partie arrière



- 8** Connecteur AC IN  
Assure l'alimentation du moniteur.
- 9** Connecteur d'entrée vidéo 1 (HD15)  
Entrée des signaux vidéo RVB (0,700 Vcc, positif) et des signaux SYNC.



Broche n°	Signal	Broche n°	Signal
1	Rouge	9	DDC + 5V*
2	Vert (synchronisation composite sur le vert)	10	Masse
			ID (Masse)
			Données bidirectionnelles (SDA)*
3	Bleu	13	Sync H
4	ID (Masse)	14	Sync V
5	Masse DDC*	15	Données d'horloge (SCL)*
6	Masse rouge		
7	Masse vert		
8	Masse bleu		

\* Norme Display Data Channel (DDC) de VESA

- 10** Connecteur d'entrée vidéo 2 (5 BNC)  
Entrée des signaux vidéo RVB (0,700 Vcc, positif) et des signaux SYNC.

# Installation

Avant de mettre ce moniteur en service, vérifiez si tous les accessoires suivants se trouvent bien dans le carton :

- Moniteur (1)
- Cordon d'alimentation (1)
- Câble de signal vidéo HD15 (1)
- Adaptateur Macintosh (1)
- Windows Monitor Information Disk (1)
- Carte de garantie (1)
- Ce mode d'emploi (1)


Ce moniteur fonctionne avec n'importe quel système IBM ou compatible doté d'une capacité graphique VGA ou supérieure. Bien que ce moniteur fonctionne avec d'autres plates-formes tournant à des fréquences horizontales comprises entre 30 et 92 kHz, y compris des systèmes Macintosh et Power Macintosh, un adaptateur de câble est nécessaire. Veuillez consulter votre revendeur pour des conseils sur l'adaptateur correspondant à vos besoins.

### 1re étape: Raccordez le moniteur à l'ordinateur

L'ordinateur étant hors tension, raccordez le câble de signal vidéo HD15 fourni au moniteur.

- Si vous utilisez un PC/AT IBM ou un ordinateur compatible, reportez-vous à la section ci-dessous.
- Si vous utilisez un Macintosh ou un ordinateur compatible, reportez-vous à la section "Raccordement à un Macintosh ou un ordinateur compatible" ci-après.
- Si vous voulez utiliser les 5 connecteurs BNC, reportez-vous à la section "Raccordement aux 5 connecteurs BNC" ci-après.

### Raccordement à un PC/AT IBM ou à un ordinateur compatible




\* L'adaptateur HD15 - HD15 peut être nécessaire pour certains modèles.

Si votre système PC n'est pas compatible avec DDC2AB et DDC2B+

Ce moniteur utilise la broche n° 9 du connecteur de signal vidéo pour la compatibilité avec DDC2AB et DDC2B+.

Il se peut que certains systèmes PC, qui ne sont pas compatibles avec DDC2AB ou DDC2B+, n'acceptent pas la broche n° 9. Si vous n'êtes pas sûr que votre système PC accepte la broche n° 9, utilisez un adaptateur HD15 (femelle) - HD15 (mâle sans la broche n° 9) (non fourni). Branchez le côté mâle (sans la broche n° 9) sur l'ordinateur.


### Raccordement à un Macintosh ou un ordinateur compatible



A propos de l'adaptateur Macintosh fourni  
L'adaptateur Macintosh fourni est compatible avec les ordinateurs Macintosh LC, Performa, Quadra, Power Macintosh et Power Macintosh G3.

Il se peut que les ordinateurs Macintosh II et certaines anciennes versions de Power Book requièrent un adaptateur doté de microcommutateurs (non fourni).

### Raccordement aux 5 connecteurs BNC




Pour raccorder les 5 connecteurs BNC, utilisez le câble de signal vidéo SMF-400 (vendu séparément). Raccordez les câbles de la gauche vers la droite dans l'ordre suivant : Rouge-Vert-Bleu-HD-VD.

#### Remarques

- Ne court-circuez pas les broches du câble de signal vidéo.
- La norme DDC ne s'applique pas aux 5 connecteurs BNC. Si vous utilisez la norme DDC, raccordez le connecteur HD15 à l'ordinateur à l'aide du câble de signal vidéo fourni.

## 2e étape: Branchez le cordon d'alimentation

Le moniteur étant hors tension, branchez le cordon d'alimentation au moniteur et l'autre extrémité à une prise murale.



## 3e étape: Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension

L'installation de votre moniteur est à présent terminée.

### Remarque

Si le message "HORS PLAGE DE BALAYAGE" ou "PAS ENTREE VIDEO" apparaît à l'écran, voir "Messages d'avertissement" à la page 20.

### Pour les clients utilisant Windows 95/98

Pour maximaliser le potentiel de votre moniteur, installez sur votre ordinateur le nouveau fichier d'informations modèle depuis la disquette "Windows Monitor Information Disk".

Ce moniteur est conforme à la norme Plug & Play "VESA DDC". Si votre PC/carte graphique est conforme à la norme DDC, sélectionnez "Plug & Play Monitor (VESA DDC)" ou la désignation de ce moniteur comme type de moniteur dans le "Control Panel" sous Windows 95/98. Si votre PC/carte graphique a des difficultés à communiquer avec ce moniteur, chargez la disquette "Windows Monitor Information Disk" et sélectionnez la désignation de ce moniteur comme type de moniteur.


### Pour les utilisateurs de Windows NT4.0

L'installation du moniteur sous Windows NT4.0 est différente de celle sous Windows 95/98 et n'implique pas la sélection du type de moniteur. Reportez-vous au mode d'emploi de Windows NT4.0 pour plus de détails sur le réglage de la résolution, le taux de régénération et le nombre de couleurs.

## Réglage automatique de la taille et du centrage de l'image

Une pression sur la touche (ASC) permet de régler automatiquement la taille et le centrage de l'image pour l'adapter à l'écran.

- 1 Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche ASC.  
L'image est ajustée pour s'adapter au centre de l'écran.



### Remarques

- Cette fonction est prévue pour une utilisation sous Windows ou avec un logiciel à interface graphique similaire qui fournit une image plein écran. Il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement si la couleur d'arrière-plan est sombre ou si l'image d'entrée ne remplit pas l'écran jusqu'aux bords (telle que l'invite du MS-DOS).
- Il se peut que l'écran devienne blanc pendant quelques secondes lorsque vous exécutez la fonction de réglage automatique de la taille. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Bien que les signaux du rapport d'image 5:4 (résolution: 1280 × 1024) ne remplissent pas l'écran jusqu'aux bords, l'image est affichée de manière précise.

FR

## Sélection de la langue d'affichage des menus


Pour changer la langue d'affichage des écrans de menu, voir la section "Utilisation de l'écran de menu LANG (langue d'affichage)" à la page 17.

Le réglage par défaut est l'anglais.

## Sélection du signal d'entrée

Ce moniteur est doté de deux connecteurs d'entrée de signal (HD15 et 5BNC) et peut être raccordé à deux ordinateurs. Lorsque les deux ordinateurs sont sous tension, sélectionnez le signal que vous voulez visualiser selon la procédure suivante.

- 1 Mettez le moniteur et les deux ordinateurs sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner le signal d'entrée HD15 ou 5BNC. Chaque fois que vous appuyez sur la touche INPUT, le signal d'entrée et l'indicateur correspondant alternent.



## Sélection du mode de signal d'entrée

Ce moniteur a deux modes de sélection du signal d'entrée, "AUTO" et "MANUEL".


Si "AUTO" est sélectionné

Si aucun signal n'est entré via le connecteur sélectionné, le moniteur sélectionne automatiquement le signal de l'autre connecteur. Si vous redémarrez l'ordinateur que vous voulez utiliser ou si cet ordinateur se trouve en mode d'économie d'énergie, il se peut que le moniteur sélectionne automatiquement le signal de l'autre connecteur. La raison en est que le moniteur est passé du signal interrompu au signal constant. Si cela se produit, sélectionnez manuellement le signal voulu à l'aide de la touche INPUT.


Si "MANUEL" est sélectionné

Même si aucun signal n'est entré via le connecteur sélectionné, le moniteur ne sélectionne pas le signal de l'autre connecteur.


- 1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.




- 2 Appuyez sur les touches  $\odot\downarrow/\uparrow$  et  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner "OPTION" et appuyez à nouveau sur la touche MENU. L'écran OPTION apparaît.



- 3 Appuyez sur les touches  $\odot\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner "ENTREE".



- 4 Appuyez sur les touches  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner "AUTO" ou "MANUEL".



L'écran OPTION disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour désactiver l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour plus de détails sur l'utilisation des écrans de menu, voir "Présentation du système d'écrans de menu" à la page 9.


### Avant le réglage

- Raccordez le moniteur et l'ordinateur et mettez-les sous tension.
- Sélectionnez " LANG" dans l'écran MENU et sélectionnez ensuite "FRANÇAIS" (voir page 17).


## Réglage de la luminosité et du contraste de l'image

Une fois le réglage effectué, il sera conservé en mémoire pour tous les signaux d'entrée reçus.


- Appuyez sur les touches ☼ (luminosité) ↓/↑ ou ● (contraste) ←/→.  
L'écran LUMINOSITE/CONTRASTE apparaît.



- Pour le réglage de la luminosité  
Appuyez sur les touches ☼↓/↑.



Pour le réglage du contraste  
Appuyez sur les touches ●←/→ .



L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 3 secondes.

Pour ramener le réglage à sa valeur par défaut, appuyez sur la touche RESET alors que le menu est affiché. La luminosité est simultanément ramenée à la valeur de réglage par défaut.

\* Les fréquences horizontale et verticale pour le signal d'entrée reçu apparaissent dans l'écran de menu LUMINOSITE/CONTRASTE.


## Présentation du système d'écrans de menu

La plupart des réglages sont effectués à l'aide de l'écran de menu MENU.

### Ecran MENU

Appuyez sur la touche MENU pour afficher l'écran MENU.

Cet écran MENU contient des liens avec les autres écrans de menu décrits ci-dessous.



FR

- 1** COUL.  
Affiche l'écran de menu COULEUR pour le réglage de la température des couleurs.
- 2** CENTRE  
Affiche l'écran de menu CENTRAGE pour le réglage du centrage de l'image.
- 3** ECRAN  
Affiche l'écran de menu ECRAN pour le réglage de la convergence verticale et horizontale, etc.
- 4** ZOOM  
Affiche l'écran de menu ZOOM pour agrandir et réduire la taille de l'image.
- 5** OPTION  
Affiche l'écran de menu OPTION pour ajuster la position de l'écran de menu et démagnétiser l'écran, etc.
- 6** TAILLE  
Affiche l'écran de menu TAILLE pour le réglage de la taille de l'image.
- 7** LANG  
Affiche l'écran de menu LANGUAGE pour sélectionner la langue d'affichage.
- 8** GEOM  
Affiche l'écran de menu GEOMETRIE pour régler la rotation et la distorsion en coussin de l'image, etc.
- 9** QUITTE  
Referme l'écran MENU.

## Utilisation de l'écran de menu CENTRE (centrage)



Les réglages CENTRE vous permettent d'ajuster le centrage de l'image.

Une fois que le réglage est effectué, il sera conservé en mémoire pour le signal d'entrée en cours.


- Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran MENU apparaît.



- Appuyez sur les touches ☼↓/↑ et ☺←/→ pour sélectionner "CENTRE" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran de menu CENTRAGE apparaît.




- Pour le réglage horizontal  
Appuyez sur les touches ☺←/→.



- ... pour déplacer l'image vers la droite
- ← ... pour déplacer l'image vers la gauche

Pour le réglage vertical

Appuyez sur les touches ☼↓/↑.



- ↑ ... pour déplacer l'image vers le haut
- ↓ ... pour déplacer l'image vers le bas

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.  
Les centrages horizontal et vertical sont tous deux ramenés aux valeurs de réglage par défaut.

## Utilisation de l'écran de menu TAILLE



Les réglages TAILLE vous permettent d'ajuster la taille de l'image.

Une fois que le réglage est effectué, il sera conservé en mémoire pour le signal d'entrée en cours.


- Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran MENU apparaît.



- Appuyez sur les touches ☼↓/↑ et ☺←/→ pour sélectionner "TAILLE" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran de menu TAILLE apparaît.



- Pour le réglage horizontal  
Appuyez sur les touches ☺←/→.



- ... pour augmenter la taille de l'image
- ← ... pour réduire la taille de l'image

Pour le réglage vertical

Appuyez sur les touches ☼↓/↑.



- ↑ ... pour augmenter la taille de l'image
- ↓ ... pour réduire la taille de l'image

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.  
Les tailles horizontale et verticale sont toutes deux ramenées aux valeurs de réglage par défaut.

## Utilisation de l'écran de menu GEOM (géométrie)




La GEOM (géométrie) vous permet d'ajuster la forme et l'orientation de l'image.

Une fois que la rotation est réglée, elle sera conservée en mémoire pour tous les signaux d'entrée reçus. Tous les autres réglages seront mémorisés pour le signal d'entrée en cours.


- Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran MENU apparaît.



- Appuyez sur les touches  $\odot\downarrow/\uparrow$  et  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner "GEOM" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran GEOMETRIE apparaît.









- Appuyez sur les touches  $\odot\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner le paramètre que vous voulez régler.



Sélectionnez	Pour
<input type="checkbox"/> ROTATION	régler la rotation de l'image
<input checked="" type="checkbox"/> COUSSIN	régler les côtés de l'image
<input type="checkbox"/> CORR CYL	régler la correction cylindrique de l'image
<input type="checkbox"/> TRAPEZE	régler la largeur de l'image
<input type="checkbox"/> CORR PARAL	régler l'inclinaison de l'image

- Appuyez sur les touches  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  pour ajuster les réglages.



Pour	Appuyez sur
<input type="checkbox"/> ROTATION	 ... pour faire pivoter l'image dans le sens horaire  ... pour faire pivoter l'image dans le sens antihoraire
<input checked="" type="checkbox"/> COUSSIN	 ... pour élargir les côtés de l'image  ... pour resserrer les côtés de l'image
<input type="checkbox"/> CORR SYL	 ... pour déplacer les côtés de l'image vers la droite  ... pour déplacer les côtés de l'image vers la gauche
<input type="checkbox"/> TRAPEZE	 ... pour augmenter la largeur de l'image dans le haut  ... pour diminuer la largeur de l'image dans le haut
<input type="checkbox"/> CORR PARAL	 ... pour déplacer le haut de l'image vers la droite  ... pour déplacer le haut de l'image vers la gauche

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.

Le paramètre sélectionné est ramené à la valeur de réglage par défaut.

FR

## Utilisation de l'écran de menu ZOOM


Les réglages ZOOM vous permettent d'agrandir ou de réduire l'image.

Une fois que le réglage est effectué, il sera conservé en mémoire pour le signal d'entrée en cours.


- 1 Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran MENU apparaît.



- 2 Appuyez sur les touches  $\odot\downarrow/\uparrow$  et  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner "ZOOM" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran de menu ZOOM apparaît.



- 3 Appuyez sur les touches  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour régler le zoom sur l'image



L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.

### Remarque

Le zoom sur l'image s'arrête dès que la taille horizontale ou verticale atteint sa valeur maximum ou minimum.

## Utilisation de l'écran de menu COUL. (couleur)


Vous pouvez changer la température des couleurs du moniteur. Ainsi, vous pouvez changer les couleurs d'une image à l'écran de façon à ce qu'elles correspondent aux couleurs réelles de l'image imprimée.

Une fois le réglage effectué, il sera conservé en mémoire pour tous les signaux d'entrée reçus.


- 1 Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran MENU apparaît.



- 2 Appuyez sur les touches  $\odot\downarrow/\uparrow$  et  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner "COUL." et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran de menu COULEUR apparaît.




- 3 Appuyez sur les touches  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner la température des couleurs.



L'écran de menu propose trois modes de température des couleurs.

Les réglages par défaut sont :  
5000K, 6500K, 9300K

- 4 Réglage fin de la température des couleurs  
Appuyez sur les touches pour sélectionner R (rouge), V (vert) ou B (bleu) et procédez au réglage en appuyant sur les touches .



L'indication "5000K", "6500K" ou "9300K" disparaît et les nouveaux réglages de couleurs sont mémorisés pour chacun des trois modes de couleur.

Les modes de température des couleurs changent selon la séquence suivante :

5000K → 1, 6500K → 2, 9300K → 3

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché. La température des couleurs sélectionnée est ramenée à la valeur de réglage par défaut.

## Utilisation de l'écran de menu ECRAN


Procédez au réglage de la convergence pour éliminer les ombres rouges ou bleues qui peuvent apparaître autour des sujets affichés sur l'écran. Procédez au réglage de la fonction ELIM MOIRAGE pour éliminer les lignes ondulatoires ou elliptiques qui peuvent apparaître sur l'écran.

Une fois que le réglage ELIM MOIRAGE est effectué, il sera conservé en mémoire pour le signal d'entrée en cours. Tous les autres réglages seront mémorisés pour tous les signaux d'entrée reçus.


- 1 Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran de menu MENU apparaît.



- 2 Appuyez sur les touches et pour sélectionner "ECRAN" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran de menu ECRAN apparaît.



- 3 Appuyez sur les touches pour sélectionner le paramètre à régler.



Sélectionnez	Pour
CONVERGENCE H	régler la convergence horizontale
CONVERGENCE V	régler la convergence verticale
CONVER V HAUT	régler la convergence verticale dans le haut de l'écran
CONVER V BAS	régler la convergence verticale dans le bas de l'écran


(suite)

## Personnalisation de l'affichage


Sélectionnez	Pour
<input type="checkbox"/> ELIM MOIRAGE*	activer ("OUI") ou désactiver ("NON") l'annulation de moiré. ELIM MOIRAGE doit être réglé sur "OUI" pour que " <input type="checkbox"/> ADJ (REGLAGE MOIRE)" apparaisse à l'écran.
<input type="checkbox"/> ADJ REGLAGE MOIRE	régler le degré de suppression du moiré

\* Le moiré est un type d'interférence naturelle qui produit des lignes douces ou ondulatoires sur votre écran. Il peut apparaître en raison des interférences entre le motif régulé du signal d'entrée et le motif des luminophores du TRC.

### Motif des luminophores:



4 Appuyez sur les touches   $\leftarrow/\rightarrow$  pour ajuster les réglages.



Pour	Appuyez sur
<input type="checkbox"/> CONVERGENCE H	$\rightarrow$ ... pour décaler les ombres rouges vers la droite et les ombres bleues vers la gauche  $\leftarrow$ ... pour décaler les ombres rouges vers la gauche et les ombres bleues vers la droite 
<input type="checkbox"/> CONVERGENCE V	$\rightarrow$ ... pour décaler les ombres rouges vers le haut et les ombres bleues vers le bas  $\leftarrow$ ... pour décaler les ombres rouges vers le bas et les ombres bleues vers le haut 

Pour	Appuyez sur
<input type="checkbox"/> TOP CONVER V HAUT	$\rightarrow$ ... pour décaler les ombres rouges vers le haut et les ombres bleues vers le bas  $\leftarrow$ ... pour décaler les ombres rouges vers le bas et les ombres bleues vers le haut 
<input type="checkbox"/> BOT CONVER V BAS	$\rightarrow$ ... pour décaler les ombres rouges vers le haut et les ombres bleues vers le bas  $\leftarrow$ ... pour décaler les ombres rouges vers le bas et les ombres bleues vers le haut 
<input type="checkbox"/> ELIM MOIRAGE	$\rightarrow$ ... pour activer ELIM MOIRAGE ("OUI")  $\leftarrow$ ... pour désactiver ELIM MOIRAGE ("NON") 
<input type="checkbox"/> ADJ REGLAGE MOIRE	$\rightarrow$ ou $\leftarrow$ ... pour régler l'écran jusqu'à ce que le moiré est au minimum 

### Remarque

Il se peut que l'image devienne floue lorsque ELIM MOIRAGE est réglé sur "OUI".

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.

Le paramètre sélectionné est ramené à la valeur de réglage par défaut.

## Utilisation de l'écran de menu OPTION

L'écran de menu OPTION vous permet de démagnétiser manuellement l'écran et d'ajuster les réglages tels que la position des écrans de menu et le délai d'activation du mode d'économie d'énergie. Il vous permet également de verrouiller la commande.

### Démagnétisation de l'écran



L'écran du moniteur est automatiquement démagnétisé à la mise sous tension.

Vous pouvez aussi démagnétiser manuellement l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran MENU apparaît.




- 2 Appuyez sur les touches ☼↓/↑ et ⌂←/→ pour sélectionner " OPTION" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran de menu OPTION apparaît.



- 3 Appuyez sur les touches ☼↓/↑ pour sélectionner " (DEGAUSS MANUEL)".



- 4 Appuyez sur la touche ⌂→.  
L'écran est démagnétisé pendant environ 3 secondes.



Si vous devez démagnétiser l'écran une seconde fois, attendez au moins 20 minutes avant de répéter cette procédure.

L'écran de menu OPTION disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.



### Changement de la position d'affichage des écrans de menu

Vous pouvez changer la position d'affichage des écrans de menu (par exemple, lorsque vous voulez régler l'image derrière un écran de menu).



- 1 Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran MENU apparaît.





- 2 Appuyez sur les touches ☼↓/↑ et ⌂←/→ pour sélectionner " OPTION" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran de menu OPTION apparaît.




- 3 Appuyez sur les touches ☼↓/↑ pour sélectionner " (POSITION OSD H)" ou " (POSITION OSD V)". Sélectionnez " (POSITION OSD H)" pour ajuster la position horizontale.



Sélectionnez " (POSITION OSD V)" pour ajuster la position verticale.



- 4 Appuyez sur les touches ⌂←/→ pour amener l'écran de menu à la position voulue.



L'écran de menu OPTION disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.

FR


### Réglage du délai d'activation du mode d'économie d'énergie

Vous pouvez définir le délai au terme duquel le moniteur passe en mode d'économie d'énergie. Voir page 19 pour des informations plus détaillées sur les capacités d'économie d'énergie de ce moniteur.


- Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran MENU apparaît.




- Appuyez sur les touches  $\odot\downarrow/\uparrow$  et  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner "OPTION" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran de menu OPTION apparaît.



- Appuyez sur les touches  $\odot\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner "ECONOMIE TEMPO".



- Appuyez sur les touches  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner le délai voulu.



Lorsque ECONOMIE TEMPO est réglé sur "NON", le moniteur ne passe pas en mode d'économie d'énergie.

L'écran de menu OPTION disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.


### Verrouillage des commandes

La fonction de verrouillage des commandes désactive toutes les touches du panneau frontal, à l'exception du commutateur d'alimentation  $\odot$  et de la touche MENU.


- Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran MENU apparaît.




- Appuyez sur les touches  $\odot\downarrow/\uparrow$  et  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner "OPTION" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran de menu OPTION apparaît.



- Appuyez sur les touches  $\odot\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner "VERROU REGLAGES".



- Appuyez sur les touches  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner "VERR".



L'écran de menu OPTION disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Lorsque vous avez sélectionné "VERR", vous ne pouvez plus sélectionner aucun paramètre à l'exception de "QUITTE" et "OPTION" dans l'écran MENU. Si vous appuyez sur une autre touche que le commutateur d'alimentation  $\odot$  ou la touche MENU, le repère  $\bullet$  apparaît à l'écran.

### Pour désactiver le verrouillage des commandes

Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus et appuyez sur les touches  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner "DEVERR".


## Utilisation de l'écran de menu LANG (langue d'affichage)

Vous avez le choix entre l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le japonais pour l'affichage des menus.


- Appuyez sur la touche MENU.  
L'écran MENU apparaît.



- Appuyez sur les touches  $\odot/\downarrow/\uparrow$  et  $\bullet/\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner " LANG" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.  
L'écran de menu LANGUAGE apparaît.



- Appuyez sur les touches  $\odot/\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner la langue d'affichage de votre choix.



ENGLISH : anglais, FRANÇAIS : français,  
DEUTSCH : allemand, ESPAÑOL : espagnol,  
ITALIANO : italien, ou 日本語 : japonais.


L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes. Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.


## Réinitialisation des réglages

### Réinitialisation d'un paramètre

- Appuyez sur les touches MENU,  $\odot/\downarrow/\uparrow$  et  $\bullet/\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner l'écran de menu contenant le paramètre que vous voulez réinitialiser.



- Appuyez sur les touches  $\odot/\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner le paramètre que vous voulez réinitialiser.



- Appuyez sur la touche RESET.



FR

### Réinitialisation de toutes les données de réglage pour le signal d'entrée en cours

Alors qu'aucun écran de menu n'est affiché, appuyez sur la touche RESET.

Toutes les données de réglage pour le signal d'entrée en cours sont ramenées aux valeurs de réglage par défaut. Attention que les données de réglage qui ne sont pas affectées par les changements du signal d'entrée (langue et position d'affichage des écrans de menu, sélection du signal d'entrée, délai d'activation du mode d'économie d'énergie et fonction de verrouillage des commandes) ne sont pas ramenées aux valeurs de réglage par défaut.



### Réinitialisation de toutes les données de réglage pour tous les signaux d'entrée

Maintenez la touche RESET enfoncée pendant au moins deux secondes.

Toutes les données de réglage, y compris la luminosité et le contraste, sont ramenées aux valeurs de réglage par défaut.



## Modes présélectionné et utilisateur

Ce moniteur est présélectionné pour les 20 normes industrielles les plus fréquentes de manière à garantir une vraie compatibilité "Plug & Play".

Lorsqu'un nouveau signal d'entrée est reçu, le moniteur sélectionne le mode de présélection d'usine et ajuste momentanément le calibrage de phase pour fournir une image de haute qualité au centre de l'image. Le calibrage est mémorisé et est immédiatement rappelé chaque fois que le même signal d'entrée est reçu.

N°	Résolution (points x lignes)	Fréquence horizontale kHz	Fréquence verticale Hz	Mode graphique
1	640 × 350	31,5 kHz	70 Hz	MCGA
2	640 × 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA-G
3	640 × 480	37,5 kHz	75 Hz	EVGA
4	640 × 480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
5	720 × 400	31,5 kHz	70 Hz	VGA-Text
6	720 × 400	37,9 kHz	85 Hz	VESA
7	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	ESVGA
8	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
9	832 × 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" couleur
10	1024 × 768	56,5 kHz	70 Hz	VESA
11	1024 × 768	60,0 kHz	75 Hz	EUVGA
12	1024 × 768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" couleur
13	1024 × 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
14	1152 × 864	67,5 kHz	75 Hz	VESA
15	1152 × 870	68,7 kHz	75 Hz	Macintosh 21" couleur
16	1280 × 960	60,0 kHz	60 Hz	VESA
17	1280 × 960	85,9 kHz	85 Hz	VESA
18	1280 × 1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA
19	1280 × 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA
20	1280 × 1024	91,1 kHz	85 Hz	VESA

Pour les signaux d'entrée qui ne correspondent pas à l'un des modes présélectionnés, la technologie numérique Multiscan de ce moniteur effectue tous les réglages nécessaires pour veiller à ce qu'une image claire apparaisse à l'écran pour n'importe quelle synchronisation dans sa plage de fréquences. Toutefois, il se peut que vous deviez effectuer le réglage fin de la taille horizontale/verticale et le centrage. Appuyez simplement sur la touche ASC ou réglez le moniteur en fonction des instructions de réglage. Les réglages sont conservés automatiquement comme mode utilisateur et sont rappelés chaque fois qu'un signal correspondant est reçu.

Conditions de synchronisation horizontale et verticale préconisées

La largeur de synchronisation horizontale doit être de : > 4,8% de la durée horizontale totale.

La largeur de neutralisation horizontale doit être de : > 3,0 µs.

La largeur de neutralisation verticale doit être de : > 450 µs.

Remarque pour les utilisateurs Windows

Vérifiez le mode d'emploi de votre carte vidéo ou le programme utilitaire fourni avec la carte graphique et sélectionnez le taux de régénération le plus élevé de manière à maximiser les performances du moniteur.

Réglage de la résolution du moniteur et du nombre de couleurs

Ajustez la résolution du moniteur et le nombre de couleurs en vous référant au mode d'emploi de votre ordinateur. Le nombre de couleurs peut varier selon votre ordinateur ou votre carte vidéo. Le réglage de la palette de couleurs et le nombre réel de couleurs se présentent comme suit:

- High Color (16 bit) → 65.536 couleurs
- True Color (24 bit) → environ 16,77 millions de couleurs

En mode True Color (24 bit), la vitesse peut être inférieure.

## Fonction d'économie d'énergie

Ce moniteur répond aux directives d'économie d'énergie établies par VESA et Energy Star, ainsi qu'aux normes plus sévères de NUTEK.

Si le moniteur est raccordé à un ordinateur ou à une carte graphique vidéo compatible VESA DPMS (Display Power Management Signaling), le moniteur réduira automatiquement la consommation de courant en trois étapes, comme indiqué ci-dessous.

Vous pouvez définir le délai au terme duquel le moniteur passe en mode d'économie d'énergie à l'aide des écrans de menu. Définissez cette durée conformément à la procédure de "Réglage du délai d'activation du mode d'économie d'énergie" à la page 16.

### Remarque


Si aucun signal vidéo n'est entré sur le moniteur, le message "PAS ENTREE VIDEO" (page 20) apparaît. Lorsque le délai est écoulé, la fonction d'économie d'énergie fait automatiquement passer le moniteur en mode inactif et l'indicateur  s'allume en orange. Lorsque les signaux de synchronisation horizontale et verticale sont détectés, le moniteur repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal.

Mode de consommation d'énergie	Ecran	Horizontal signal de synchro	Vertical signal de synchro	Consommation électrique	Temps de reprise	Indicateur 
1 Fonctionnement normal	actif	présent	présent	≤ 120 W	—	Vert
2 Veille (1er mode)	inactif	absent	présent	Approx. 60 W	Approx. 1 s	Vert et orange en alternance
3 Interruption (2e mode)	inactif	présent	absent	Approx. 8 W	Approx. 3 s	Vert et orange en alternance
4 Inactif (3e mode)	inactif	absent	absent	Approx. 4 W	Approx. 15 s	Orange
5 Hors tension	—	—	—	0 W	—	Désactivé

## Fils d'amortissement

Sur un fond blanc, il se peut que vous observiez sur l'écran de très fines lignes horizontales comme illustré ci-dessous. Il s'agit des ombres des fils d'amortissement. Ce phénomène est typique pour les tubes cathodiques, qui utilisent des grilles d'ouverture. Les fils d'amortissement sont fixés à la grille d'ouverture à l'intérieur du tube Trinitron de façon à amortir les vibrations de la grille d'ouverture.

### Fils d'amortissement



## Un moniteur prêt à l'emploi ("Plug & Play")

Ce moniteur satisfait aux normes Display Data Channel (DDC) DDC™1, DDC2B, DDC2AB et DDC2B+ de VESA. Si un serveur DDC1 est raccordé, le moniteur se synchronise sur V. CLK conformément aux normes VESA et sort l'EDID (Extended Display Identification Data) vers la ligne de données.

Si un serveur DDC2B, DDC2AB ou DDC2B+ est raccordé, le moniteur commute automatiquement sur la norme appropriée.

DDC™ est une marque déposée de Video Electronics Standard Association.

### Remarque

Si vous utilisez Windows 95/98, la norme DDC ne s'applique pas aux 5 connecteurs BNC. Si vous utilisez la norme DDC, raccordez le connecteur HD15 à l'ordinateur au moyen du câble de signal vidéo fourni.

## Messages d'avertissement

Lorsqu'une anomalie du signal d'entrée est détectée, l'un des messages suivants apparaît.



### 1 Condition du signal d'entrée

"HORS PLAGE DE BALAYAGE" indique que le signal d'entrée n'est pas supporté par les spécifications du moniteur.

"PAS ENTREE VIDEO" indique qu'aucun signal n'est entré ou que le signal entré via le connecteur d'entrée sélectionné n'est pas reçu.

### 2 Le connecteur d'entrée sélectionné

Indique quel connecteur d'entrée reçoit le signal erroné. Si une anomalie se produit avec le signal transmis via les deux connecteurs d'entrée, "HD15" et "BNC" s'affichent alternativement.

Pour remédier à ces problèmes, reportez-vous à la section de "Guide de dépannage" ci-dessous.

## Guide de dépannage


Cette section peut vous aider à localiser un problème et, par conséquent, vous éviter de consulter un service technique.

Symptôme	Vérifiez
Pas d'image	<p>Si l'indicateur  n'est pas allumé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché.</li> <li>Vérifiez que l'interrupteur  (alimentation) est réglé sur la position "on".</li> </ul> <p>Si le message "PAS ENTREE VIDEO" apparaît à l'écran ou si l'indicateur  est orange ou passe alternativement de l'orange au vert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'écran est vide lorsque le moniteur est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur une touche quelconque du clavier de l'ordinateur.</li> <li>Vérifiez si le réglage de la sélection d'entrée est correct.</li> <li>Vérifiez si le câble de signal vidéo est correctement branché et si toutes les fiches sont fermement enfoncées dans les prises.</li> <li>Vérifiez si les 5 BNC sont connectés dans le bon ordre (de gauche à droite : Rouge-Vert-Bleu-HD-VD) (page 6).</li> <li>Assurez-vous qu'aucune broche n'est pliée ou enfoncee dans le connecteur d'entrée vidéo HD15.</li> <li>Vérifiez si la carte vidéo est correctement enfoncée dans la fente de bus adéquate.</li> </ul>
Si le message "HORS PLAGE DE BALAYAGE" apparaît à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si la plage de fréquence vidéo correspond à la plage spécifiée pour le moniteur. (Horizontale : 30 - 92 kHz, Verticale : 48 - 160 Hz)</li> <li>Reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur pour régler la plage de fréquence vidéo.</li> <li>Si vous utilisez un adaptateur de câble de signal vidéo, vérifiez s'il est correct.</li> </ul>
Si aucun message n'est affiché et si l'indicateur  est vert ou clignote en orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir "Fonction d'autodiagnostic" (page 22).</li> </ul>
Si vous utilisez un système Macintosh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si l'adaptateur Macintosh et le câble de signal vidéo sont correctement branchés (page 6).</li> </ul>
Si vous utilisez Windows 95 / 98	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous remplacez un ancien moniteur par ce moniteur, reconnectez l'ancien moniteur et procédez comme suit. Installez la disquette "Windows Monitor Information Disk" (page 7) et sélectionnez "GDM-200PST9" parmi les moniteurs Sony dans l'écran de sélection de moniteur de Windows 95/98. Si vous choisissez de sélectionner "Plug &amp; Play", connectez le moniteur à l'ordinateur à l'aide du câble de signal vidéo HD15. Vous ne pouvez pas utiliser les cinq connecteurs BNC.</li> </ul>
L'image est brouillée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultez le mode d'emploi de votre carte graphique pour le réglage approprié du moniteur.</li> <li>Consultez ce mode d'emploi et vérifiez si le mode graphique et la fréquence que vous essayez d'utiliser sont supportés. Même si la fréquence est comprise dans la plage requise, certaines cartes vidéo peuvent avoir une impulsion de synchronisation trop étroite pour une synchronisation correcte du moniteur.</li> </ul>

Symptôme	Vérifiez
Les couleurs ne sont pas uniformes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Démagnétisez le moniteur (page 15). Si vous placez près du moniteur un appareil qui génère un champ magnétique comme un haut-parleur ou si vous changez l'orientation du moniteur, il est possible que les couleurs perdent leur uniformité. Cette fonction sert à démagnétiser le cadre métallique du tube cathodique de façon à obtenir un champ neutre pour une reproduction uniforme des couleurs. Si un second cycle de démagnétisation est nécessaire, laissez s'écouler un intervalle d'au moins 20 minutes pour obtenir les meilleurs résultats.</li> </ul>
Vous ne parvenez pas à régler le moniteur à l'aide des touches du panneau frontal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la fonction de verrouillage des commandes est activée, désactivez-la dans le menu OPTION (page 16).</li> </ul>
Le blanc n'est pas blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la température des couleurs (pages 12 – 13).</li> <li>Vérifiez si les 5 BNC sont connectés dans le bon ordre (de gauche à droite : Rouge-Verte-Bleu-HD-VD) (page 6).</li> </ul>
L'image à l'écran n'est pas centrée ou dimensionnée correctement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche ASC (page 7).</li> <li>Réglez le centrage ou la taille de l'image (page 10).</li> <li>Certains modes vidéo ne remplissent pas l'écran jusqu'aux bords. Ce problème a tendance à se manifester avec certaines cartes vidéo.</li> </ul>
Les bords de l'image sont incurvés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la géométrie (page 11).</li> </ul>
Le rebord des lignes blanches est ombré de rouge ou de bleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la convergence (pages 13 – 14).</li> </ul>
L'image est floue	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez le contraste et la luminosité (page 9).</li> <li>Démagnétisez le moniteur (page 15). Si vous placez près du moniteur un appareil qui génère un champ magnétique comme un haut-parleur ou si vous changez l'orientation du moniteur, il est possible que les couleurs perdent leur uniformité. Cette fonction sert à démagnétiser le cadre métallique du tube cathodique de façon à obtenir un champ neutre pour une reproduction uniforme des couleurs. Si un second cycle de démagnétisation est nécessaire, laissez s'écouler un intervalle d'au moins 20 minutes pour obtenir les meilleurs résultats.</li> <li>Si le contour des images est ombré de bleu ou de rouge, procédez au réglage de la convergence (pages 13 – 14).</li> <li>Lorsque le moiré a été supprimé, il arrive que l'image devienne floue. Réduisez l'effet de suppression du moiré (pages 13 – 14).</li> </ul>
L'image sautille ou oscille fortement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isolez et éliminez toute source potentielle de champs électriques ou magnétiques. C'est généralement le cas des ventilateurs électriques, des éclairages fluorescents, des imprimantes laser.</li> <li>Si un autre moniteur se trouve à proximité de celui-ci, éloignez-les de façon à réduire les interférences.</li> <li>Changez l'orientation du moniteur et vérifiez les éventuelles modifications. Par exemple, s'il est face au sud, orientez-le vers l'est.</li> <li>Eloignez le moniteur des lignes haute tension ou entourez-le de boucliers magnétiques.</li> <li>Branchez le moniteur sur une autre prise d'alimentation, de préférence sur un circuit différent.</li> </ul>
L'image scintille	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez le taux de régénération de l'ordinateur pour obtenir la meilleure image possible en vous référant au mode d'emploi de l'ordinateur.</li> </ul>
Apparition d'images fantômes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si ce symptôme se manifeste, débranchez les câbles prolongateurs vidéo et/ou les boîtiers de commutation vidéo. Une longueur de câble excessive ou des connexions lâches peuvent être à l'origine de l'apparition de ce symptôme.</li> </ul>
Apparition d'un motif ondulatoire ou elliptique (moiré)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supprimez le moiré (pages 13 – 14). Le moiré peut varier suivant l'ordinateur connecté.</li> <li>Suivant le rapport entre la résolution, le pas des points du moniteur et le pas de certaines trames d'image, il arrive que des arrière-plans présentent un effet de moiré. Cet effet de moiré ne peut être éliminé qu'en changeant le motif de votre bureau.</li> </ul>
Deux fines lignes horizontales (fils) sont visibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ces fils stabilisent la grille d'ouverture rayée verticalement (page 19). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li> </ul>
Un souffle est audible juste après la mise sous tension	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le cycle de démagnétisation est activé à la mise sous tension. Pendant que le cycle de démagnétisation est activé (3 secondes), un souffle peut se faire entendre. Ce même souffle est audible lors de la démagnétisation manuelle. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li> </ul>


### Fonction d'autodiagnostic

Ce moniteur est doté d'une fonction d'autodiagnostic. S'il y a un problème avec votre moniteur ou ordinateur(s), l'écran devient blanc et l'indicateur  s'allume en vert ou clignote en orange.



#### Si l'indicateur est vert

- 1 Débranchez les fiches des connecteurs d'entrée vidéo 1 et 2 ou éteignez le ou les ordinateurs connectés.
- 2 Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes.



Si les quatre barres de couleur apparaissent (blanc, rouge, vert, bleu), le moniteur fonctionne correctement. Rebranchez les câbles d'entrée vidéo et vérifier l'état de votre ou vos ordinateur(s).

Si les barres de couleur n'apparaissent pas, c'est qu'il y a une défaillance potentielle du moniteur. Informez votre revendeur Sony agréé de l'état du moniteur.

#### Si l'indicateur clignote en orange

Appuyez sur la touche  pour mettre le moniteur hors et puis à nouveau sous tension.

Si l'indicateur  apparaît en vert, c'est que le moniteur fonctionne correctement.

Si l'indicateur  clignote toujours, c'est qu'il y a une défaillance potentielle du moniteur. Comptez le nombre de secondes entre les clignotements oranges de l'indicateur  et informez votre revendeur Sony agréé de l'état du moniteur. N'oubliez pas de relever la désignation de modèle et le numéro de série de votre moniteur. Notez également la marque et le modèle de votre ordinateur et de votre carte vidéo.

### Spécifications

Tube image	Pas d'ouverture de grille de 0,25 mm 17 pouces mesurés en diagonale Déflexion de 90 degrés
Taille de l'image affichée	Approx. 327 × 243 mm (l/h) Zone de visualisation de 16,0"
Résolution	Horizontale : Max. 1280 points Verticale : Max. 1024 lignes
Zone d'image standard	Approx. 312 × 234 mm (l/h) ou Approx. 293 × 234 mm (l/h)
Fréquence de défexion	Horizontale : 30 à 92 kHz Verticale : 48 à 160 Hz
Tension/courant CA d'entrée	100 à 240 V, 50 – 60 Hz, 1,7 – 1,0 A
Consommation électrique	Max. 120 W
Dimensions	406 × 432 × 420 mm (l/h/p)
Masse	Approx. 18,8 kg
Accessoires fournis	Voir page 6

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

# INHALT

---

## Vorbereitungen

Sicherheitsmaßnahmen .....	4
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente .....	5
Anschließen des Geräts .....	6
Automatisches Einstellen der Größe und Zentrierung des Bildes .....	7
Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeigen .....	7
Auswählen des Eingangssignals .....	8

---

## Einstellen des Monitors

Einstellen von Bildhelligkeit und Kontrast .....	9
Das Bildschirmmenüsystem.....	9
Die Bildschirmanzeige BILD LG (Bildlage) .....	10
Die Bildschirmanzeige GRÖSSE .....	10
Die Bildschirmanzeige GEOM (Geometrie) .....	11
Die Bildschirmanzeige ZOOM .....	12
Die Bildschirmanzeige FARBE .....	12
Die Bildschirmanzeige BILD .....	13
Die Bildschirmanzeige OPTION .....	15
Die Bildschirmanzeige LANG (Sprache).....	17
Zurücksetzen der Einstellungen .....	17

---

## Technische Merkmale

Vordefinierte Modi und Benutzermodi.....	18
Energiesparfunktion .....	19
Dämpfungsdrähte .....	19
Plug & Play .....	19

---

## Weitere Informationen

Warnmeldungen .....	20
Störungsbehebung .....	20
Selbstdiagnosefunktion .....	22
Technische Daten .....	22

---

## Appendix

TCO'99 Eco-document .....	i
---------------------------	---

- Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Computer, Inc., in den USA und anderen Ländern.
- Windows® und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- IBM PC/AT und VGA sind eingetragene Warenzeichen der IBM Corporation in den USA.
- VESA ist ein Warenzeichen der Video Electronics Standard Association.
- Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.
- Im Handbuch sind die Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen nicht ausdrücklich durch „™“ bzw. „®“ gekennzeichnet.

DE

## Sicherheitsmaßnahmen

### Aufstellung

- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit sich im Monitor kein Wärmestau bildet. Stellen Sie den Monitor nicht auf Oberflächen wie Teppichen oder Decken oder in der Nähe von Materialien wie Gardinen und Wandbehängen auf, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnten.
- Stellen Sie den Monitor nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Warmluftauslässen oder an Orten auf, an denen er direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie den Monitor nicht in der Nähe anderer Geräte auf, die ein starkes Magnetfeld generieren, wie zum Beispiel ein Transformator oder eine Hochspannungsleitung.

### Wartung


- Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.
- Berühren Sie die Bildschirmoberfläche nicht mit scharfen, rauen oder spitzen Gegenständen wie zum Beispiel Kugelschreibern oder Schraubenziehern. Andernfalls könnte die Bildschirmoberfläche zerkratzt werden.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch. Wenn Sie ein Glasreinigungsmittel verwenden, achten Sie darauf, daß es keine Antistatik-Lösung oder ähnliche Zusätze enthält, da diese zu Kratzern auf der Beschichtung des Bildschirms führen könnten.

### Transport

Wenn Sie den Monitor einmal transportieren müssen, verpacken Sie ihn wieder mit Hilfe der Originalverpackungsmaterialien im Originalkarton.

### Der dreh- und neigbare Ständer

Mit dem dreh- und neigbaren Ständer können Sie den Monitor so einstellen, wie es Ihnen angenehm ist. Dabei können Sie ihn horizontal um bis zu 180° drehen und vertikal um bis zu 20° neigen.  
Wenn Sie den Monitor drehen oder neigen, stützen Sie ihn bitte mit beiden Händen unten ab, wie auf der Abbildung unten gezeigt.



### Warnhinweis zum Netzanschluß

- Verwenden Sie das für die Stromversorgung in Ihrem Land geeignete Netzkabel.

Für Kunden in Großbritannien

Wenn Sie den Monitor in Großbritannien verwenden, benutzen Sie bitte das mitgelieferte Kabel mit dem für Großbritannien geeigneten Stecker.


Beispiele für Steckertypen



für 100 bis 120 V  
Wechselstrom



für 200 bis 240 V  
Wechselstrom



nur für 240 V  
Wechselstrom


- Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel lösen. In dieser Zeit kann sich die statische Elektrizität auf der Oberfläche der Kathodenstrahlröhre entladen.
- Wenn Sie das Gerät einschalten, wird die Kathodenstrahlröhre etwa 3 Sekunden lang entmagnetisiert. Dadurch entsteht um den Metallrand der Röhre ein starkes magnetisches Feld, das Daten auf Magnetbändern oder anderen Datenträgern in der Nähe beschädigen kann. Legen Sie magnetische Datenträger und Bänder/Disketten daher nicht zu nahe bei diesem Monitor ab.

Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.


## Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Weitere Informationen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.

Vorderseite




Rückseite



- 1**: Rücksetztaste RESET (Seite 17)  
Zum Zurücksetzen der Werte auf die werkseitigen Einstellungen.
- 2**: Taste ASC (Größe/Zentrierung automatisch einstellen) (Seite 7)  
Zum automatischen Einstellen der Größe und Zentrierung der Bilder.
- 3**: Taste INPUT (Eingang) und HD15/BNC-Anzeigen (Seite 8)  
Zum Auswählen des HD15- oder 5BNC-Videoeingangssignals. Mit jedem Tastendruck wechseln das Eingangssignal und die entsprechende Anzeige.
- 4**: Tasten ⓧ (Helligkeit) (↓/↑) (Seite 8 – 17)  
Zum Einstellen der Bildhelligkeit.  
Darüber hinaus werden auch andere Optionen mit den Tasten (↓/↑) eingestellt.
- 5**: Tasten MENU (Menü) (Seite 8 – 17)  
Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige MENU.
- 6**: Tasten ⓠ (Kontrast) (←/→) (Seite 8 – 17, 22)  
Zum Einstellen des Kontrasts.  
Darüber hinaus werden auch andere Optionen mit den Tasten (←/→) eingestellt.
- 7**: Netzschalter und -anzeige Ⓛ (Seite 19, 22)  
Zum Ein- und Ausschalten des Monitors.  
Die Anzeige leuchtet grün, wenn der Monitor eingeschaltet ist, und blinkt grün und orange bzw. leuchtet orange, wenn der Monitor sich im Energiesparmodus befindet.

- 8**: Netzeingang AC IN  
Zur Stromversorgung des Monitors.
- 9**: Videoeingang 1 (HD15)  
Zum Einspeisen von RGB-Videosignalen (0,700 Vp-p, positiv) und SYNC-Signalen.



Stift Nr.	Signal	Stift Nr.	Signal
1	Rot	8	Masse Blau
2	Grün (zusammengesetztes Grünsignal mit Synchronisation)	9	DDC + 5V*
		10	Masse
3	Blau	11	ID (Masse)
4	ID (Masse)	12	Bidirektionale Daten (SDA)*
5	DDC-Masse*	13	H. Sync
6	Masse Rot	14	V. Sync
7	Masse Grün	15	Datentakt (SCL)*

\* DDC-Standard (DDC = Display Data Channel) nach VESA

- 10**: Videoeingang 2 (5 BNC)  
Zum Einspeisen von RGB-Videosignalen (0,700 Vp-p, positiv) und SYNC-Signalen.

DE

## Anschließen des Geräts

Bevor Sie mit dem Monitor arbeiten, überprüfen Sie bitte, ob folgende Teile mitgeliefert wurden:

- Monitor (1)
- Netzkabel (1)
- HD15-Videosignal-Kabel (1)
- Macintosh-Adapter (1)
- Windows Monitor Information Disk (1)
- Garantiekarte (1)
- Diese Bedienungsanleitung (1)


Dieser Monitor arbeitet mit allen IBM- oder kompatiblen Systemen mit VGA oder höheren Grafikfunktionen. Sie können diesen Monitor mit Geräten anderer Plattformen einsetzen, die mit Horizontalfrequenzen zwischen 30 und 92 kHz arbeiten, einschließlich Macintosh- und Power Macintosh-Systemen. In diesem Fall ist jedoch ein Kabeladapter erforderlich. Bei Ihrem Händler können Sie erfahren, welchen Adapter Sie gegebenenfalls benötigen.

### Schritt 1: Schließen Sie den Monitor an den Computer an

Schließen Sie bei ausgeschaltetem Computer den Monitor mit dem mitgelieferten HD15-Videosignal-Kabel an den Computer an.

- Wenn Sie mit einem IBM PC/AT oder Kompatiblen arbeiten, fahren Sie mit dem Abschnitt unten fort.
- Wenn Sie mit einem Macintosh- oder einem kompatiblen Computer arbeiten, fahren Sie mit dem folgenden Abschnitt „Anschließen an einen Macintosh- oder kompatiblen Computer“, fort.
- Wenn Sie den 5-BNC-Anschluß verwenden wollen, fahren Sie mit dem Abschnitt „Verbinden über den 5-BNC-Anschluß“ fort.

### Anschließen an einen IBM PC/AT oder Kompatiblen




\* Bei einigen Modellen ist möglicherweise ein HD15-HD15-Adapter erforderlich.

Wenn Ihr PC nicht mit DDC2AB und DDC2B+ kompatibel ist

Dieser Monitor verwendet Stift Nr. 9 im Videosignalanschluß für DDC2AB- und DDC2B+-Kompatibilität.

Bei einigen PC-Systemen, die mit DDC2AB oder DDC2B+ nicht kompatibel sind, können Sie Stift Nr. 9 möglicherweise nicht anschließen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr PC-System den Stift Nr. 9 unterstützt, verwenden Sie den Adapter HD15 (weiblich) - HD15 (männlich, ohne Stift Nr. 9) (nicht mitgeliefert). Achten Sie darauf, den männlichen Stecker (ohne Stift Nr. 9) an den Computer anzuschließen.

### Anschließen an einen Macintosh- oder kompatiblen Computer




Der mitgelieferte Macintosh-Adapter

Der mitgelieferte Macintosh-Adapter ist kompatibel mit Macintosh LC, Performa, Quadra, Power Macintosh und der Power Macintosh G3-Serie.

Bei Modellen der Serie Macintosh II und älteren Power Book-Versionen ist möglicherweise ein Adapter mit Mikroschaltern (nicht mitgeliefert) erforderlich.

### Verbinden über den 5-BNC-Anschluß




Für den 5-BNC-Anschluß verwenden Sie das Videosignal-Kabel SMF-400 (gesondert erhältlich). Schließen Sie die Kabel von links nach rechts in der folgenden Reihenfolge an: Rot-Grün-Blau-HD-VD.

#### Hinweise

- Schließen Sie die Stifte des Videosignal-Kabels nicht kurz.
- Der DDC-Standard gilt nicht für den 5-BNC-Anschluß. Wenn Sie mit dem DDC-Standard arbeiten wollen, verbinden Sie den HD15-Anschluß und den Computer über das mitgelieferte Videosignal-Kabel.

## Schritt 2: Schließen Sie das Netzkabel an

Schließen Sie bei ausgeschaltetem Monitor das Netzkabel an den Monitor an, und stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.



## Schritt 3: Schalten Sie Monitor und Computer ein

Die Installation des Monitors ist damit abgeschlossen.

### Hinweis

Wird „NICHT IM ABTASTBEREICH“ oder „KEIN EING SIGNAL“ auf dem Bildschirm angezeigt, schlagen Sie unter „Warnmeldungen“ auf Seite 20 nach.

### Für Benutzer von Windows 95/98

Damit Sie den Monitor optimal nutzen können, installieren Sie die Datei mit den neuen Modellinformationen von der mitgelieferten Diskette „Windows Monitor Information Disk“ auf Ihrem PC. Dieser Monitor entspricht dem Plug-and-Play-Standard „VESA DDC“. Wenn Ihr PC bzw. Ihre Grafikkarte dem DDC-Standard entspricht, geben Sie bitte „Plug & Play Monitor (VESA DDC)“ oder den Modellnamen dieses Monitors als Monitortyp in der „Control Panel“ von Windows 95/98 an. Wenn bei der Kommunikation zwischen Ihrem PC bzw. Ihrer Grafikkarte und dem Monitor Probleme auftreten, legen Sie die Diskette „Windows Monitor Information Disk“ ein, und wählen Sie den Modellnamen dieses Monitors als Monitortyp aus.


### Für Benutzer von Windows NT 4.0

Die Installation des Monitors unter Windows NT 4.0 ist anders als unter Windows 95/98. So brauchen Sie z.B. den Monitortyp nicht auszuwählen. Näheres zum Einstellen der Auflösung, der Bildwiederholrate und der Anzahl der Farben finden Sie im Benutzerhandbuch zu Windows NT 4.0.

## Automatisches Einstellen der Größe und Zentrierung des Bildes

Wenn Sie die Taste ASC drücken, werden Größe und Zentrierung des Bildes automatisch so eingestellt, daß es auf den Bildschirm paßt.

- 1 Schalten Sie Monitor und Computer ein.
- 2 Drücken Sie die Taste ASC.  
Das Bild wird an die Bildschirmmitte angepaßt.



### Hinweise

- Diese Funktion ist speziell für Computer unter Windows oder einer Software mit einer ähnlichen grafischen Benutzeroberfläche konzipiert, bei der das Bild den ganzen Bildschirm ausfüllt. Die Funktion arbeitet möglicherweise nicht korrekt, wenn die Hintergrundfarbe dunkel ist oder das eingespeiste Bild den Bildschirm nicht ganz ausfüllt, wie z. B. die MS-DOS-Eingabeaufforderung.
- Während der automatischen Größeneinstellung wird möglicherweise einige Sekunden lang ein leerer Bildschirm angezeigt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Bei Signalen für ein Bildseitenverhältnis von 5:4 (Auflösung: 1280 × 1024) wird das Bild richtig angezeigt, füllt aber nicht den ganzen Bildschirm.

DE

## Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeigen

Wenn Sie die Sprache für die Bildschirmanzeigen ändern wollen, schlagen Sie unter „Die Bildschirmanzeige LANG (Sprache)“ auf Seite 17 nach.

Die Standardeinstellung ist Englisch.


## Auswählen des Eingangssignals

Dieser Monitor ist mit zwei Signaleingängen (HD15 und 5BNC) ausgestattet und kann an zwei Computer angeschlossen werden. Wenn beide Computer eingeschaltet sind, wählen Sie das anzuseigende Eingangssignal folgendermaßen aus.

1 Schalten Sie den Monitor und beide Computer ein.

2 Wählen Sie mit der Taste INPUT das HD15- oder 5BNC-Eingangssignal aus.

Mit jedem Tastendruck auf die Taste INPUT wechseln das Eingangssignal und die entsprechende Anzeige.



## Auswählen des Eingangssignalmodus

Dieser Monitor verfügt über zwei Modi zur Eingangssignalwahl, „AUTO“ (automatisch) und „MANU“ (manuell).

Wenn „AUTO“ ausgewählt ist


Wenn am ausgewählten Anschluß kein Signal eingeht, wählt der Monitor automatisch das Signal des anderen Anschlusses aus. Wenn Sie den Computer, dessen Signal angezeigt werden soll, neu starten oder wenn sich der Computer im Energiesparmodus befindet, wählt der Monitor möglicherweise automatisch das Signal des anderen Computers aus. Dies ist darauf zurückzuführen, daß der Monitor vom unterbrochenen zum konstanten Signal wechselt. Wählen Sie das gewünschte Signal in einem solchen Fall manuell mit der Taste INPUT aus.

Wenn „MANU“ ausgewählt wird:

Auch wenn am ausgewählten Anschluß kein Signal eingeht, wählt der Monitor nicht das Signal des anderen Anschlusses aus.


1 Drücken Sie die Taste MENU.

Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.




2 Wählen Sie mit den Tasten und den Befehl „ OPTION“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.


Die Bildschirmanzeige OPTION erscheint.



3 Wählen Sie mit den Tasten die Option „ (EINGANG)“ aus.



4 Wählen Sie mit den Tasten die Einstellung „AUTO“ oder „MANU“ aus.



Die Bildschirmanzeige OPTION wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit den Bildschirmanzeigen finden Sie unter „Das Bildschirmmenüsystem“ auf Seite 9.

## Einstellen des Monitors

### Vorbereitungen


- Verbinden Sie den Monitor mit dem Computer, und schalten Sie beide Geräte ein.
- Wählen Sie in der Bildschirmanzeige MENU die Option „ LANG“, und wählen Sie dann „DEUTSCH“ (siehe Seite 17).

## Einstellen von Bildhelligkeit und Kontrast

Der Wert, den Sie hier einstellen, gilt für alle eingespeisten Eingangssignale.

- 1 Drücken Sie die Tasten (Helligkeit) / oder (Kontrast) /.


Die Bildschirmanzeige HELLIGKEIT/KONTRAST erscheint.



- 2 Zum Einstellen der Helligkeit  
Drücken Sie die Tasten /.



Zum Einstellen des Kontrasts  
Drücken Sie die Tasten /.



Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 3 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird. Helligkeit und Kontrast werden damit auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

\* Die Horizontal- und Vertikalfrequenzen des gerade eingespeisten Eingangssignals erscheinen in der Bildschirmanzeige HELLIGKEIT/KONTRAST.


## Das Bildschirrmenüsystem

Die meisten Einstellungen nehmen Sie über die Bildschirmanzeige MENU vor.

### Bildschirmanzeige MENU

Rufen Sie mit der Taste MENU die Bildschirmanzeige MENU (das Menü) auf.

Die Bildschirmanzeige MENU enthält Befehle zum Aufrufen weiterer Bildschirmanzeigen, die im folgenden beschrieben werden.



#### 1 FARBE

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige FARBE, mit der Sie die Farbtemperatur einstellen können.

#### 2 BILDLG

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige BILDLAGE, mit der Sie die Zentrierung des Bildes einstellen können.

#### 3 BILD

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige BILD, mit der Sie die vertikale und horizontale Konvergenz usw. einstellen können.

#### 4 ZOOM

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige ZOOM, mit der Sie das Bild vergrößern und verkleinern können.

#### 5 OPTION

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige OPTION, mit der Sie die Position der Bildschirmanzeigen einstellen und den Bildschirm entmagnetisieren können usw.

#### 6 GRÖSSE

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige GRÖSSE, mit der Sie die Bildgröße einstellen können.

#### 7 LANG

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige LANGUAGE, mit der Sie die Sprache auswählen können.

#### 8 GEOM

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige GEOMETRIE, mit der Sie die Bildrotation und Kissenverzeichnung usw. korrigieren können.

#### 9 ENDE

Zum Schließen der Bildschirmanzeige MENU.

DE


### Die Bildschirmanzeige BILD LG (Bildlage)

Mit der Bildschirmanzeige BILD LAGE können Sie die Zentrierung des Bildes einstellen.  
Der Wert, den Sie hier einstellen, wird nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal gespeichert.


- 1 Drücken Sie die Taste MENU.  
Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.




- 2 Wählen Sie mit den Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$  und  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  den Befehl „■ BILD LG“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.  
Die Bildschirmanzeige BILD LAGE erscheint.



- 3 Zum Einstellen der horizontalen Bildposition  
Drücken Sie die Tasten  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$ .



Zum Einstellen der vertikalen Bildposition  
Drücken Sie die Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$ .



Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.  
Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.  
Horizontale und vertikale Bildposition werden damit auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.


### Die Bildschirmanzeige GRÖSSE

Mit der Bildschirmanzeige GRÖSSE können Sie die Größe des Bildes einstellen.  
Der Wert, den Sie hier einstellen, wird nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal gespeichert.


- 1 Drücken Sie die Taste MENU.  
Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$  und  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  den Befehl „■ GRÖSSE“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.  
Die Bildschirmanzeige GRÖSSE erscheint.



- 3 Zum Einstellen der Bildbreite  
Drücken Sie die Tasten  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$ .



Zum Einstellen der Bildhöhe  
Drücken Sie die Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$ .



Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.  
Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.  
Bildbreite und -höhe werden damit auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

## Die Bildschirmanzeige GEOM (Geometrie)


Mit der Einstellung GEOM (Geometrie) können Sie Form und Ausrichtung des Bildes festlegen.

Der Wert für die Bildrotation, den Sie hier einstellen, wird für alle eingespeisten Eingangssignalen gespeichert. Alle anderen Einstellungen werden nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal gespeichert.

- 1 Drücken Sie die Taste MENU.  
Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$  und  $\circ\leftarrow/\rightarrow$  den Befehl „GEOM“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.  
Die Bildschirmanzeige GEOMETRIE erscheint.




- 3 Wählen Sie mit den Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$  die einzustellende Option aus.



Option	Zum
<input type="checkbox"/> ROTATION	Korrigieren der Bildrotation
<input checked="" type="checkbox"/> KISSEN	Einstellen der Bildränder
<input type="checkbox"/> KISSEN BALANCE	Einstellen der Balance der Bildränder
<input type="checkbox"/> TRAPEZ	Einstellen der Bildform
<input type="checkbox"/> TRAPEZ BALANCE	Einstellen der Balance der Bildform

- 4 Stellen Sie mit den Tasten  $\circ\leftarrow/\rightarrow$  die Option ein.



Einzustellende Option	Taste
<input type="checkbox"/> ROTATION	<p><math>\rightarrow \dots</math> Das Bild wird im Uhrzeigersinn gedreht</p> 
	<p><math>\leftarrow \dots</math> Das Bild wird gegen den Uhrzeigersinn gedreht</p> 
<input checked="" type="checkbox"/> KISSEN	<p><math>\rightarrow \dots</math> Das Bild wird an den Seiten nach außen gewölbt</p> 
	<p><math>\leftarrow \dots</math> Das Bild wird an den Seiten nach innen gewölbt</p> 
<input type="checkbox"/> KISSEN BALANCE	<p><math>\rightarrow \dots</math> Das Bild wird an den Seiten nach rechts gewölbt</p> 
	<p><math>\leftarrow \dots</math> Das Bild wird an den Seiten nach links gewölbt</p> 
<input type="checkbox"/> TRAPEZ	<p><math>\rightarrow \dots</math> Der obere Rand des Bildes wird verlängert</p> 
	<p><math>\leftarrow \dots</math> Der obere Rand des Bildes wird verkürzt</p> 
<input type="checkbox"/> TRAPEZ BALANCE	<p><math>\rightarrow \dots</math> Der obere Rand des Bildes wird nach rechts verschoben</p> 
	<p><math>\leftarrow \dots</math> Der obere Rand des Bildes wird nach links verschoben</p> 

Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.  
Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.  
Die ausgewählte Option wird auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.


### Die Bildschirmanzeige ZOOM

Mit der Bildschirmanzeige ZOOM können Sie das Bild vergrößern bzw. verkleinern.  
Der Wert, den Sie hier einstellen, wird nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal gespeichert.

- 1 Drücken Sie die Taste MENU.  
Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$  und  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  den Befehl „ ZOOM“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.  
Die Bildschirmanzeige ZOOM erscheint.



- 3 Stellen Sie mit den Tasten  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  den Zoom für das Bild ein.



Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.

#### Hinweis

Sobald die maximale bzw. minimale Höhe bzw. Breite des Bildes erreicht ist, lässt sich der Zoom nicht weiter ändern.

### Die Bildschirmanzeige FARBE


Sie können die Farbtemperatur des Monitors ändern. So lassen sich zum Beispiel die Farben eines Bildes auf dem Bildschirm präzise auf die Farben eines gedruckten Bildes abstimmen.

Der Wert, den Sie hier einstellen, wird für alle eingespeisten Eingangssignale gespeichert.


- 1 Drücken Sie die Taste MENU.  
Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$  und  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  den Befehl „ FARBE“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.  
Die Bildschirmanzeige FARBE erscheint.




- 3 Wählen Sie mit den Tasten  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  die Farbtemperatur aus.



In der Bildschirmanzeige stehen drei Farbtemperaturmodi zur Verfügung. Folgende Werte sind voreingestellt:  
5000K, 6500K, 9300K

#### 4 Feineinstellen der Farbtemperatur

Wählen Sie mit den Tasten die Option R (rot), G (grün), oder B (blau) aus, und nehmen Sie die Einstellung mit den Tasten vor.



Der Wert „5000K“, „6500K“ bzw. „9300K“ wird ausgeblendet, und die neuen Farbeinstellungen für den jeweiligen Farbtemperaturmodus werden gespeichert.

Der Farbtemperaturmodus wechselt wie folgt:

5000K → 1, 6500K → 2, 9300K → 3

Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird. Die ausgewählte Farbtemperatur wird auf den werkseitigen Wert zurückgesetzt.

## Die Bildschirmanzeige BILD

Unter Umständen erscheinen um Objekte auf dem Bildschirm rote oder blaue Schatten. Stellen Sie in diesem Fall mit der Bildschirmanzeige BILD die Konvergenz ein, so daß die Schatten verschwinden. Erscheinen auf dem Bildschirm wellenförmige oder elliptische Linien, können Sie diese mit der Funktion MOIREKORREKTUR eliminieren.

Der Wert für MOIREKORREKTUR, den Sie hier einstellen, wird nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal gespeichert. Alle anderen Einstellungen werden für alle eingespeisten Eingangssignale gespeichert.



#### 1 Drücken Sie die Taste MENU.

Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.




#### 2 Wählen Sie mit den Tasten und den Befehl „ BILD“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.

Die Bildschirmanzeige BILD erscheint.



#### 3 Wählen Sie mit den Tasten die einzustellende Option aus.



Option	Zum
	Einstellen der horizontalen Konvergenz
H KONVERGENZ	
	Einstellen der vertikalen Konvergenz
V KONVERGENZ	
	Einstellen der vertikalen Konvergenz im oberen Bildschirmbereich
TOP	
	Einstellen der vertikalen Konvergenz im unteren Bildschirmbereich
BOT	
V KONVER UNTEN	


(Fortsetzung)

## Einstellen des Monitors


Option	Zum
 MOIREKORREKTUR*	Ein- und Ausschalten der Moiré-Korrektur („EIN“ oder „AUS“). MOIREKORREKTUR muß auf „EIN“ eingestellt sein, damit „  ADJ (MOIRE EINST)“ auf dem Bildschirm angezeigt wird.
 ADJ	Einstellen des Grads der Moiré-Korrektur
MOIRE EINST	

\* Moiré ist eine natürliche Interferenz, die wellenförmige Linien auf dem Bildschirm verursacht. Diese Linien können durch die Interferenz zwischen dem geregelten Bildmuster des Eingangssignals und dem Phosphor-Pitch-Muster der Kathodenstrahlröhre verursacht werden.




### Beispiel für Moiré-Effekt:



4 Stellen Sie mit den Tasten    die Option ein.



Einzustellende Option	Taste
 H KONVERGENZ	→ ... Die Rotkomponente wird nach rechts, die Blaukomponente nach links verschoben  ← ... Die Rotkomponente wird nach links, die Blaukomponente nach rechts verschoben 
 V KONVERGENZ	→ ... Die Rotkomponente wird nach oben, die Blaukomponente nach unten verschoben  ← ... Die Rotkomponente wird nach unten, die Blaukomponente nach oben verschoben 

Einzustellende Option	Taste
 TOP V KONVER OBEN	→ ... Die Rotkomponente wird nach oben, die Blaukomponente nach unten verschoben  ← ... Die Rotkomponente wird nach unten, die Blaukomponente nach oben verschoben 
 BOT V KONVER UNTEN	→ ... Die Rotkomponente wird nach oben, die Blaukomponente nach unten verschoben  ← ... Die Rotkomponente wird nach unten, die Blaukomponente nach oben verschoben 
 MOIREKORREKTUR	→ ... MOIREKORREKTUR wird auf „EIN“ eingestellt  ← ... MOIREKORREKTUR wird auf „AUS“ eingestellt 
 ADJ MOIRE EINST	→ oder ← ... Der Monitor wird so eingestellt, daß der Moiré-Effekt möglichst gering ausfällt. 

### Hinweis

Das Bild kann verschwommen sein, wenn MOIREKORREKTUR auf „EIN“ gesetzt ist.

Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird. Die ausgewählte Option wird auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.

## Die Bildschirmanzeige OPTION

Mit der Bildschirmanzeige OPTION können Sie den Bildschirm von Hand entmagnetisieren sowie die Position der Bildschirmanzeige und die Verzögerung für die Energiesparfunktion einstellen. Außerdem können Sie die Bedienelemente sperren.

### Entmagnetisieren des Bildschirms



Der Monitorbildschirm wird automatisch entmagnetisiert, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Sie können den Monitor aber auch von Hand entmagnetisieren.


- 1 Drücken Sie die Taste MENU.  
Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.




- 2 Wählen Sie mit den Tasten ⚡↓/↑ und ⚡←/→ den Befehl „OPTION“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.  
Die Bildschirmanzeige OPTION erscheint.



- 3 Wählen Sie mit den Tasten ⚡↓/↑ die Option „MAN ENTMAGNET“ aus.



- 4 Drücken Sie die Taste ⚡→.  
Der Bildschirm wird etwa 3 Sekunden lang entmagnetisiert.



Wenn Sie den Bildschirm ein zweites Mal entmagnetisieren wollen, warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie die oben erläuterten Schritte erneut ausführen.

Die Bildschirmanzeige OPTION wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.  
Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.



### Ändern der Position der Bildschirmanzeigen

Sie können die Bildschirmanzeigen verschieben, wenn Sie z. B. den Bereich hinter einer Bildschirmanzeige einstellen wollen.



- 1 Drücken Sie die Taste MENU.  
Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.





- 2 Wählen Sie mit den Tasten ⚡↓/↑ und ⚡←/→ den Befehl „OPTION“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.  
Die Bildschirmanzeige OPTION erscheint.




- 3 Wählen Sie mit den Tasten ⚡↓/↑ die Option „POSITION H“ oder „POSITION V“. Wählen Sie „POSITION H“, um die Position in der Horizontalen einzustellen.



Wählen Sie „POSITION V“, um die Position in der Vertikalen einzustellen.



- 4 Verschieben Sie die Bildschirmanzeige mit den Tasten ⚡←/→ an die gewünschte Position.



Die Bildschirmanzeige OPTION wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.  
Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.



### Einstellen der Verzögerung für die Energiesparfunktion

Sie können eine Verzögerungszeit angeben, nach der der Monitor in den Energiesparmodus wechselt. Weitere Informationen zu der Energiesparfunktion dieses Monitors finden Sie auf Seite 19.



- 1 Drücken Sie die Taste MENU.  
Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.




- 2 Wählen Sie mit den Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$  und  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  den Befehl „OPTION“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.  
Die Bildschirmanzeige OPTION erscheint.



- 3 Wählen Sie mit den Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$  die Option „STROMSPAREINST“ aus.



- 4 Wählen Sie mit den Tasten  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  die gewünschte Verzögerungszeit aus.



Wenn STROMSPAREINST auf „AUS“ eingestellt ist, wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.

Die Bildschirmanzeige OPTION wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.  
Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.


### Sperren der Bedienelemente

Mit der Tastensperrfunktion können Sie alle Bedienelemente an der Vorderseite mit Ausnahme des Netzschatlers  $\odot$  und der Taste MENU sperren.


- 1 Drücken Sie die Taste MENU.  
Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.




- 2 Wählen Sie mit den Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$  und  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  den Befehl „OPTION“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.  
Die Bildschirmanzeige OPTION erscheint.



- 3 Wählen Sie mit den Tasten  $\odot\downarrow/\uparrow$  die Option „ $\bullet\text{m}$  (TASTATUR)“ aus.



- 4 Wählen Sie mit den Tasten  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  die Option „SPER“ aus.



Die Bildschirmanzeige OPTION wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.  
Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Nachdem Sie „SPER“ ausgewählt haben, können Sie in der Bildschirmanzeige MENU nur noch die Befehle „ENDE“ und „OPTION“ wählen.

Wenn Sie ein anderes Bedienelement als den Netzschatler  $\odot$  und die Taste MENU betätigen, erscheint das Symbol  $\bullet\text{m}$  auf dem Bildschirm.

### So heben Sie die Tastensperre wieder auf

Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 3 oben erläutert vor, und wählen Sie mit den Tasten  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  die Option „FREIGB“ aus.


## Die Bildschirmanzeige LANG (Sprache)

Für die Bildschirmanzeigen stehen die Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Japanisch zur Verfügung.


- 1 Drücken Sie die Taste MENU.  
Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten ☰/↑ und ☱/→ den Befehl „A LANG“ aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.  
Die Bildschirmanzeige LANGUAGE erscheint.



- 3 Wählen Sie mit den Tasten ☰/↑ die gewünschte Sprache aus.



ENGLISH: Englisch, FRANÇAIS: Französisch,  
DEUTSCH: Deutsch, ESPAÑOL: Spanisch,  
ITALIANO: Italienisch oder 日本語 : Japanisch


Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet. Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes auf Englisch die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.


## Zurücksetzen der Einstellungen

### Zurücksetzen einer einzelnen eingestellten Option

- 1 Wählen Sie mit den Tasten MENU, ☰/↑ und ☱/→ die Bildschirmanzeige mit der zurückzusetzenden Option aus.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten ☰/↑ die zurückzusetzende Option aus.



- 3 Drücken Sie die Taste RESET.



### Zurücksetzen aller Einstellungen für das aktuelle Eingangssignal

DE

Drücken Sie die Taste RESET, wenn keine Bildschirmanzeige zu sehen ist.

Alle Einstellungen für das aktuelle Eingangssignal werden auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

Beachten Sie bitte, daß Einstellungen, die von einem Wechsel des Eingangssignals nicht beeinflußt werden (Sprache der Bildschirmanzeigen, Position der Bildschirmanzeigen, Eingangssignalauswahl, Verzögerung für Energiesparfunktion und Sperrung der Bedienelemente), nicht auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden.



### Zurücksetzen aller Einstellungen für alle Eingangssignale

Halten Sie die Taste RESET mehr als zwei Sekunden lang gedrückt.

Alle Einstellungen einschließlich Helligkeit und Kontrast werden auf die werkseitigen Werte zurückgesetzt.



## Vordefinierte Modi und Benutzermodi

Dieser Monitor verfügt über werkseitig vordefinierte Modi für die 20 gängigsten Industriestandards und bietet somit echte „Plug & Play“-Unterstützung.

Wenn ein neues Eingangssignal eingespeist wird, wählt der Monitor den geeigneten werkseitig vordefinierten Modus aus und nimmt eine Phasenkalibrierung in bezug auf die Bildschirmmitte vor, so daß eine hohe Bildqualität erzielt werden kann. Die Kalibrierungseinstellung wird gespeichert und sofort abgerufen, wann immer dasselbe Eingangssignal eingeht.

Nr.	Auflösung (Punkte × Zeilen)	Horizontal- frequenz	Vertikal- frequenz	Grafikmodus
1	640 × 350	31,5 kHz	70 Hz	MCGA
2	640 × 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA-G
3	640 × 480	37,5 kHz	75 Hz	EVGA
4	640 × 480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
5	720 × 400	31,5 kHz	70 Hz	VGA-Text
6	720 × 400	37,9 kHz	85 Hz	VESA
7	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	ESVGA
8	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
9	832 × 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Farbe
10	1024 × 768	56,5 kHz	70 Hz	VESA
11	1024 × 768	60,0 kHz	75 Hz	EUVGA
12	1024 × 768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Farbe
13	1024 × 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
14	1152 × 864	67,5 kHz	75 Hz	VESA
15	1152 × 870	68,7 kHz	75 Hz	Macintosh 21" Farbe
16	1280 × 960	60,0 kHz	60 Hz	VESA
17	1280 × 960	85,9 kHz	85 Hz	VESA
18	1280 × 1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA
19	1280 × 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA
20	1280 × 1024	91,1 kHz	85 Hz	VESA

Bei Eingangssignalen, die keinem der werkseitig voreingestellten Modi entsprechen, führt der Monitor mit Hilfe seiner digitalen Multiscan-Technologie alle Einstellungen durch, die bei einem beliebigen Timing innerhalb des für den Monitor gültigen Frequenzbereichs für ein scharfes Bild nötig sind. Es kann jedoch mitunter erforderlich werden, die Bildhöhe und -breite sowie die horizontale und vertikale Zentrierung feineinzustellen. Drücken Sie dazu einfach die Taste ASC, oder stellen Sie den Monitor wie in dieser Anleitung beschrieben ein. Die Einstellungen werden automatisch als Benutzermodus gespeichert und abgerufen, wann immer das betreffende Eingangssignal eingeht.

Empfohlene Werte für das horizontale und vertikale Timing

Empfohlenes horizontales Synchronbreitenverhältnis: >4,8% des horizontalen Gesamt-Timing.

Empfohlene horizontale Austastbreite: >3,0 µsek.

Empfohlene vertikale Austastbreite: >450 µsek.

Hinweis für Benutzer von Windows

Wenn Sie mit Windows arbeiten, sehen Sie in der Dokumentation oder im Dienstprogramm zu Ihrer Grafikkarte nach, welches die höchste Auffrischungsrate ist, und wählen Sie diese aus, um die Leistung des Geräts zu optimieren.

Einstellen der Auflösung des Monitors und der Anzahl der Farben

Stellen Sie die Auflösung des Monitors und die Anzahl der Farben anhand der Anweisungen im Benutzerhandbuch zu Ihrem Computer ein. Die Anzahl der Farben kann je nach Computer oder Grafikkarte variieren. Je nach der Einstellung unter „Farbpalette“ werden unterschiedlich viele Farben dargestellt:

- High Color (16 Bit) → 65.536 Farben
- True Color (24 Bit) → ca. 16,77 Mio. Farben

Im True Color-Modus (24 Bit) kann sich die Geschwindigkeit verringern.

## Energiesparfunktion

Dieser Monitor entspricht den Energiesparrichtlinien der VESA und des Energy Star-Programms sowie des enger gefassten NUTEK-Standards.

Wenn der Monitor an einen Computer oder eine Grafikkarte angeschlossen ist, der bzw. die VESA DPMS (Display Power Management Signaling) unterstützt, wird der Stromverbrauch des Geräts in drei Stufen, wie unten erläutert, reduziert.

Sie können über die entsprechende Bildschirmanzeige eine Verzögerungszeit angeben, nach der der Monitor in den Energiesparmodus wechselt. Stellen Sie die Verzögerungszeit wie unter „Einstellen der Verzögerung für die Energiesparfunktion“ auf Seite 16 beschrieben ein.

### Hinweis

Wird kein Videosignal in den Monitor eingespeist, erscheint die Meldung „KEIN EING SIGNAL“ (siehe Seite 20). Wenn die Verzögerungszeit verstrichen ist, schaltet die Energiesparfunktion den Monitor automatisch in den deaktivierten Modus, und die Anzeige  leuchtet orange. Sobald jedoch horizontale und vertikale Synchronisationssignale eingehen, schaltet der Monitor automatisch wieder in den normalen Betriebsmodus.


Energie-sparstufe	Bildschirm	Horizontales Synchronisationssignal	Vertikales Synchronisationssignal	Leistungsaufnahme	Zeit für Reaktivierung	Netzanzeige 
1 Normalbetrieb	aktiv	vorhanden	vorhanden	≤ 120 W	—	Grün
2 Bereitschaft (1. Stufe)	leer	nicht vorhanden	vorhanden	ca. 60 W	ca. 1 Sek.	Abwechselnd grün und orange
3 Unterbrechung (2. Stufe)	leer	vorhanden	nicht vorhanden	ca. 8 W	ca. 3 Sek.	Abwechselnd grün und orange
4 Deaktiviert (3. Stufe)	leer	nicht vorhanden	nicht vorhanden	ca. 4 W	ca. 15 Sek.	Orange
5 Ausgeschaltet	—	—	—	0 W	—	Aus

DE

## Dämpfungsdrähte

Bei einem weißen Hintergrund können, wie unten abgebildet, sehr dünne, horizontale Linien auf dem Bildschirm zu sehen sein. Diese Linien sind Schatten der Dämpfungsdrähte und eine Charakteristik von Kathodenstrahlröhren mit Streifenmaske. Die Drähte befinden sich an der Streifenmaske auf der Innenseite der Trinitron-Röhre und dämpfen Vibrationen der Streifenmaske.

### Dämpfungsdrähte



## Plug & Play

Dieser Monitor entspricht den DDC™-Standards (DDC = Display Data Channel) DDC1, DDC2B, DDC2AB und DDC2B+ der VESA.

Ist der Monitor an ein DDC1-Host-System angeschlossen, wird er gemäß dem VESA-Standard mit V.CLK synchronisiert und gibt EDID-Signale (EDID = Extended Display Identification Data) an die Datenleitung aus. Ist der Monitor an ein DDC2B-, DDC2AB- oder DDC2B+-Host-System angeschlossen, schaltet er automatisch auf den entsprechenden Standard um.


DDC™ ist ein Warenzeichen der Video Electronics Standard Association.

### Hinweis

Wenn Sie mit Windows 95/98 arbeiten, gilt der DDC-Standard nicht für den 5-BNC-Anschluß. Wenn Sie mit dem DDC-Standard arbeiten wollen, verbinden Sie den HD15-Anschluß und den Computer über das mitgelieferte Videosignalkabel.

### Warnmeldungen

Wenn mit dem Eingangssignal etwas nicht in Ordnung ist, erscheint eine der folgenden Meldungen.



#### 1 Status des Eingangssignals

„NICHT IM ABSTABBEREICH“ gibt an, daß das Eingangssignal nicht den technischen Daten des Monitors entspricht.

„KEIN EING SIGNAL“ gibt an, daß kein Signal eingespeist wird oder daß das Eingangssignal vom ausgewählten Eingang am Monitor nicht eingeht.

#### 2 Ausgewählter Eingang

Zeigt an, an welchem Eingang das fehlerhafte Signal eingespeist wird.

Wenn mit dem Eingangssignal von beiden Eingängen etwas nicht in Ordnung ist, wird abwechselnd „HD15“ und „BNC“ angezeigt.

Hinweise zum Beheben solcher Probleme finden Sie im folgenden unter „Störungsbehebung“.

### Störungsbehebung


Sie können die Ursache eines Problems gegebenenfalls anhand dieses Abschnitts erkennen und beheben, ohne daß Sie sich an den Kundendienst wenden müssen.

Symptom	Überprüfen Sie bitte folgendes:
Kein Bild	
Die Anzeige  leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Netzkabel muß korrekt angeschlossen sein.</li> <li>Der Netzschalter  muß sich in der Position „on“ befinden.</li> </ul>
Die Meldung „KEIN EING SIGNAL“ erscheint auf dem Bildschirm, oder die Anzeige  leuchtet orange bzw. abwechselnd grün und orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Bildschirm ist leer, wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computer-Tastatur.</li> <li>Der Netzschalter des Computers muß sich in der Position „on“ befinden.</li> <li>Das Eingangssignal muß korrekt ausgewählt sein.</li> <li>Das Videosignalkabel muß korrekt angeschlossen sein, und alle Stecker müssen fest in den Buchsen sitzen.</li> <li>Der 5-BNC-Anschluß muß in der richtigen Reihenfolge angeschlossen sein (von links nach rechts: Rot-Grün-Blau-HD-VD) (Seite 6).</li> <li>Achten Sie darauf, daß am HD15-Videoeingangsanschluß keine Stifte verbogen oder eingedrückt sind.</li> <li>Die Videokarte muß korrekt im richtigen Bus-Steckplatz sitzen.</li> </ul>
Die Meldung „NICHT IM ABSTABBEREICH“ erscheint auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Videofrequenz muß im für den Monitor angegebenen Bereich liegen (horizontal: 30 – 92 kHz, vertikal: 48 – 160 Hz). Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung zum Computer nach, und stellen Sie den Videofrequenzbereich ein.</li> <li>Wenn Sie einen Videosignalkabeladapter verwenden, überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Adapter angeschlossen haben.</li> </ul>
Es wird keine Meldung angezeigt, und die Anzeige  leuchtet grün oder blinkt orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe „Selbstdiagnosefunktion“ (Seite 22).</li> </ul>
Sie arbeiten mit einem Macintosh-System	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob der Macintosh-Adapter und das Videosignalkabel korrekt angeschlossen sind (Seite 6).</li> </ul>
Sie arbeiten mit einem Windows 95/98-System	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Sie einen älteren Monitor durch diesen Monitor ersetzt haben, schließen Sie den alten Monitor wieder an, und gehen Sie folgendermaßen vor: Installieren Sie die Diskette „Windows Monitor Information Disk“ (Seite 7), und wählen Sie aus den Sony-Monitoren im Auswahlfenster für Monitore in Windows 95/98 den Eintrag „GDM-200PST9“ aus. Wenn Sie „Plug &amp; Play“ wählen, schließen Sie den Monitor über das HD15-Videosignalkabel an den Computer an. Den 5-BNC-Anschluß können Sie nicht verwenden.</li> </ul>
Das Bild ist gestört	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlagen Sie in der Anleitung zur Grafikkarte die korrekte Monitoreinstellung nach.</li> <li>Lesen Sie in dieser Anleitung nach, ob der Grafikmodus und die Frequenz, mit der der Monitor arbeitet, unterstützt werden. Auch wenn die Frequenz innerhalb des unterstützten Bereichs liegt, arbeiten einige Grafikkarten möglicherweise mit einem Synchronisationsimpuls, der für eine korrekte Synchronisation des Monitors zu kurz ist.</li> </ul>


Symptom	Überprüfen Sie bitte folgendes:
Die Farbe ist nicht gleichmäßig	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entmagnetisieren Sie den Monitor (Seite 15). Wenn Sie ein Gerät, das ein Magnetfeld erzeugt (z. B. einen Lautsprecher), in der Nähe des Monitors aufstellen oder wenn Sie die Richtung des Monitors ändern, sind die Farben möglicherweise nicht mehr gleichmäßig. Mit der Entmagnetisierungsfunktion wird der Metallrahmen der Kathodenstrahlröhre entmagnetisiert, so daß ein neutrales Feld entsteht, in dem eine gleichmäßige Farbwiedergabe möglich ist. Ist ein zweiter Entmagnetisierungszyklus erforderlich, warten Sie nach dem ersten Zyklus mindestens 20 Minuten. Auf diese Weise erreichen Sie die besten Ergebnisse.</li> </ul>
Der Monitor läßt sich mit den Bedienelementen vorn nicht einstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Tastensperrfunktion eingeschaltet ist, schalten Sie sie über die Bildschirmanzeige OPTION aus (Seite 16).</li> </ul>
Weiß sieht nicht weiß aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie die Farbtemperatur ein (Seite 12 – 13).</li> <li>Der 5-BNC-Anschluß muß in der richtigen Reihenfolge angeschlossen sein (von links nach rechts: Rot-Grün-Blau-HD-VD) (Seite 6).</li> </ul>
Die Bildschirmanzeige ist nicht zentriert oder die Bildgröße ist nicht korrekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Taste ASC (Seite 7).</li> <li>Stellen Sie die die Bildgröße bzw. Zentrierung ein (Seite 10).</li> <li>Bei bestimmten Videomodi füllt die Anzeige nicht den gesamten Bildschirm. Dieses Problem tritt in der Regel bei bestimmten Videokarten auf.</li> </ul>
Die Bildränder sind gekrümmmt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie die Geometrie ein (Seite 11).</li> </ul>
An den Rändern weißer Linien sind rote oder blaue Schatten zu sehen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie die Konvergenz ein (Seite 13 – 14).</li> </ul>
Das Bild ist verschwommen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie Kontrast und Helligkeit ein (Seite 9).</li> <li>Entmagnetisieren Sie den Monitor (Seite 15). Wenn Sie ein Gerät, das ein Magnetfeld erzeugt (z. B. einen Lautsprecher), in der Nähe des Monitors aufstellen oder wenn Sie die Richtung des Monitors ändern, sind die Farben möglicherweise nicht mehr gleichmäßig. Mit der Entmagnetisierungsfunktion wird der Metallrahmen der Kathodenstrahlröhre entmagnetisiert, so daß ein neutrales Feld entsteht, in dem eine gleichmäßige Farbwiedergabe möglich ist. Ist ein zweiter Entmagnetisierungszyklus erforderlich, warten Sie nach dem ersten Zyklus mindestens 20 Minuten. Auf diese Weise erreichen Sie die besten Ergebnisse.</li> <li>Erscheinen entlang der Bildränder rote oder blaue Schatten, stellen Sie die Konvergenz ein (Seite 13 – 14).</li> <li>Wenn der Moiré-Effekt weitgehend eliminiert wurde, kann das Bild verschwommen sein. Schwächen Sie in diesem Fall die Moiré-Korrektur ab (Seite 13 – 14).</li> </ul>
Das Bild springt oder oszilliert	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie elektrische bzw. magnetische Geräte, die aufgrund elektrischer oder magnetischer Felder Interferenzen mit dem Monitor verursachen können, weiter vom Monitor entfernt auf, oder entfernen Sie sie ganz. Typischerweise werden solche Störungen durch Geräte wie Ventilatoren, Leuchtstoffröhren und Laser-Drucker verursacht.</li> <li>Steht sehr nahe bei diesem Gerät ein zweiter Monitor, vergrößern Sie den Abstand zwischen beiden Geräten, um die Interferenzen zu verringern.</li> <li>Versuchen Sie, die Richtung des Monitors zu ändern. Wenn er beispielsweise in Richtung Süden weist, drehen Sie ihn so, daß er in Richtung Osten weist.</li> <li>Halten Sie den Monitor von Stromleitungen fern, oder stellen Sie eine Magnetabschirmung darum herum auf.</li> <li>Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an eine andere Steckdose, möglichst an einem anderen Stromkreis, an.</li> </ul>
Das Bild flimmert	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlagen Sie in der Dokumentation zum Computer nach, und setzen Sie die Bildwiederholrate am Computer auf den Wert, mit dem Sie die besten Bilder erzielen.</li> </ul>
Doppelbilder sind zu sehen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie keine Bildschirmverlängerungskabel und/oder Videoschaltboxen, wenn dieses Phänomen auftritt. Zu lange Kabel oder eine störanfällige Verbindung können dieses Problem auslösen.</li> </ul>
Wellenförmige oder elliptische Moiré-Effekte sind sichtbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrigieren Sie den Moiré-Effekt (Seite 13 – 14). Der Moiré-Effekt muß je nach angeschlossenem Computer behoben werden.</li> <li>Wegen der Zusammenwirkung von Auflösung, Bildpunktdichte des Monitors und Bildpunktdichte einiger Bildmuster kann es bei einigen Hintergrundeneinstellungen zu einem Moiré-Effekt kommen. Wählen Sie ein anderes Muster für Ihren Desktop.</li> </ul>
Zwei dünne horizontale Linien (Drähte) sind sichtbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei diesen Linien handelt es sich um Dämpfungsdrähte zur Stabilisierung der vertikalen Streifenmaske (Seite 19). Dies ist keine Fehlfunktion.</li> </ul>
Unmittelbar nach dem Einschalten ist ein Summgeräusch zu hören	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Sie den Monitor einschalten, wird der Entmagnetisierungszyklus aktiviert. Ein Summgeräusch ist zu hören, während der automatische Entmagnetisierungszyklus aktiviert wird (3 Sekunden). Dasselbe Geräusch ist bei der manuellen Entmagnetisierung zu hören. Dies ist keine Fehlfunktion.</li> </ul>


### Selbstdiagnosefunktion

Dieser Monitor verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion. Wenn an dem Monitor oder dem/den Computer(n) ein Problem auftritt, erscheint ein leerer Bildschirm, und die Anzeige  leuchtet grün auf oder blinkt orange.



#### Wenn die Anzeige grün leuchtet

- 1 Lösen Sie alle Stecker aus den Videoeingangsbuchsen 1 und 2, oder schalten Sie den/die angeschlossenen Computer aus.
- 2 Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.



Wenn alle vier Farbbalken (weiß, rot, grün, blau) angezeigt werden, funktioniert der Monitor ordnungsgemäß. Schließen Sie die Videoeingangskabel wieder an, und überprüfen Sie den/die Computer.

Wenn die Farbbalken nicht erscheinen, liegt möglicherweise ein Fehler am Monitor vor. Wenden Sie sich mit der Beschreibung des Problems an einen autorisierten Sony-Händler.

#### Wenn die Anzeige orange blinkt

Schalten Sie den Monitor mit der Taste  aus und wieder ein.

Wenn die Anzeige  jetzt grün leuchtet, funktioniert der Monitor ordnungsgemäß.

Wenn die Anzeige  immer noch blinkt, liegt möglicherweise ein Fehler am Monitor vor. Ermitteln Sie das Intervall, in dem die Anzeige  orange blinkt (in Sekunden), und wenden Sie sich mit der Beschreibung des Problems an einen autorisierten Sony-Händler. Notieren Sie sich unbedingt die Modellbezeichnung und die Seriennummer des Monitors. Notieren Sie sich außerdem das Fabrikat und Modell Ihres Computers und der Grafikkarte.

### Technische Daten

Bildröhre	Streifenabstand 0,25 mm Bildschirmdiagonale 44 cm (17 Zoll) Ablenkung 90 Grad
Effektive Bildgröße	ca. 327 × 243 mm (B/H) Sichtbares Bild 40,8 cm (16,0 Zoll)
Auflösung	Horizontal: max. 1280 Punkte Vertikal: max. 1024 Zeilen
Standardanzeigegröße	ca. 312 × 234 mm (B/H) oder ca. 293 × 234 mm (B/H)
Ablenkfrequenz	Horizontal: 30 bis 92 kHz Vertikal: 48 bis 160 Hz
Betriebsspannung	100 bis 240 V Wechselstrom, 50 – 60 Hz, 1,7 – 1,0 A
Leistungsaufnahme	max. 120 W
Abmessungen	406 × 432 × 420 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 18,8 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Siehe Seite 6.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

# ÍNDICE

---

## Procedimientos iniciales

Precauciones .....	4
Funciones de los controles .....	5
Instalación .....	6
Ajuste automático del tamaño y centrado de la imagen .....	7
Selección del idioma de la indicación en pantalla .....	7
Selección de la señal de entrada .....	8

---

## Personalización del monitor

Ajuste del brillo y contraste de la imagen .....	9
Introducción al sistema de indicación en pantalla.....	9
Uso de la indicación en pantalla CENTR (Centrado) .....	10
Uso de la indicación en pantalla TAMAÑO .....	10
Uso de la indicación en pantalla GEOM (Geometría) .....	11
Uso de la indicación en pantalla ZOOM .....	12
Uso de la indicación en pantalla COLOR .....	12
Uso de la indicación en pantalla PANTAL (Pantalla) .....	13
Uso de la indicación en pantalla OPCION .....	15
Uso de la indicación en pantalla LANG (Idioma) .....	17
Restauración de los ajustes de fábrica .....	17

---

## Funciones técnicas

Modos predefinidos y de usuario .....	18
Función de ahorro de energía .....	19
Hilos de amortiguación .....	19
Función Plug & Play .....	19

ES

---

## Información adicional

Mensajes de aviso .....	20
Solución de problemas .....	20
Función de autodiagnóstico .....	22
Especificaciones .....	22

---

## Appendix

TCO'99 Eco-document .....	i
---------------------------	---

- Macintosh es una marca comercial licenciada a Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y otros países.
- Windows® y MS-DOS son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- IBM PC/AT y VGA son marcas comerciales registradas de IBM Corporation, de los Estados Unidos.
- VESA es una marca comercial de Video Electronics Standard Association.
- El resto de los productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
- Además, "TM" y "®" no se mencionan en cada caso en este manual.

# Precauciones

## Instalación

- Coloque el monitor en un lugar debidamente ventilado para evitar el recalentamiento interno. No lo sitúe sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) o cerca de materiales (cortinas, tapices) que puedan bloquear los orificios de ventilación.
- No instale el monitor cerca de fuentes de calor como radiadores o tubos de ventilación, ni lo exponga a la luz directa del sol, a polvo excesivo, o a vibraciones o sacudidas mecánicas.
- Mantenga el monitor alejado de equipos que generan campos magnéticos, como transformadores o líneas eléctricas de alto voltaje.

## Mantenimiento

- Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido en una solución detergente poco concentrada. No utilice ningún tipo de estropajo, productos de limpieza en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina.
- Procure no friccionar, tocar ni golpear la superficie de la pantalla con objetos puntiagudos o abrasivos, como un bolígrafo o un destornillador. De lo contrario, este tipo de contacto puede dañar el tubo de imagen.
- Limpie la pantalla con un paño suave. Si utiliza un producto líquido limpiador de cristal, no emplee ningún tipo de limpiador que contenga soluciones antiestáticas o aditivos similares, ya que puede arañar la superficie de la pantalla.


## Transporte

Al transportar este monitor para su reparación o traslado, embálelo en la caja de cartón y con los materiales de embalaje originales.

## Uso del soporte basculante giratorio

El soporte basculante giratorio permite ajustar el ángulo de visualización del monitor dentro de un rango de 180° en sentido horizontal y 20° en sentido vertical.

Para girar el monitor en sentido vertical y horizontal, sujetelo por la parte inferior con ambas manos, tal como se muestra en la ilustración.



## Aviso sobre la conexión de la alimentación

- Utilice un cable de alimentación adecuado al suministro eléctrico local.

Para los clientes del Reino Unido

Si emplea el monitor en el Reino Unido, utilice el cable con enchufe para dicho país suministrado.


Ejemplos de formas de enchufes



para 100 hasta  
120 V CA



para 200 hasta  
240 V CA



sólo para  
240 V CA


- Para desconectar el cable de alimentación, espere al menos 30 segundos después de apagar la unidad para permitir la descarga de la electricidad estática acumulada en la superficie del TRC.
- Tras activar la alimentación, el TRC se desmagnetiza durante 3 segundos aproximadamente. Este proceso genera un intenso campo magnético alrededor del marco metálico, que puede alterar los datos contenidos en las cintas o discos magnéticos situados en las proximidades. Por este motivo, es aconsejable mantener los equipos de grabación magnéticos y las cintas y discos alejados de este monitor.

La toma de corriente debe instalarse cerca de la unidad en una zona accesible.

## Funciones de los controles


Consulte las páginas que se indican entre paréntesis para obtener descripciones más detalladas.

Parte frontal




- 1** Botón RESET (restauración) (página 17)  
Recupera los niveles predefinidos de fábrica.
- 2** Botón ASC (tamaño y centrado automáticos) (página 7)  
Ajusta automáticamente el tamaño y centrado de las imágenes.
- 3** Botón INPUT (entrada) e indicadores HD15/BNC (página 8)  
Selecciona la señal de entrada de vídeo HD15 o 5BNC. Cada vez que pulsa este botón, se alternan la señal de entrada y el indicador correspondiente.
- 4** Botones  $\diamond$ : (brillo) ( $\downarrow/\uparrow$ ) (páginas 8 – 17)  
Ajustan el brillo de la imagen.  
Funcionan como los botones ( $\downarrow/\uparrow$ ) al ajustar otras opciones.
- 5** Botón MENU (menú) (páginas 8 – 17)  
Muestra la indicación en pantalla MENU.
- 6** Botones  $\bullet$  (contraste) ( $\leftarrow/\rightarrow$ ) (páginas 8 – 17, 22)  
Ajustan el contraste.  
Funcionan como los botones ( $\leftarrow/\rightarrow$ ) al ajustar otras opciones.
- 7** Interruptor e indicador de encendido  $\odot$  (páginas 19, 22)  
Enciende o apaga el monitor.  
El indicador se ilumina en color verde cuando el monitor está encendido, y parpadea en color verde y naranja o bien se ilumina en color naranja cuando dicho monitor se encuentra en el modo de ahorro de energía.

Parte posterior



- 8** Conector AC IN  
Permite enchufar un cable de alimentación de CA al monitor.
- 9** Conector de entrada de vídeo 1 (HD15)  
Entrada de las señales de vídeo RVA (0,700 Vp-p, positivo) y SYNC.



Nº de terminal	Señal	Nº de terminal	Señal
1	Rojo	10	Masa
2	Verde (sincronización compuesta en verde)	11	Identificación (masa)
3	Azul	12	Datos bidireccionales (SDA)*
		13	Sincronización horizontal
4	Identificación (masa)	14	Sincronización vertical
5	Masa de DDC*	15	Reloj de datos (SCL)*
6	Masa de rojo		
7	Masa de verde		
8	Masa de azul		
9	DDC + 5V*		

\* Norma Canal de Datos de Visualización (DDC) de VESA

- 10** Conector de entrada de vídeo 2 (5 BNC)  
Entrada de las señales de vídeo RVA (0,700 Vp-p, positivo) y SYNC.

### Instalación

Antes de utilizar este monitor, compruebe que en el paquete se incluyen los siguientes artículos:

- Monitor (1)
- Cable de alimentación (1)
- Cable de señal de video HD15 (1)
- Adaptador Macintosh (1)
- Windows Monitor Information Disk (1)
- Tarjeta de garantía (1)
- Este manual de instrucciones (1)


Este monitor funciona con cualquier sistema IBM o compatible equipado con capacidad gráfica VGA o superior. Aunque funciona con otras plataformas a frecuencias horizontales entre 30 y 92 kHz, incluidos los sistemas Macintosh y Power Macintosh, requiere un adaptador de cable. Póngase en contacto con su proveedor para obtener información sobre el adaptador más apropiado para su sistema.

#### Paso 1: Conecte el monitor al ordenador

Con el ordenador apagado, conecte al monitor el cable de señal de video HD15 suministrado.

- Si emplea un ordenador IBM PC/AT o compatible, consulte la próxima sección.
- Si utiliza un ordenador Macintosh o compatible, consulte la siguiente sección, "Conexión a un ordenador Macintosh o compatible."
- Si desea utilizar los conectores 5 BNC, consulte la sección "Uso de los conectores 5 BNC".

#### Conexión a un ordenador IBM PC/AT o compatible




\* Es posible que algunos modelos requieran el adaptador HD15 - HD15.

Si el sistema PC no es compatible con DDC2AB y DDC2B+

Este monitor utiliza el terminal nº 9 en el conector de señal de video para asegurar la compatibilidad con DDC2AB y DDC2B+.

Algunos sistemas PC que no son compatibles con DDC2AB o DDC2B+ pueden no aceptar el terminal nº 9. Si no sabe con seguridad si su sistema acepta este terminal, utilice el adaptador HD15 (hembra) - HD15 (macho sin terminal nº 9) (no suministrado). Asegúrese de que el lado macho (sin el terminal nº 9) está conectado al ordenador.

#### Conexión a un ordenador Macintosh o compatible




Acerca del adaptador Macintosh suministrado

El adaptador Macintosh suministrado es compatible con los ordenadores de las series Macintosh LC, Performa, Quadra, Power Macintosh y Power Macintosh G3.

Es posible que las series Macintosh II y algunas versiones anteriores de Power Book requieran un adaptador con microinterruptores (no suministrado).

#### Uso de los conectores 5 BNC




Para enchufar los conectores 5 BNC, utilice el cable de señal de video SMF-400 (que se adquiere por separado). Conecte los cables de izquierda a derecha en este orden: Rojo-Verde-Azul-HD-VD.

#### Notas

- No cortocircuite los terminales del cable de señal de video.
- La norma DDC no se aplica a los conectores 5 BNC. Si utiliza la norma DDC, enchufe el conector HD15 al ordenador mediante el cable de señal de video suministrado.

## Paso 2: Conecte el cable de alimentación

Con el monitor apagado, conecte un extremo del cable de alimentación al monitor y el otro a una toma de corriente.



## Paso 3: Encienda el monitor y el ordenador

La instalación del monitor está finalizada.

### Nota

Si aparece en pantalla el mensaje "FUERA DE RANGO EXPLORACION" o "NO SEÑAL", consulte "Mensajes de aviso" en la página 20.

Para los usuarios que utilicen Windows 95/98  
Para aumentar el potencial del monitor, instale en el PC el archivo de información sobre el nuevo modelo del disquete Windows Monitor Information Disk suministrado.

Este monitor cumple con el estándar Plug & Play "VESA DDC". Si su PC/tarjeta gráfica cumple con DDC, seleccione "Plug & Play Monitor (VESA DDC)" o el nombre de modelo de este monitor como tipo de monitor en "Control Panel" de Windows 95/98. Si su PC/tarjeta gráfica presenta dificultades de comunicación con este monitor, cargue el disquete Windows Monitor Information Disk y seleccione el nombre de modelo de este monitor como tipo de monitor.

### Para usuarios que utilicen Windows NT4.0

La configuración del monitor en Windows NT4.0 es diferente a la de Windows 95/98 y en ella no es necesario seleccionar el tipo de monitor. Consulte el manual de instrucciones de Windows NT4.0 para obtener información detallada sobre el ajuste de la resolución, la frecuencia de barrido y el número de colores.


## Ajuste automático del tamaño y centrado de la imagen

Al pulsar el botón (ASC), el tamaño y centrado de la imagen se ajustan automáticamente a la pantalla.

1 Encienda el monitor y el ordenador.

2 Pulse el botón ASC.

La imagen se ajusta a la pantalla.



### Notas

- Esta función está diseñada para utilizarse con ordenadores que empleen Windows o un software similar de interfaz gráfica de usuario que proporcione imágenes de pantalla completa. Es posible que no funcione correctamente si el color de fondo es oscuro o si la imagen de entrada no llena la pantalla hasta los bordes (como un indicativo de MS-DOS).
- Es posible que la pantalla aparezca en blanco momentáneamente mientras se ajusta el tamaño. No se trata de un funcionamiento defectuoso.
- Aunque las señales para la relación de aspecto 5:4 de la imagen (resolución: 1280 × 1024) no llenan la pantalla por completo, la imagen aparece con precisión.

ES

## Selección del idioma de la indicación en pantalla


Si necesita cambiar el idioma de la indicación en pantalla, consulte "Uso de la indicación en pantalla LANG (Idioma)" en la página 17.

El ajuste por omisión es el idioma inglés.

### Selección de la señal de entrada

Este monitor tiene dos conectores de entrada de señal (HD15 y 5BNC) y puede conectarse a dos ordenadores. Cuando esté encendida la alimentación de ambos ordenadores, seleccione la señal de entrada que deseé visualizar de la siguiente manera.

- 1 Encienda el monitor y ambos ordenadores.
- 2 Pulse el botón INPUT para seleccionar la señal de entrada HD15 o 5BNC.  
Cada vez que pulse el botón INPUT, cambian la señal de entrada y el indicador correspondiente.



### Selección de modo de la señal de entrada

Este monitor dispone de dos modos de selección de señal de entrada: "AUTO" y "MANUAL".


Si se selecciona "AUTO"

Si no se selecciona ninguna señal del conector seleccionado, el monitor selecciona automáticamente la señal del otro conector. Al reiniciar el ordenador que deseé visualizar, o el que se encuentre en modo de ahorro de energía, es posible que el monitor seleccione la señal del otro conector automáticamente. Esto se debe a que el monitor pasa de la señal interrumpida a la constante. En este caso, seleccione manualmente la señal deseada utilizando el botón INPUT.


Cuando "MANUAL" está seleccionado

Incluso si no se recibe ninguna señal del conector seleccionado, el monitor no selecciona la señal del otro conector.


- 1 Pulse el botón MENU.  
Aparece la indicación en pantalla MENU.




- 2 Pulse los botones  $\odot\downarrow/\uparrow$  y  $\circ\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar "OPCION" y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación en pantalla OPCION.



- 3 Pulse los botones  $\odot\downarrow/\uparrow$  para seleccionar "ENTRADA".



- 4 Pulse los botones  $\circ\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar "AUTO" o "MANUAL".



La indicación en pantalla OPCION desaparece automáticamente pasados unos 30 segundos. Para cerrar la indicación, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para más información sobre el uso de las indicaciones en pantalla, consulte "Introducción al sistema de indicación en pantalla" en la página 9.

Antes de realizar los ajustes


- Conecte el monitor y el ordenador y enciéndalos.
- Seleccione “ LANG” en la indicación en pantalla MENU y, a continuación, seleccione “ESPAÑOL” (consulte la página 17).

## Ajuste del brillo y contraste de la imagen


Una vez realizado el ajuste, se almacenará en la memoria para todas las señales de entrada recibidas.

- 1 Pulse los botones / o /.


Aparece la indicación en pantalla BRILLO/CONTRASTE.



- 2 Para realizar el ajuste de brillo  
Pulse los botones /.



Para realizar el ajuste de contraste  
Pulse los botones /.



La indicación desaparece automáticamente después de unos 3 segundos.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación en pantalla aún se encuentre activada. Se restauran los valores de brillo y contraste predefinidos de fábrica.


\* Las frecuencias horizontal y vertical para la señal de entrada recibida aparecen en la indicación BRILLO/CONTRASTE.

## Introducción al sistema de indicación en pantalla

La mayoría de los ajustes se realizan con la indicación en pantalla MENU.

### Indicación MENU

Pulse el botón MENU para visualizar la indicación MENU. Este MENU contiene vínculos con las otras indicaciones en pantalla descritas a continuación.



#### 1 COLOR

Muestra la indicación COLOR para ajustar la temperatura de color.

#### 2 CENTR

Muestra la indicación CENTRADO para ajustar el centrado de la imagen.

#### 3 PANTAL

Muestra la indicación PANTALLA para ajustar la convergencia vertical y horizontal, etc.

#### 4 ZOOM

Muestra la indicación ZOOM para ampliar y reducir la imagen.

#### 5 OPCION

Muestra la indicación OPCION para ajustar la posición de la indicación en pantalla, desmagnetizar la pantalla, etc.

#### 6 TAMAÑO

Muestra la indicación TAMAÑO para ajustar el tamaño de la imagen.

#### 7 LANG

Muestra la indicación LANGUAGE para seleccionar un idioma.

#### 8 GEOM

Muestra la indicación GEOMETRIA para ajustar la rotación y distorsión de la imagen, etc.

#### 9 SALIR

Cierra la indicación MENU.



## Uso de la indicación en pantalla CENTR (Centrado)

Los parámetros de CENTRADO permiten ajustar el centrado de la imagen.  
Una vez realizado el ajuste, se almacenará en memoria para la señal de entrada actual.


- Pulse el botón MENU.  
Aparece la indicación MENU.



- Pulse los botones y y y para seleccionar "CENTR" y vuelva a pulsar el botón MENU.  
Aparece la indicación CENTRADO.




- Para el ajuste horizontal  
Pulse los botones y .



... para desplazar la imagen hacia la derecha  
 ... para desplazar la imagen hacia la izquierda

Para el ajuste vertical  
Pulse los botones y .



... para desplazar la imagen hacia arriba  
 ... para desplazar la imagen hacia abajo

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún esté activada.

Se restauran los valores predefinidos de fábrica de centrado horizontal y vertical.

## Uso de la indicación en pantalla TAMAÑO



Los ajustes de TAMAÑO permiten ajustar el tamaño de la imagen.

Una vez realizado el ajuste, se almacenará en memoria para la señal de entrada actual.


- Pulse el botón MENU.  
Aparece la indicación MENU.



- Pulse los botones y y y para seleccionar "TAMAÑO" y vuelva a pulsar el botón MENU.  
Aparece la indicación TAMAÑO.




- Para el ajuste horizontal  
Pulse los botones y .



... para aumentar el tamaño de la imagen  
 ... para reducir el tamaño de la imagen

Para el ajuste vertical  
Pulse los botones y .



... para aumentar el tamaño de la imagen  
 ... para reducir el tamaño de la imagen

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún esté activada.

Se restauran los valores predefinidos de fábrica de tamaño horizontal y vertical.

## Uso de la indicación en pantalla GEOM (Geometría)

Los ajustes de GEOM (geometría) permiten ajustar la forma y orientación de la imagen.

Una vez ajustada la rotación, se almacenará en memoria para todas las señales de entrada recibidas. El resto de ajustes se almacenarán en memoria para la señal de entrada actual.


1 Pulse el botón MENU.

Aparece la indicación MENU.




2 Pulse los botones  $\odot\downarrow/\uparrow$  y  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar "GEOM" y vuelva a pulsar el botón MENU.

Aparece la indicación GEOMETRIA.




3 Pulse los botones  $\odot\downarrow/\uparrow$  para seleccionar la opción que deseé ajustar.



Seleccione	Para
<input type="checkbox"/> ROTACION	ajustar la rotación de la imagen
<input checked="" type="checkbox"/> DIST COJIN	ajustar los lados de la imagen
<input type="checkbox"/> BAL COJIN	ajustar el balance lateral de la imagen
<input type="checkbox"/> DIST TRAP	ajustar la anchura de la imagen
<input type="checkbox"/> BAL TRAP	ajustar el balance de la forma de la imagen

4 Pulse los botones  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  para realizar los ajustes.



Para	Pulse
<input type="checkbox"/> ROTACION	<p>→ ... para rotar la imagen en el sentido de las agujas del reloj</p> <p>← ... para rotar la imagen en el sentido contrario a las agujas del reloj</p>
<input checked="" type="checkbox"/> DIST COJIN	<p>→ ... para ampliar los lados de la imagen</p> <p>← ... para contraer los lados de la imagen</p>
<input type="checkbox"/> BAL COJIN	<p>→ ... para desplazar los lados de la imagen hacia la derecha</p> <p>← ... para desplazar los lados de la imagen hacia la izquierda</p>
<input type="checkbox"/> DIST TRAP	<p>→ ... para aumentar la anchura de la imagen en la parte superior</p> <p>← ... para reducir la anchura de la imagen en la parte superior</p>
<input type="checkbox"/> BAL TRAP	<p>→ ... para desplazar la parte superior de la imagen hacia la derecha</p> <p>← ... para desplazar la parte superior de la imagen hacia la izquierda</p>

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún esté activada.

La opción seleccionada recupera el valor predefinido de fábrica.

## Uso de la indicación en pantalla ZOOM

Los ajustes de ZOOM permiten ampliar o reducir el tamaño de la imagen.

Una vez realizado el ajuste, se almacenará en memoria para la señal de entrada actual.



- Pulse el botón MENU.

Aparece la indicación en pantalla MENU.




- Pulse los botones  $\odot\downarrow/\uparrow$  y  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar "ZOOM" y vuelva a pulsar el botón MENU.

Aparece la indicación en pantalla ZOOM.



- Pulse los botones  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  para ajustar el zoom de la imagen.



$\rightarrow$  ... para ampliar la imagen  
 $\leftarrow$  ... para reducir la imagen

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún se encuentre activada.

### Nota

El ajuste de zoom de la imagen se detendrá en cuanto el tamaño horizontal o vertical alcanza su valor máximo o mínimo.

## Uso de la indicación en pantalla COLOR

Es posible cambiar la temperatura de los colores del monitor.

Por ejemplo, puede modificar los colores de una imagen en pantalla para que coincidan con los de la imagen impresa.

Una vez realizado el ajuste, se almacenará en memoria para todas las señales de entrada recibidas.



- Pulse el botón MENU.

Aparece la indicación MENU.




- Pulse los botones  $\odot\downarrow/\uparrow$  y  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar "COLOR" y vuelva a pulsar el botón MENU.

Aparece la indicación COLOR.



- Pulse los botones  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar la temperatura de color.




Existen tres modos de temperatura de color en la indicación en pantalla.

Los tres ajustes predefinidos son:  
5000K, 6500K, 9300K

**4 Ajuste fino de la temperatura de color**

Pulse los botones para seleccionar R (rojo), V (verde) o A (azul) y ajustelos con los botones .



“5000K”, “6500K” o “9300K” desaparece y se memorizan los nuevos ajustes de color para cada uno de los tres modos de color.

Los modos de temperatura de color cambian de la siguiente forma:

5000K → 1, 6500K → 2, 9300K → 3

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún esté activada. Se restauran los valores predefinidos de fábrica para la temperatura de color seleccionada.

## Uso de la indicación en pantalla PANTAL (Pantalla)

Ajuste los valores de convergencia para eliminar las sombras rojas o azules que pueden aparecer alrededor de los objetos en la pantalla. Ajuste la función CANCELAR MUARE para eliminar las líneas onduladas o elípticas que pueden aparecer en pantalla.

Una vez ajustado CANCELAR MUARE, se almacenará en memoria para la señal de entrada actual. El resto de ajustes se almacenarán en memoria para todas las señales de entrada recibidas.


**1 Pulse el botón MENU.**

Aparece la indicación en pantalla MENU.




**2 Pulse los botones y para seleccionar “ PANTAL” y vuelva a pulsar el botón MENU.**

Aparece la indicación PANTALLA.



ES

**3 Pulse los botones para seleccionar la opción que deseé ajustar.**



Seleccione	Para
CONVERGENCIA H	ajustar la convergencia horizontal
CONVERGENCIA V	ajustar la convergencia vertical
TOP CONVER V SUP	ajustar la convergencia vertical superior de la pantalla
BOT CONVER V INF	ajustar la convergencia vertical inferior de la pantalla


(continuación)

## Personalización del monitor


Seleccione	Para
CANCELAR MUARE*	Activar ("SI") o desactivar ("NO") la cancelación del efecto muaré. CANCELAR MUARE debe estar activado ("SI") para que aparezca " ADJ (AJUSTE MUARE)" en la pantalla.
ADJ AJUSTE MUARE	ajustar el grado de cancelación del efecto muaré

\* El efecto muaré es un tipo de interferencia natural que produce líneas suaves u onduladas en pantalla. Puede aparecer debido a la interferencia entre el patrón regulado de la imagen de la señal de entrada y el patrón de puntos fluorescentes del TRC.

### Ejemplo de efecto muaré:



4 Pulse los botones / para realizar los ajustes.



Para	Pulse
CONVERGENCIA H	→ ... para desplazar las sombras rojas hacia la derecha y las azules hacia la izquierda → ... para desplazar las sombras rojas hacia la izquierda y las azules hacia la derecha
CONVERGENCIA V	→ ... para desplazar las sombras rojas hacia arriba y las azules hacia abajo ← ... para desplazar las sombras rojas hacia abajo y las azules hacia arriba

Para	Pulse
TOP CONVERG V SUP	→ ... para desplazar las sombras rojas hacia arriba y las azules hacia abajo ← ... para desplazar las sombras rojas hacia abajo y las azules hacia arriba
BOT CONVER V INF	→ ... para desplazar las sombras rojas hacia arriba y las azules hacia abajo ← ... para desplazar las sombras rojas hacia abajo y las azules hacia arriba
CANCELAR MUARE	→ ... para activar CANCELAR MUARE { -NO •SI }
ADJ AJUSTE MUARE	← ... para desactivar CANCELAR MUARE { -NO -SI }
	→ o ← ... para ajustar la pantalla hasta que el efecto muaré se reduzca al mínimo 

### Nota

Es posible que la imagen aparezca borrosa al ajustar CANCELAR MUARE en "SI".

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún esté activada.

Se restaura el ajuste predefinido de fábrica de la opción seleccionada.

## Uso de la indicación en pantalla OPCION

La indicación OPCION permite desmagnetizar manualmente la pantalla y ajustar parámetros como la posición de la indicación en pantalla y el tiempo de retardo del modo de ahorro de energía. También sirve para bloquear los controles.



### Desmagnetización de la pantalla

La pantalla del monitor se desmagnetiza automáticamente cuando se enciende la unidad. También es posible desmagnetizarla de forma manual.


- Pulse el botón MENU.  
Aparece la indicación MENU.




- Pulse los botones ↓/↑ y ←/→ para seleccionar "OPCION" y vuelva a pulsar el botón MENU.  
Aparece la indicación OPCION.



- Pulse los botones ↓/↑ para seleccionar "DESMAGNET MANU".



- Pulse el botón →.  
La pantalla se desmagnetiza durante unos 3 segundos.



Si necesita desmagnetizar la pantalla por segunda vez, espere al menos 20 minutos antes de repetir los pasos anteriores.

La indicación OPCION desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.  
Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.



### Cambio de la posición de la indicación en pantalla

Es posible cambiar la posición de la indicación (por ejemplo, si desea ajustar la imagen que se encuentra detrás de ella).



- Pulse el botón MENU.  
Aparece la indicación MENU.





- Pulse los botones ↓/↑ y ←/→ para seleccionar "OPCION" y vuelva a pulsar el botón MENU.  
Aparece la indicación OPCION.




- Pulse los botones ↓/↑ para seleccionar "POSICION MENU H" o "POSICION MENU V". Seleccione "POSICION MENU H" para ajustar la posición horizontal.



Seleccione "POSICION MENU V" para ajustar la posición vertical.



- Pulse los botones ←/→ para desplazar la indicación en pantalla hasta la posición que deseé.



La indicación OPCION desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún se encuentre activada.

### Ajuste del tiempo de retardo de ahorro de energía

Puede ajustar el tiempo de retardo que debe transcurrir antes de que el monitor entre en el modo de ahorro de energía. Consulte la página 19 para más información sobre las funciones de ahorro de energía de este monitor.



- 1 Pulse el botón MENU.

Aparece la indicación MENU.





- 2 Pulse los botones y para seleccionar "OPCION" y vuelva a pulsar el botón MENU.


Aparece la indicación OPCION.



- 3 Pulse los botones y para seleccionar "RETARDO A.ENERG".



- 4 Pulse los botones y para seleccionar el tiempo que desee.



Cuando RETARDO A.ENERG se ajusta en "NO", el monitor no entra en el modo de ahorro de energía.

La indicación OPCION desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún esté activada.

### Bloqueo de los controles

La función de bloqueo de los controles desactiva todos los botones del panel frontal excepto el interruptor (encendido) y el botón MENU.



- 1 Pulse el botón MENU.

Aparece la indicación MENU.





- 2 Pulse los botones y para seleccionar "OPCION" y vuelva a pulsar el botón MENU.


Aparece la indicación OPCION.



- 3 Pulse los botones y para seleccionar "ON" (BLOQUEO DE AJUS).



- 4 Pulse los botones y para seleccionar "BLOQ".



La indicación OPCION desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Tras seleccionar "BLOQ", no podrá seleccionar más opciones excepto "SALIR" y "OPCION" en la indicación MENU.

Si pulsa algún botón aparte del interruptor (encendido) y el botón MENU, aparece la marca en pantalla.

#### Para cancelar el bloqueo de los controles

Repita los anteriores pasos 1 a 3 y pulse los botones y para seleccionar "DESBLO".


## Uso de la indicación en pantalla LANG (Idioma)

Existen versiones de la indicación en pantalla en inglés, francés, alemán, español, italiano y japonés.


- Pulse el botón MENU.  
Aparece la indicación MENU.



- Pulse los botones  $\odot\downarrow/\uparrow$  y  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar "LANG" y vuelva a pulsar el botón MENU.  
Aparece la indicación en pantalla LANGUAGE.



- Pulse los botones  $\odot\downarrow/\uparrow$  para seleccionar el idioma que desee.



ENGLISH: inglés, FRANÇAIS: francés,  
DEUTSCH: alemán, ESPAÑOL: español,  
ITALIANO: italiano, o 日本語 : japonés.


La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos. Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para restaurar el idioma inglés, pulse el botón RESET mientras la indicación aún se encuentre activada.


## Restauración de los ajustes de fábrica

### Reajuste de una opción

- Pulse los botones MENU,  $\odot\downarrow/\uparrow$  y  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar la indicación que contiene la opción que deseé reajustar.



- Pulse los botones  $\odot\downarrow/\uparrow$  para seleccionar la opción que deseé reajustar.



- Pulse el botón RESET.



### Restauración de todos los datos de ajuste para la señal de entrada actual

ES

Sin ninguna indicación en pantalla, pulse el botón RESET.

Se restauran los ajustes predefinidos de fábrica de todos los datos de ajuste para la señal de entrada actual.

Tenga presente que los datos de ajuste que no se ven afectados por los cambios de señal de entrada (idioma y posición de la indicación en pantalla, selección de la señal de entrada, tiempo de retardo del modo de ahorro de energía y función de bloqueo de los controles) no recuperan los valores predefinidos de fábrica.



### Restauración de todos los datos de ajuste para todas las señales de entrada

Pulse y mantenga pulsado el botón RESET durante más de dos segundos.

Se restauran los ajustes predefinidos de fábrica de todos los datos de ajuste, incluidos el brillo y contraste.



## Modos predefinidos y de usuario

Este monitor dispone de modos predefinidos de fábrica correspondientes a las 20 normas más utilizadas en el sector para posibilitar la compatibilidad “plug and play”.

Al introducir una señal de entrada nueva, el monitor selecciona el modo predefinido de fábrica apropiado y ajusta momentáneamente la calibración de fase para proporcionar imágenes de alta calidad en el centro de la pantalla. La calibración se almacena en memoria y se recupera inmediatamente al recibirse la misma señal de entrada.

Nº	Resolución (puntos x líneas)	Frecuencia horizontal	Frecuencia vertical	Modo gráfico
1	640 × 350	31,5 kHz	70 Hz	MCGA
2	640 × 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA-G
3	640 × 480	37,5 kHz	75 Hz	EVGA
4	640 × 480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
5	720 × 400	31,5 kHz	70 Hz	VGA-Texto
6	720 × 400	37,9 kHz	85 Hz	VESA
7	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	ESVGA
8	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
9	832 × 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
10	1024 × 768	56,5 kHz	70 Hz	VESA
11	1024 × 768	60,0 kHz	75 Hz	EUVGA
12	1024 × 768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color
13	1024 × 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
14	1152 × 864	67,5 kHz	75 Hz	VESA
15	1152 × 870	68,7 kHz	75 Hz	Macintosh 21" Color
16	1280 × 960	60,0 kHz	60 Hz	VESA
17	1280 × 960	85,9 kHz	85 Hz	VESA
18	1280 × 1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA
19	1280 × 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA
20	1280 × 1024	91,1 kHz	85 Hz	VESA

Con respecto a las señales de entrada que no coincidan con uno de los modos predefinidos de fábrica, la tecnología digital Multiscan de este monitor realiza todos los ajustes necesarios para garantizar la presentación en pantalla de imágenes nítidas de cualquier sincronización dentro del margen de frecuencia del monitor. No obstante, es posible que sea necesario realizar el ajuste con precisión del tamaño y centrado horizontal/vertical. Basta con pulsar el botón ASC o con ajustar el monitor según las instrucciones de ajuste. Los ajustes se almacenan automáticamente como modo de usuario y se recuperan al recibirse la correspondiente señal de entrada.

Condiciones recomendadas de sincronización horizontal y vertical

El rendimiento de anchura de sincronización horizontal debe ser:  
    > 4,8% del tiempo horizontal total.

La anchura de supresión horizontal debe ser: > 3,0 µseg.

La anchura de supresión vertical debe ser: > 450 µseg.

Nota para los usuarios de Windows

Consulte el manual de la tarjeta de vídeo o el programa de utilidad suministrado con la tarjeta y seleccione el índice de barrido más alto disponible para optimizar el rendimiento del monitor.

Ajuste de la resolución y número de colores del monitor

Consulte el manual de instrucciones del ordenador para ajustar la resolución y número de colores del monitor. El número de colores puede variar en función del ordenador o de la tarjeta de vídeo. El ajuste de la paleta de colores y el número real de colores es de la siguiente forma:

- High Color (16 bits) → 65.536 colores
- True Color (24 bits) → aproximadamente 16,77 millones de colores

En el modo True Color (24 bits), la velocidad puede ser menor.

## Función de ahorro de energía

Este monitor cumple las directrices de ahorro de energía establecidas por VESA y Energy Star, así como las más exigentes directrices de NUTEK.

Si el monitor está conectado a un ordenador o tarjeta gráfica de vídeo que cumpla con VESA DPMS (Display Power Management Signaling), dicho monitor reducirá automáticamente el consumo de energía en tres fases, como se muestra a continuación.

Puede utilizar la indicación en pantalla para definir el tiempo de retardo para que el monitor entre en el modo de ahorro de energía. Ajuste este valor según las instrucciones del apartado "Ajuste del tiempo de retardo de ahorro de energía" en la página 16.

### Nota


Si no se introduce ninguna señal de vídeo al monitor, aparece el mensaje "NO SEÑAL" (página 20). Una vez transcurrido el tiempo de retardo, la función de ahorro de energía hace que el monitor pase automáticamente al modo activo - inactivo y se ilumina el indicador  de color naranja. Cuando se han detectado las señales de sincronización horizontal y vertical, el monitor reanuda automáticamente el modo de funcionamiento normal.

	Modo de ahorro de energía	Pantalla	Señal de sincronización horizontal	Señal de sincronización vertical	Consumo de energía	Tiempo de recuperación	Indicador 
1	Funcionamiento normal	activa	presente	presente	≤ 120 W	—	Verde
2	Modo de espera (1er estado)	en blanco	ausente	presente	Aprox. 60 W	Aprox. 1 seg.	Verde/naranja
3	Modo de espera (2º estado)	en blanco	presente	ausente	Aprox. 8 W	Aprox. 3 seg.	Verde/naranja
4	Activo-inactivo (3er estado)	en blanco	ausente	ausente	Aprox. 4 W	Aprox. 15 seg.	Naranja
5	Apagado	—	—	—	0 W	—	Apagado

## Hilos de amortiguación

Al visualizar un fondo blanco, es posible que se vean en pantalla líneas horizontales muy finas, como se muestra a continuación. Dichas líneas son las sombras de los hilos de amortiguación y son características de los TRC con rejillas de apertura. Los hilos están unidos a la rejilla de apertura del interior del tubo Trinitron y evitan la vibración de dicha rejilla.

Hilos de amortiguación



## Función Plug & Play

Este monitor cumple las normas de Canal de Datos de Visualización (DDC) DDC™1, DDC2B, DDC2AB y DDC2B+ de VESA.

Cuando se conecta un sistema central DDC1, el monitor se sincroniza con V. CLK de acuerdo con las normas VESA y transmite los Datos de Identificación de Visualización Extendidos (EDID) a la línea de datos.

Cuando se conecta con un sistema central DDC2B, DDC2AB o DDC2B+, el monitor cambia automáticamente a la norma adecuada.

DDC™ es una marca comercial de Video Electronics Standard Association.

### Nota

Al utilizar Windows 95/98, la norma DDC no se aplica a los conectores 5 BNC. Si emplea la norma DDC, enchufe el conector HD15 al ordenador mediante el cable de señal de vídeo suministrado.

## Mensajes de aviso

Si existe algún problema con la señal de entrada, aparece uno de los siguientes mensajes.



### 1 El estado de la señal de entrada

"FUERA DE RANGO EXPLORACION" indica que las especificaciones del monitor no admiten la señal de entrada.

"NO SEÑAL" indica que no se recibe ninguna señal, o que no se recibe la señal procedente del conector de entrada seleccionado.

### 2 El conector de entrada seleccionado

Indica qué conector de entrada está recibiendo la señal incorrecta.

Si existe algún problema con la señal procedente de ambos conectores de entrada, los mensajes "HD15" y "BNC" aparecen de forma alterna.

Para resolver estos problemas, consulte "Solución de problemas" a continuación.

## Solución de problemas


Esta sección puede ayudarle a localizar un problema y, por consiguiente, eliminar la necesidad de llamar al soporte técnico.

Síntoma	Compruebe lo siguiente
No aparece ninguna imagen	
No está iluminado el indicador	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado.</li> <li>Compruebe que el interruptor  (de encendido) se encuentra en la posición "on".</li> </ul>
Si el mensaje "NO SEÑAL" aparece en la pantalla, o si el indicador  se ilumina en naranja o alterna entre el verde y el naranja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si el monitor se encuentra en modo de ahorro de energía, la pantalla aparece en blanco. Pulse cualquier tecla del teclado del ordenador.</li> <li>Cerciórese de que el interruptor de encendido del ordenador está en la posición "on".</li> <li>Compruebe que el ajuste de selección de entrada sea correcto.</li> <li>Asegúrese de que el cable de señal de video está debidamente conectado y que todos los enchufes están perfectamente encajados en las clavijas.</li> <li>Compruebe que los 5 BNC se han conectado en el orden correcto (de izquierda a derecha: Rojo-Verde-Azul-HD-VD) (página 6).</li> <li>Asegúrese de que el conector de entrada de video HD15 no tiene terminales torcidos o arrancados.</li> <li>Compruebe que la tarjeta de video está perfectamente encajada en la ranura de bus apropiada.</li> </ul>
Si el mensaje "FUERA DE RANGO EXPLORACION" aparece en pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que el rango de frecuencia de video está dentro de los límites especificados para el monitor. (Horizontal: 30 – 92 kHz, Vertical: 48 – 160 Hz) Consulte el manual de instrucciones del ordenador para ajustar el rango de frecuencia de video.</li> <li>Si utiliza un adaptador de cable de señal de video, compruebe que sea correcto.</li> </ul>
Si no aparece ningún mensaje y el indicador  se ilumina en color verde o parpadea en color naranja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte "Función de autodiagnóstico" (página 22).</li> </ul>
Si utiliza un sistema Macintosh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que se han conectado correctamente el adaptador Macintosh y el cable de señal de video (página 6).</li> </ul>
Si trabaja con Windows 95/98	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si ha sustituido un monitor antiguo por este, vuelva a conectar el antiguo y realice lo siguiente. Instale el disquete Windows Monitor Information Disk (página 7) y seleccione "GDM-200PST9" entre los diferentes monitores de Sony en la pantalla de selección de monitores de Windows 95/98. Si selecciona "Plug and Play", conecte el monitor al ordenador con la señal de video HD15. No es posible utilizar los cinco conectores BNC.</li> </ul>
La imagen aparece codificada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte el ajuste de monitor apropiado en el manual de la tarjeta gráfica.</li> <li>Revise este manual y confirme que se admiten el modo gráfico y la frecuencia a la que está operando. Incluso si la frecuencia está en el intervalo adecuado, algunas tarjetas de video pueden tener un impulso de sincronización demasiado estrecho para que el monitor se sincronice correctamente.</li> </ul>

Síntoma	Compruebe lo siguiente
El color no es uniforme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmagnetice el monitor (página 15). Si sitúa un equipo que genera un campo magnético, como un altavoz, cerca del monitor o cambia la dirección de éste, el color puede dejar de ser uniforme. Esta función permite desmagnetizar el armazón metálico del TRC a fin de obtener un campo neutro en el que la reproducción de los colores es uniforme. Si necesita aplicar un segundo ciclo de desmagnetización, deje que transcurran al menos 20 minutos para obtener unos resultados óptimos.</li> </ul>
No puede ajustar el monitor con los botones del panel frontal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la función de bloqueo de los controles está activada, desactívela mediante la indicación en pantalla OPCION (página 16).</li> </ul>
El blanco no parece blanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la temperatura de color (páginas 12 – 13).</li> <li>Compruebe que los 5 BNC se han conectado en el orden correcto (de izquierda a derecha: Rojo-Verde-Azul-HD-VD) (página 6).</li> </ul>
La imagen no está centrada en pantalla o tiene un tamaño incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse el botón ASC (página 7).</li> <li>Ajuste el tamaño o centrado (página 10).</li> <li>En algunos modos de vídeo la imagen no ocupa toda la pantalla hasta los bordes. Este problema suele producirse con determinadas tarjetas de vídeo.</li> </ul>
Los bordes de la imagen son curvos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la geometría (página 11).</li> </ul>
Las líneas blancas muestran sombras rojas o azules en los bordes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la convergencia (páginas 13 – 14).</li> </ul>
La imagen aparece borrosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el contraste y brillo (página 9).</li> <li>Desmagnetice el monitor (página 15). Si sitúa un equipo que genera un campo magnético, como un altavoz, cerca del monitor o cambia la dirección de éste, el color puede dejar de ser uniforme. Esta función permite desmagnetizar el armazón metálico del TRC a fin de obtener un campo neutro en el que la reproducción de los colores es uniforme. Si necesita aplicar un segundo ciclo de desmagnetización, deje que transcurran al menos 20 minutos para obtener unos resultados óptimos.</li> <li>Si aparecen sombras rojas o azules a lo largo de los bordes de las imágenes, ajuste la convergencia (páginas 13 – 14).</li> <li>Si se cancela el efecto muaré, la imagen puede aparecer borrosa. Reduzca el efecto de cancelación de muaré (páginas 13 – 14).</li> </ul>
La imagen salta o sufre oscilaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aísle y elimine las fuentes potenciales de campos eléctricos o magnéticos. Algunas causas frecuentes de este síntoma son los ventiladores eléctricos, las lámparas fluorescentes y las impresoras láser.</li> <li>Si ha instalado otro monitor en las inmediaciones, aumente la distancia entre ambos para reducir la interferencia.</li> <li>Cambie la orientación del monitor. Por ejemplo, si está orientado hacia el sur, gírelo de forma que quede orientado hacia el este.</li> <li>Aleje el monitor de líneas de alimentación eléctrica o coloque una protección magnética a su alrededor.</li> <li>Enchufe el monitor a una toma de CA diferente, a ser posible en un circuito distinto.</li> </ul>
La imagen parpadea	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defina el índice de barrido en el ordenador para obtener una imagen con la mayor calidad posible; para ello, consulte el manual del ordenador.</li> </ul>
Aparecen imágenes fantasma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si detecta este síntoma, evite el uso de cables prolongadores de vídeo y/o de cajas commutadoras. Puede deberse a la longitud excesiva de los cables o a una conexión débil.</li> </ul>
Se observa en pantalla una trama ondulada o elíptica (muaré)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancelé el efecto muaré (páginas 13 – 14). El efecto muaré puede modificarse en función del ordenador conectado.</li> <li>Debido a la relación entre la resolución, el paso de puntos del monitor y el paso de algunos patrones de imagen, determinados fondos de pantalla muestran ocasionalmente efecto muaré. Cambie el patrón de escritorio.</li> </ul>
Se observan dos líneas horizontales finas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estas líneas sirven para estabilizar la rejilla de apertura vertical (página 19). No se trata de un funcionamiento defectuoso.</li> </ul>
Se oye un zumbido tras encender la unidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se enciende el monitor, se activa el ciclo de desmagnetización. Es posible que oiga un zumbido mientras este ciclo se encuentra activado (3 segundos). Se oye el mismo zumbido al desmagnetizar el monitor manualmente. No se trata de un funcionamiento defectuoso.</li> </ul>


### Función de autodiagnóstico

Este monitor está equipado con una función de autodiagnóstico. Si el monitor o el ordenador u ordenadores presentan algún problema, la pantalla se mostrará en blanco y el indicador  se iluminará en verde o parpadeará en naranja.



#### Si el indicador se ilumina en color verde

- 1 Desconecte los enchufes de los conectores 1 y 2 de entrada de vídeo o apague el ordenador u ordenadores conectados.
- 2 Pulse y mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos.



Si aparecen las cuatro barras de color (blanco, rojo, verde, azul), significa que el monitor funciona correctamente. Vuelva a conectar los cables de entrada de vídeo y compruebe el estado del ordenador.

Si no aparecen las barras de color, es posible que se haya producido un fallo del monitor. Póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

#### Si el indicador parpadea en color naranja

Pulse el botón  para apagar y encender el monitor.

Si el indicador  se ilumina en color verde, el monitor está funcionando correctamente.

Si el indicador  sigue parpadeando, es posible que se haya producido un fallo del monitor. Cuente los segundos entre los parpadeos en naranja del indicador  y póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo. No olvide anotar el nombre de modelo y número de serie de la unidad, así como la marca y modelo del ordenador y tarjeta de vídeo.

### Especificaciones

Tubo de imagen	Paso de rejilla de apertura de 0,25 mm 17 pulgadas en diagonal Deflexión, 90 grados
Área de la imagen	Aprox. 327 × 243 mm (an/al) Imagen de visualización de 16,0 pulgadas
Resolución	Horizontal: Máx. 1280 puntos Vertical: Máx. 1024 líneas
Área estándar de la imagen	Aprox. 312 × 234 mm (an/al) o Aprox. 293 × 234 mm (an/al)
Frecuencia de deflexión	Horizontal: 30 a 92 kHz Vertical: 48 a 160 Hz
Tensión/intensidad de entrada CA	100 a 240 V, 50 – 60 Hz, 1,7 – 1,0 A
Consumo de energía	Máx. 120 W
Dimensiones	406 × 432 × 420 mm (an/al/pf)
Peso	Aprox. 18,8 kg
Accesorios suministrados	Consulte la página 6.

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

# INDICE

---

## Operazioni preliminari

Precauzioni .....	4
Identificazione dei componenti e dei comandi .....	5
Installazione .....	6
Regolazione automatica della dimensione e centratura dell'immagine .....	7
Selezione della lingua per l'indicazione a schermo (OSD) .....	7
Selezione del segnale d'ingresso .....	8

---

## Personalizzazione del monitor

Regolazione della luminosità e del contrasto dell'immagine .....	9
Il sistema di indicazione a schermo .....	9
Uso dell'indicazione a schermo CENTR (Centratura) .....	10
Uso dell'indicazione a schermo DIMENS (Dimensione) .....	10
Uso dell'indicazione a schermo GEOM (Geometria) .....	11
Uso dell'indicazione a schermo ZOOM .....	12
Uso dell'indicazione a schermo COLORE (Colore) .....	12
Uso dell'indicazione a schermo SCHERM (Schermo) .....	13
Uso dell'indicazione a schermo OPZION (Opzioni) .....	15
Uso dell'indicazione a schermo LANG (Lingua) .....	17
Reimpostazione dei dati preimpostati .....	17

---

## Caratteristiche tecniche

Modo preimpostato e modo utente .....	18
Funzione di risparmio energetico .....	19
Cavi di smorzamento .....	19
Uso immediato .....	19

---

## Informazioni aggiuntive

Funzione di avvertimento del segnale d'ingresso .....	20
Guida alla soluzione dei problemi .....	20
Funzione di autodiagnostica .....	22
Caratteristiche tecniche .....	22

---

## Appendix

TCO'99 Eco-document .....	i
---------------------------	---

- Macintosh, è un marchio concesso in licenza a Apple Computer, Inc. registrato negli USA e in altri paesi.
- Windows® e MS-DOS sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli USA e in altri paesi.
- IBM PC/AT e VGA sono marchi registrati di IBM Corporation degli USA.
- VESA è un marchio di Video Electronics Standard Association.
- Tutti i nomi degli altri prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi o marchi registrati delle rispettive compagnie.
- Inoltre "™" e "®" non sempre vengono riportati nel manuale.

IT

# Precauzioni

## Installazione

- Evitare il surriscaldamento interno consentendo un'adeguata circolazione dell'aria. Non collocare il monitor su tappetini o coperte, né in prossimità di tendaggi che potrebbero bloccarne le prese di ventilazione.
- Non installare il monitor vicino a fonti di calore quali radiatori o condotti d'aria calda, né in luoghi esposti alla luce diretta del sole, a polvere eccessiva, a vibrazioni meccaniche o urti.
- Non collocare il monitor accanto ad apparecchi generatori di campi magnetici, quali convertitori o linee ad alta tensione.

## Manutenzione


- Pulire il rivestimento, il pannello ed i comandi con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente. Non utilizzare alcun tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi quali alcool o benzene.
- Non strofinare, toccare o tamburellare sulla superficie dello schermo con oggetti appuntiti o abrasivi quali penne a sfera o cacciaviti. Ciò potrebbe infatti graffiare il cinescopio a colori.
- Pulire lo schermo con un panno morbido. Se si utilizza un detergente per il vetro, assicurarsi di non utilizzare un detergente che contenga una soluzione antistatica o un additivo simile perché potrebbe graffiare il rivestimento dello schermo.

## Trasporto

Se si deve spedire il presente monitor o lo si deve inviare in riparazione, imballarlo nella scatola originaria.

## Uso del sistema orientabile

Grazie al sistema di orientamento il monitor può essere regolato per consentire la visione all'inclinazione desiderata, compresa fra 180° in orizzontale e 20° in verticale. Per ruotare il monitor orizzontalmente e verticalmente, afferrarlo alla base con entrambe le mani, come illustrato nella figura.



## Avvertenza per i collegamenti di alimentazione

- Usare un cavo di alimentazione adeguato all'alimentazione del paese in cui ci si trova.  
Per i clienti nel Regno Unito  
Se si utilizza il monitor nel Regno Unito, utilizzare il cavo in dotazione con la spina per il Regno Unito.


Esempi di forme di spina



per CA da 100 a  
120 V



per CA da 200 a  
240 V



solo per CA 240 V


- Prima di scollegare il cavo di alimentazione, attendere almeno 30 secondi dallo spegnimento dell'apparecchio per consentire la dispersione dell'elettricità statica sulla superficie del tubo catodico.
- Non appena si accende l'apparecchio, il tubo catodico viene smagnetizzato per circa 3 secondi. Questa operazione crea un forte campo magnetico attorno al telaio metallico, che potrebbe danneggiare i dati di dischi o i nastri magnetici situati nelle immediate vicinanze. Collocare eventuali apparecchiature di registrazione e dischi o nastri lontano dal monitor.

La presa di rete dovrebbe essere situata in prossimità dell'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.

## Identificazione dei componenti e dei comandi


Per maggiori dettagli consultare le pagine indicate tra parentesi.

Parte anteriore




- 1** Tasto RESET (ripristina) (pagina 17)  
Per ripristinare le impostazioni effettuate in fabbrica.
- 2** Tasto ASC (centratura e dimensionamento automatici) (pagina 7)  
Per regolare automaticamente la dimensione e la centratura delle immagini.
- 3** Tasto INPUT (ingresso) ed indicatori HD15/BNC (pagina 8)  
Per selezionare il segnale di ingresso video HD15 o 5BNC. Ogni volta che si preme questo tasto, il segnale di ingresso e l'indicatore corrispondente si alternano.
- 4** Tasti (↓/↑) (pagine 8 - 17)  
Per regolare la luminosità dell'immagine.  
Svolgono la stessa funzione dei tasti (↓/↑) per la regolazione di altre voci.
- 5** Tasto MENU (menu) (pagine 8 - 17)  
Per visualizzare l'indicazione a schermo MENU.
- 6** Tasti (←/→) (pagine 8 - 17, 22)  
Per regolare il contrasto.  
Svolgono la stessa funzione dei tasti (←/→) per la regolazione di altre voci.
- 7** Interruttore ed indicatore di accensione   
(pagine 19, 22)  
Per accendere e spegnere il monitor.  
L'indicatore si illumina in verde quando il monitor viene acceso e lampeggia in verde e arancione o si illumina in arancione quando il monitor è nel modo di risparmio energetico.

Parte posteriore



- 8** Connettore AC IN  
Collega un cavo di alimentazione CA al monitor.
- 9** Connettore di ingresso video 1 (HD15)  
Il connettore accetta i segnali video RVB (0,700 Vp-p, positivo) e i segnali SYNC.



N. piedino	Segnale	N. piedino	Segnale
1	Rosso	9	DDC + 5V*
2	Verde (Sinc. composito sul verde)	10	Terra
			ID (Terra)
			Dati bidirezionali (SDA)*
3	Blu	11	
4	ID (Terra)	12	
5	Terra DDC*	13	Sinc O.
6	Terra rosso	14	Sinc V.
7	Terra verde	15	Orologio dati (SCL)*
8	Terra blu		

\* Standard del Display Data Channel (DDC) del marchio VESA

- 10** Connettore d'ingresso video 2 (5 BNC)  
Il connettore accetta i segnali video RVB (0,700 Vp-p, positivo) e i segnali SYNC.

IT

# Installazione

Prima di utilizzare il monitor, verificare che la confezione contenga i seguenti elementi:

- Monitor (1)
- Cavo di alimentazione (1)
- Cavo del segnale video HD15 (1)
- Adattatore Macintosh (1)
- Windows Monitor Information Disk (1)
- Scheda di garanzia (1)
- Il presente manuale di istruzioni (1)


Questo monitor funziona con qualsiasi sistema IBM o IBM-compatibile che disponga della funzionalità di grafica VGA o successive. Sebbene questo monitor si sincronizza perfettamente con piattaforme funzionanti su frequenze orizzontali tra 30 e 92 kHz, sistemi Macintosh e Power Macintosh inclusi, per il loro collegamento è necessario un adattatore per il cavo. Rivolgersi al proprio rivenditore per l'acquisto dell'adattatore appropriato.

## Punto 1: Collegare il monitor al computer

Quando il computer è spento, collegare il cavo del segnale video HD15 in dotazione al monitor.

- Nel caso in cui si utilizzi un computer IBM PC/AT o un computer IBM compatibile, consultare la sezione riportata di seguito.
- Nel caso in cui si utilizzi un computer Macintosh o un computer compatibile, consultare la sezione, "Collegamento al computer Macintosh o compatibile".
- Se si desidera utilizzare i 5 connettori BNC, consultare la sezione "Collegamento ai 5 connettori BNC".

## Collegamento al computer IBM PC/AT o IBM-compatibile




\* È possibile che per alcuni modelli sia necessario l'adattatore HD15 - HD15.

Se il PC non è compatibile con DDC2AB e DDC2B+. Per la compatibilità con DDC2AB e DDC2B+ questo monitor usa il piedino N. 9 nel connettore del segnale video.

È possibile che alcuni PC che non sono compatibili con DDC2AB o con DDC2B+ non accettino il piedino N. 9. Nel caso di dubbio, utilizzare l'adattatore HD15 (femmina) - HD15 (maschio senza il piedino N. 9) (non in dotazione). Accertarsi che il lato del maschio (senza il piedino N. 9) sia collegato al computer.

## Collegamento al computer Macintosh o compatibile




### Adattatore Macintosh in dotazione

L'adattatore Macintosh in dotazione è compatibile con i computer della serie Macintosh LC, Performa, Quadra, Power Macintosh e Power Macintosh G3.

Per la serie Macintosh II e per alcune versioni più vecchie dei modelli Power Book è possibile che sia necessario un adattatore con microcommutatori (non in dotazione).

## Collegamento ai 5 connettori BNC




Per collegare i 5 connettori BNC, utilizzare il cavo di segnale video SMF-400 (venduto separatamente). Collegare i cavi da sinistra a destra seguendo il seguente ordine: Rosso-Verde-Blu-HD-VD.

### Note

- Non accorciare i piedini del cavo del segnale video.
- Lo standard DDC non è valido per i 5 connettori BNC. Nel caso in cui si utilizzi lo standard DDC, collegare il connettore HD15 al computer utilizzando il cavo di segnale video in dotazione.

## Punto 2: Collegare il cavo di alimentazione

Con il monitor spento, collegare un capo del cavo di alimentazione al monitor e l'altro capo alla presa di rete.



## Punto 3: Accendere il monitor ed il computer

L'installazione del monitor è completata.

### Nota

Se sullo schermo appare il messaggio "FUORI GAMMA SCANS" o "NO SEGNALE INGR", consultare "Funzione di avvertimento del segnale d'ingresso" a pagina 20.

### Per gli utenti di Windows 95/98

Per potenziare al massimo il monitor, installare sul proprio computer il nuovo file di informazioni sul modello dal disco Windows Monitor Information Disk.

Questo monitor è conforme allo standard Plug & Play "VESA DDC". Se la scheda grafica/PC è conforme a DDC, selezionare "Plug & Play Monitor (VESA DDC)" o il nome del modello di questo monitor come tipo di monitor dal "Control Panel" di Windows 95/98. Alcune schede grafiche/PC non sono conformi a DDC. Se la scheda grafica/PC ha difficoltà a comunicare con questo monitor, caricare il disco Windows Monitor Information Disk e selezionare il nome del modello di questo monitor come tipo di monitor.

### Per gli utenti di Windows NT4.0

L'impostazione del monitor in Windows NT4.0 è differente da Windows 95/98 e non occorre effettuare la selezione del tipo di monitor. Per informazioni dettagliate sulla regolazione della risoluzione, frequenza di refresh e numero di colore, consultare le istruzioni per l'uso di Windows NT4.0.


## Regolazione automatica della dimensione e centratura dell'immagine

Premendo il tasto per la regolazione della dimensione e centratura automatica (ASC), la dimensione e la centratura dell'immagine vengono automaticamente adattate allo schermo.

1 Accendere il monitor ed il computer.

2 Premere il tasto ASC.

L'immagine viene centrata sullo schermo.



### Note

- Questa funzione è stata ideata per computer su cui gira Windows o un software di interfaccia grafica simile che fornisca un'immagine a schermo pieno. Potrebbe non funzionare correttamente se il colore di sfondo è scuro o se l'immagine di input non riempie lo schermo fino ai bordi (quale il prompt di MS-DOS).
- È possibile che lo schermo si oscuri per un attimo durante la funzione di dimensione automatica. Non si tratta di un guasto.
- Nonostante i segnali del rapporto di formato dell'immagine 5:4 (risoluzione 1280 × 1024) non riempiano lo schermo fino ai bordi, l'immagine viene visualizzata correttamente.

IT

## Selezione della lingua per l'indicazione a schermo (OSD)


Nel caso in cui occorre cambiare la lingua dell'OSD, consultare "Uso dell'indicazione a schermo LANG (Lingua)" a pagina 17.

La lingua inglese è la lingua preimpostata.

## Selezione del segnale d'ingresso

Questo monitor dispone di due connettori di ingresso del segnale (HD15 e 5BNC) con capacità di collegamento a due computer. Dopo aver acceso i due computer, selezionare il segnale di ingresso desiderato nel modo descritto di seguito.

- 1 Accendere il monitor ed i computer.
- 2 Premere il tasto INPUT per selezionare il segnale di ingresso HD15 o 5BNC.  
Ad ogni pressione del tasto INPUT, si alternano il segnale di ingresso e l'indicatore corrispondente.



### Selezione del modo del segnale di INGRESSO

Questo monitor dispone di due modi di selezione del segnale d'ingresso, "AUTO" e "MANU".


Quando viene selezionato "AUTO"

Se dal connettore selezionato non viene immesso alcun segnale, il monitor seleziona automaticamente il segnale dell'altro connettore. Quando viene riavviato il computer da cui si desidera vedere le immagini oppure quando tale computer è in modo di risparmio energetico, il monitor può selezionare automaticamente il segnale dell'altro connettore. Questo avviene perché il monitor non riceve più il segnale interrotto ma il segnale costante. In questo caso selezionare manualmente il segnale desiderato utilizzando il tasto INPUT.


Quando è selezionato "MANU"

Anche se dal connettore selezionato non viene prodotto alcun segnale, il monitor non seleziona il segnale dell'altro connettore.

- 1 Premere il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo MENU.




- 2 Premere i tasti / e / per selezionare "OPZION", e premere nuovamente il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo OPZIONI.



- 3 Premere i tasti / per selezionare "INGRESSO".



- 4 Premere i tasti / per selezionare "AUTO" o "MANU".



Dopo circa 30 secondi l'indicazione a schermo OPZIONI scompare automaticamente.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per maggiori informazioni riguardanti l'uso delle indicazioni a schermo (OSD), consultare "Il sistema di indicazione a schermo" a pagina 9.

Operazioni precedenti la regolazione


- Collegare il monitor e il computer, e poi accenderli.
- Selezionare “ LANG” nell’indicazione a schermo MENU, poi selezionare “ITALIANO” (consultare pagina 17).

## Regolazione della luminosità e del contrasto dell’immagine


Dopo aver regolato l’impostazione, questa viene memorizzata per tutti i segnali in entrata ricevuti.

- 1 Premere i tasti (luminosità) / o (contrast) /.


Appare l’indicazione a schermo LUMINOSITA/CONTRASTO.



- 2 Per la regolazione della luminosità  
Premere i tasti /.



Per la regolazione del contrasto  
Premere i tasti /.



L’indicazione a schermo scompare automaticamente dopo circa 3 secondi.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l’indicazione a schermo è attiva. Vengono ristabiliti i valori preimpostati in fabbrica della luminosità e del contrasto.

\* Nell’indicazione a schermo LUMINOSITA/CONTRASTO appaiono le frequenze orizzontale e verticale per il segnale di ingresso ricevuto.


## Il sistema di indicazione a schermo

La maggior parte delle regolazioni vengono effettuate usando il sistema di indicazione a schermo MENU.

### Indicazione a schermo MENU

Per visualizzare l’indicazione a schermo MENU premere il tasto MENU.

Nell’indicazione a schermo MENU sono inclusi dei collegamenti ad altre indicazioni a schermo descritte di seguito.



- 1 COLORE (colore)**

Visualizza l’indicazione a schermo COLORE per regolare la temperatura di colore.

- 2 CENTR (centratura)**

Visualizza l’indicazione a schermo CENTRATURA per regolare la centratura dell’immagine.

- 3 SCHERM (schermo)**

Visualizza l’indicazione a schermo SCHERMO per regolare le convergenze orizzontale e verticale, ecc.

- 4 ZOOM**

Visualizza l’indicazione a schermo ZOOM per allargare o ridurre l’immagine.

- 5 OPZION (opzioni)**

Visualizza l’indicazione a schermo OPZIONI per regolare la posizione dell’OSD e per smagnetizzare lo schermo, ecc.

- 6 DIMENS (dimensione)**

Visualizza l’indicazione a schermo DIMENSIONE per regolare la dimensione dell’immagine.

- 7 LANG (lingua)**

Visualizza l’indicazione a schermo LANGUAGE per selezionare la lingua.

- 8 GEOM (geometria)**

Visualizza l’indicazione a schermo GEOMETRIA per regolare la rotazione e la distorsione a cuscino dell’immagine, ecc.

- 9 USCITA**

Chiude l’indicazione a schermo MENU.

IT

## Uso dell'indicazione a schermo CENTR (Centratura)

Grazie alle impostazioni di CENTR è possibile effettuare la regolazione della centratura dell'immagine.



I dati della regolazione verranno memorizzati per il segnale di ingresso corrente.

- Premere il tasto MENU.


Appare l'indicazione a schermo MENU.



- Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  e  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare "CENTR", e poi premere nuovamente il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo CENTRATURA.




- Per la regolazione orizzontale  
Premere i tasti  $\odot\leftarrow/\rightarrow$ .



$\rightarrow$  ... per spostare l'immagine a destra  
 $\leftarrow$  ... per spostare l'immagine a sinistra

Per la regolazione verticale  
Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$ .



$\uparrow$  ... per alzare l'immagine  
 $\downarrow$  ... per abbassare l'immagine

Dopo 30 secondi circa l'indicazione a schermo scompare automaticamente.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

Vengono ristabiliti i valori preimpostati in fabbrica della centratura orizzontale e verticale.

## Uso dell'indicazione a schermo DIMENS (Dimensione)

Grazie alle impostazioni di DIMENS è possibile regolare la dimensione dell'immagine.




I dati della regolazione verranno memorizzati per il segnale di ingresso corrente.

- Premere il tasto MENU.


Appare l'indicazione a schermo MENU.



- Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  e  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare "DIMENS", e poi premere nuovamente il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo DIMENSIONE.




- Per la regolazione orizzontale  
Premere i tasti  $\odot\leftarrow/\rightarrow$ .



$\rightarrow$  ... per ingrandire l'immagine  
 $\leftarrow$  ... per ridurre l'immagine

Per la regolazione verticale  
Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$ .



$\uparrow$  ... per ingrandire l'immagine  
 $\downarrow$  ... per ridurre l'immagine

L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo circa 30 secondi.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

Vengono ristabiliti i valori preimpostati in fabbrica per le dimensioni orizzontale e verticale.

## Uso dell'indicazione a schermo GEOM (Geometria)

Le impostazioni GEOM (geometria) consentono la regolazione della forma e dell'orientamento dell'immagine. I dati della regolazione della rotazione verranno memorizzati per tutti i segnali di ingresso ricevuti. Gli altri dati verranno memorizzati per il segnale di ingresso corrente.


1 Premere il tasto MENU.

Appare l'indicazione a schermo MENU.




2 Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  e  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare "GEOM", e premere nuovamente il tasto MENU.

Appare l'indicazione a schermo GEOMETRIA.




3 Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  per selezionare la voce per cui si desidera effettuare la regolazione.



Selezionare	Per
<input type="checkbox"/> ROTAZIONE	effettuare la regolazione della rotazione dell'immagine
<input checked="" type="checkbox"/> DIST A CUSCINO	effettuare la regolazione dei lati dell'immagine
<input type="checkbox"/> DISTORS SFERICA	effettuare la regolazione del bilanciamento dell'immagine ai lati
<input type="checkbox"/> DISTORS TRAP	effettuare la regolazione dell'ampiezza dell'immagine
<input type="checkbox"/> BILANC ROMBOID	effettuare la regolazione del bilanciamento dell'immagine

4 Premere i tasti  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  per regolare le impostazioni.



Per	Premere
<input type="checkbox"/> ROTAZIONE	$\rightarrow$ ... per ruotare l'immagine in senso orario $\leftarrow$ ... per ruotare l'immagine in senso antiorario
<input type="checkbox"/> DIST A CUSCINO	$\rightarrow$ ... per espandere i bordi dell'immagine $\leftarrow$ ... per ridurre i bordi dell'immagine
<input type="checkbox"/> DISTORS SFERICA	$\rightarrow$ ... per spostare a destra i bordi dell'immagine $\leftarrow$ ... per spostare a sinistra i bordi dell'immagine
<input type="checkbox"/> DISTORS TRAP	$\rightarrow$ ... per aumentare l'ampiezza del bordo superiore dell'immagine $\leftarrow$ ... per diminuire l'ampiezza del bordo superiore dell'immagine
<input type="checkbox"/> BILANC ROMBOID	$\rightarrow$ ... per spostare a destra il bordo superiore dell'immagine $\leftarrow$ ... per spostare a sinistra il bordo superiore dell'immagine

L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo 30 secondi.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare il valore, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

Viene ristabilito il valore preimpostato in fabbrica.

## Uso dell'indicazione a schermo ZOOM

Grazie alle impostazioni di ZOOM è possibile ingrandire o ridurre l'immagine.

I dati della regolazione verranno memorizzati per il segnale di ingresso corrente.



- Premere il tasto MENU.

Appare l'indicazione a schermo MENU.




- Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  e  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare "ZOOM", e premere nuovamente il tasto MENU.

Appare l'indicazione a schermo ZOOM.



- Premere i tasti  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  per effettuare la regolazione dello zoom dell'immagine.



$\rightarrow$  ... per ingrandire l'immagine  
 $\leftarrow$  ... per ridurre l'immagine

L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo circa 30 secondi.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

### Nota

La regolazione dello zoom dell'immagine termina non appena per il bordo orizzontale o verticale viene raggiunto il valore massimo o minimo.

## Uso dell'indicazione a schermo COLORE (Colore)

È possibile modificare la temperatura di colore del monitor.

Per esempio, è possibile cambiare i colori di un'immagine sullo schermo in modo da abbinarli ai colori reali dell'immagine stampata.

I dati della regolazione verranno memorizzati per tutti i segnali di ingresso ricevuti.



- Premere il tasto MENU.

Appare l'indicazione a schermo MENU.




- Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  e  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare "COLORE", e poi premere nuovamente il tasto MENU.

Appare l'indicazione a schermo COLORE.



- Premere i tasti  $\odot\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare la temperatura di colore.




Nell'indicazione a schermo ci sono tre modi di temperatura di colore.

I valori predefiniti sono:

5000K, 6500K, 9300K

- 4 Sintonia fine della temperatura di colore  
Premere i tasti per selezionare R (rosso), V (verde) o B (blu) e quindi effettuare la regolazione premendo i tasti .



Scompare il valore "5000K", "6500K" o "9300K" e sono memorizzate le nuove impostazioni di colore per ciascuno dei tre modi di colore.

I modi della temperatura di colore cambiano come indicato di seguito:

5000K → 1, 6500K → 2, 9300K → 3

L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo 30 secondi circa.


Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare il valore, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva. Viene ripristinato il valore preimpostato in fabbrica della temperatura di colore.


## Uso dell'indicazione a schermo di SCHERM (Schermo)

Correggere la convergenza per eliminare le ombre di rosso o di blu che possono apparire vicino agli oggetti sullo schermo. Regolare la funzione ELIMINA MOIRE per eliminare eventuali strisce ellittiche o ondeggianti sullo schermo. I dati della regolazione ELIMINA MOIRE verranno memorizzati per il segnale di ingresso corrente. I dati delle altre regolazioni verranno memorizzati per tutti i segnali di ingresso ricevuti.

- Premere il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo MENU.



- Premere i tasti e per selezionare "SCHERM", e poi premere nuovamente il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo SCHERMO.



- Premere i tasti per selezionare la voce per cui si desidera effettuare la regolazione.



Selezionare	Per
CONVERG ORIZZ	effettuare la regolazione della convergenza orizzontale
CONVERG VERT	effettuare la regolazione della convergenza verticale
TOP CONV VERT SUP	effettuare la regolazione della convergenza verticale superiore dello schermo
BOT CONV VERT INF	effettuare la regolazione della convergenza verticale inferiore dello schermo


(continua)

## Personalizzazione del monitor


Selezionare	Per
<input type="checkbox"/> ELIMINA MOIRE*	impostare l'eliminazione dell'effetto moiré su "SI" o "NO". La voce ELIMINA MOIRE deve essere impostata su "SI" per poter visualizzare " <input type="checkbox"/> ADJ (REGOLAZ MOIRE)".
<input type="checkbox"/> ADJ REGOLAZ MOIRE	effettuare la regolazione del grado di cancellazione dell'effetto moiré

\* L'effetto moiré è un tipo di interferenza naturale che produce linee leggere o ondulate sullo schermo. Questo si verifica a causa dell'interferenza tra il motivo regolato dell'immagine dal segnale di ingresso e il motivo a punti di fosforo del tubo a raggi catodici.

### Esempio di effetto moiré:



4 Premere i tasti   $\leftarrow/\rightarrow$  per effettuare la regolazione delle impostazioni.



Per	Premere
<input type="checkbox"/> CONVERG ORIZZ	$\rightarrow$ ... per spostare a destra le ombre del rosso ed a sinistra le ombre del blu  $\leftarrow$ ... per spostare a sinistra le ombre del rosso ed a destra le ombre del blu 
<input type="checkbox"/> CONVERG VERT	$\rightarrow$ ... per spostare in alto le ombre del rosso ed in basso le ombre del blu  $\leftarrow$ ... per spostare in basso le ombre del rosso ed in alto le ombre del blu 

Per	Premere
<input type="checkbox"/> TOP CONV VERT SUP	$\rightarrow$ ... per spostare in alto le ombre del rosso ed in basso le ombre del blu  $\leftarrow$ ... per spostare in basso le ombre del rosso ed in alto le ombre del blu 
<input type="checkbox"/> BOT CONV VERT INF	$\rightarrow$ ... per spostare in alto le ombre del rosso ed in basso le ombre del blu  $\leftarrow$ ... per spostare in basso le ombre del rosso ed in alto le ombre del blu 
<input type="checkbox"/> ELIMINA MOIRE	$\rightarrow$ ... per attivare la funzione ELIMINA MOIRE ("SI")  $\leftarrow$ ... per disattivare la funzione ELIMINA MOIRE ("NO") 
<input type="checkbox"/> ADJ REGOLAZ MOIRE	$\rightarrow$ o $\leftarrow$ ... per regolare lo schermo fino a portare l'effetto moiré al minimo 

### Nota

L'immagine può apparire sfuocata quando la voce ELIMINA MOIRE è impostata su "SI".

L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo 30 secondi circa.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare il valore, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

Per la voce selezionata viene ristabilito il valore preimpostato in fabbrica.

## Uso dell'indicazione a schermo OPZIONI (Opzioni)

Grazie all'indicazione a schermo OPZIONI è possibile effettuare la smagnetizzazione manuale dello schermo ed effettuare la regolazione delle impostazioni quali la posizione dell'indicazione a schermo ed il tempo di ritardo dell'attivazione del risparmio energetico. In questa OSD è inclusa anche la funzione di bloccaggio dei comandi.



### Smagnetizzazione dello schermo

Lo schermo del monitor viene smagnetizzato automaticamente con l'attivazione dell'alimentazione. È possibile effettuare anche manualmente la smagnetizzazione dello schermo.


- Premere il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo MENU.




- Premere i tasti ☰↓↑ e ☱←→ per selezionare "OPZIONI", e poi premere nuovamente il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo OPZIONI.



- Premere i tasti ☰↓↑ per selezionare "SMAGNET MANUALE".



- Premere il tasto ☱→.  
Lo schermo si smagnetizza per circa 3 secondi.



Nel caso in cui sia necessario smagnetizzare una seconda volta lo schermo, attendere almeno 20 minuti prima di ripetere la procedura sopra indicata.

L'indicazione a schermo OPZIONI scompare automaticamente dopo circa 30 secondi.  
Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.



### Modifica della posizione dell'indicazione a schermo

È possibile modificare la posizione dell'indicazione a schermo (per esempio, nel caso in cui si desideri effettuare la regolazione dell'immagine dietro l'OSD).

- Premere il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo MENU.



- Premere i tasti ☰↓↑ e ☱←→ per selezionare "OPZIONI", e poi premere nuovamente il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo OPZIONI.





- Premere i tasti ☰↓↑ per selezionare "POSIZ MENU ORIZ" o "POSIZ MENU VERT".  
Selezionare "POSIZ MENU ORIZ" per effettuare la regolazione della posizione orizzontale.




IT

Selezionare "POSIZ MENU VERT" per effettuare la regolazione della posizione verticale.



- Premere i tasti ☱←→ per spostare l'OSD nella posizione desiderata.



L'indicazione a schermo OPZIONI scompare automaticamente dopo circa 30 secondi.  
Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

### Impostazione del tempo di ritardo dell'attivazione del modo di risparmio energetico


È possibile impostare il tempo di ritardo dell'attivazione del modo di risparmio energetico. Per ulteriori informazioni relative alle funzionalità di risparmio energetico di questo monitor consultare pagina 19.

1 Premere il tasto MENU.



Appare l'indicazione a schermo MENU.




2 Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  e  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare "OPZIONI", e poi premere nuovamente il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo OPZIONI.



3 Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  per selezionare "RITARDO POW SAV".



4 Premere i tasti  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare il tempo desiderato.



Quando la voce RITARDO POW SAV è impostata su "NO", per il monitor non viene attivato il modo di risparmio energetico.

L'indicazione a schermo OPZIONI scompare automaticamente dopo 30 secondi circa.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

### Funzione di bloccaggio dei comandi


La funzione di bloccaggio dei comandi disabilita tutti i tasti collocati sul pannello anteriore eccetto il tasto  $\odot$  (accensione) e il tasto MENU.

1 Premere il tasto MENU.


Appare l'indicazione a schermo MENU.




2 Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  e  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare "OPZIONI", e poi premere nuovamente il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo OPZIONI.



3 Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  per selezionare "BLOCC MENU".



4 Premere i tasti  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare "BLOCC".



L'indicazione a schermo OPZIONI scompare automaticamente dopo 30 secondi circa. Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Dopo aver selezionato "BLOCC", non è possibile selezionare altre voci eccetto "USCITA" e "OPZIONI" nell'indicazione a schermo MENU.

Se si premono tasti diversi dal tasto  $\odot$  (accensione) e dal tasto MENU, sullo schermo appare il contrassegno  $\blacksquare$ .

### Per annullare il bloccaggio dei comandi

Ripetere le procedure dal punto 1 al punto 3 descritti sopra e premere i tasti  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare "SBLOC".


## Uso dell'indicazione a schermo LANG (Lingua)

Per le indicazioni a schermo sono disponibili le versioni in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, italiana e giapponese.


- Premere il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo MENU.



- Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  e  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare "LANG", e poi premere nuovamente il tasto MENU.  
Appare l'indicazione a schermo LANGUAGE.



- Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  per selezionare la lingua desiderata.



ENGLISH: inglese, FRANÇAIS: francese,  
DEUTSCH: tedesco, ESPAÑOL: spagnolo,  
ITALIANO: italiano, oppure 日本語: giapponese.


L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo 30 secondi circa. Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare la lingua inglese, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.


## Reimpostazione dei dati preimpostati

### Reimpostazione dei dati di una regolazione

- Premere i tasti MENU,  $\odot\downarrow/\uparrow$  ed i tasti  $\bullet\leftarrow/\rightarrow$  per selezionare l'indicazione a schermo contenente la voce di cui si desidera reimpostare il valore.



- Premere i tasti  $\odot\downarrow/\uparrow$  per selezionare la voce il cui valore si desidera reimpostare.



- Premere il tasto RESET.



### Reimpostazione di tutti i dati della regolazione per il segnale di ingresso corrente

IT

Nel caso in cui non sia visualizzata alcuna indicazione a schermo, premere il tasto RESET.

Sono ripristinati tutti i valori preimpostati in fabbrica per il segnale di ingresso corrente.

Notare che non sono ripristinati i valori dei dati della regolazione non influenzati dalle modifiche al segnale di ingresso (lingua e posizione dell'indicazione a schermo, selezione del segnale di ingresso, tempo di ritardo risparmio energetico e funzione di bloccaggio dei comandi).



### Reimpostazione di tutti i dati della regolazione per tutti i segnali di ingresso

Premere e tenere premuto il tasto RESET per oltre due secondi.

Sono ristabili tutti i dati di regolazione inclusi quelli della luminosità ed il contrasto preimpostati in fabbrica.



## Modo preimpostato e modo utente

Questo monitor dispone di modi preimpostati in fabbrica per 20 tra i più noti standard d'industria per una vera compatibilità di "plug and play".

Quando viene immesso un nuovo segnale, il monitor seleziona il modo preimpostato in fabbrica appropriato e regola momentaneamente la calibrazione di fase in modo da fornire un'immagine di alta qualità al centro dello schermo. La calibrazione viene memorizzata e immediatamente richiamata quando viene ricevuto lo stesso segnale d'ingresso.

No.	Risoluzione (punti × righe)	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Modo grafica
1	640 × 350	31,5 kHz	70 Hz	MCGA
2	640 × 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA-G
3	640 × 480	37,5 kHz	75 Hz	EVGA
4	640 × 480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
5	720 × 400	31,5 kHz	70 Hz	VGA-Testo
6	720 × 400	37,9 kHz	85 Hz	VESA
7	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	ESVGA
8	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
9	832 × 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" a Colori
10	1024 × 768	56,5 kHz	70 Hz	VESA
11	1024 × 768	60,0 kHz	75 Hz	EUVGA
12	1024 × 768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" a Colori
13	1024 × 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
14	1152 × 864	67,5 kHz	75 Hz	VESA
15	1152 × 870	68,7 kHz	75 Hz	Macintosh 21" Colori
16	1280 × 960	60,0 kHz	60 Hz	VESA
17	1280 × 960	85,9 kHz	85 Hz	VESA
18	1280 × 1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA
19	1280 × 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA
20	1280 × 1024	91,1 kHz	85 Hz	VESA

Per i segnali di ingresso che non corrispondano ai modi preimpostati in fabbrica, la tecnologia Multiscan digitale di questo monitor esegue tutte le regolazioni necessarie per assicurare che sullo schermo appaia un'immagine chiara per qualsiasi sincronizzazione nella gamma di frequenza del monitor. Potrebbe comunque essere necessario effettuare una sintonia fine della centratura e della dimensione orizzontale/verticale. Premere semplicemente il tasto ASC o regolare il monitor in base alle istruzioni di regolazione. Le regolazioni vengono memorizzate automaticamente come modo utente e richiamate quando viene ricevuto il segnale d'ingresso corrispondente.

Condizioni di cadenza orizzontale e verticale raccomandate

L'ampiezza del sincronismo orizzontale dovrebbe essere: > 4,8% della durata orizzontale totale.

L'ampiezza di oscuramento orizzontale dovrebbe essere: > 3,0 μsec.  
L'ampiezza di oscuramento verticale dovrebbe essere: > 450 μsec.

Nota per gli utenti di Windows

Occorre che gli utenti Windows, verifichino la frequenza sul manuale della scheda video o sul programma della utility fornito con la scheda grafica e selezionino quindi la massima frequenza di refresh per massimizzare le prestazioni dello schermo.

Regolazione della risoluzione del monitor e del numero di colore

Regolare la risoluzione del monitor e il numero di colore facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del proprio computer. Il numero di colore può variare in base al computer o alla scheda video.

L'impostazione della tavolozza di colori e il numero reale dei colori è descritto qui di seguito:

- High Color (16 bit) → 65.536 colori
- True Color (24 bit) → circa 16,77 milioni di colori

Nel modo True Color (24 bit), la velocità potrebbe essere inferiore.

## Funzione di risparmio energetico

Questo monitor è conforme alle direttive sul risparmio energetico della VESA e Energy Star, così come della più rigorosa NUTEK.

Nel caso in cui il monitor fosse collegato ad un computer o ad una scheda grafica video conformi a VESA DPMS (Display Power Management Signaling), il monitor ridurrà automaticamente il consumo energetico in tre stadi come illustrato qui sotto.

Tramite l'indicazione a schermo è possibile impostare il tempo di ritardo prima che il monitor entri nel modo di risparmio energetico. Per maggiori dettagli consultare "Impostazione del tempo di ritardo dell'attivazione del modo di risparmio energetico" a pagina 16.

### Attenzione


Se non viene immesso alcun segnale video nel monitor, appare il messaggio "NO SEGNALE INGR" (pagina 20). Al termine della durata del ritardo, la funzione di risparmio energetico attiva il modo attivo-spento del monitor e l'indicatore  diventa colore arancio. Quando vengono rilevati nuovamente i segnali di sincronismo orizzontale e verticale, il monitor riprende automaticamente il modo di funzionamento normale.

Modo di consumo energetico	Schermo	Segnale di sincronizzazione orizzontale	Segnale di sincronizzazione verticale	Consumo energetico	Tempo di recupero	Indicatore 
1 Funzionamento normale	attivo	presente	presente	≤ 120 W	—	Verde
2 Attesa (I modo)	vuoto	assente	presente	circa 60 W	1 sec. circa	Verde ed arancio alternato
3 Sospeso (II modo)	vuoto	presente	assente	circa 8 W	3 sec. circa	Verde ed arancio alternato
4 Attivo-spento (III modo)	vuoto	assente	assente	circa 4 W	15 sec. circa	Arancio
5 Spento	—	—	—	0 W	—	Spento

## Cavi di smorzamento

Quando si utilizza uno sfondo bianco, sullo schermo potrebbero essere visibili delle righe orizzontali molto sottili. Queste righe sono l'ombra dei cavi di smorzamento, caratteristiche dei tubi a raggi catodici che utilizzano le griglie di apertura. I cavi sono collegati alla griglia di apertura all'interno del tubo Trinitron e servono a prevenire le vibrazioni della griglia di apertura.

Cavi di smorzamento



## Uso immediato

IT

Il monitor è conforme con gli standard Display Data Channel (DDC) DDC™1, DDC2B, DDC2AB e DDC2B+ di VESA.

Quando è collegato un sistema ospite DDC1, il monitor si sincronizza con il V. CLK conformemente con gli standard VESA ed emette dati EDID (Extended Display Identification Data) nella linea dati.

Quando è collegato un sistema ospite DDC2B, DDC2AB o DDC2B+, il monitor passa automaticamente allo standard appropriato.

DDC™ è un marchio registrato di Video Electronics Standard Association.

### Nota

Nel caso in cui si utilizzi Windows 95/98, lo standard DDC non è valido per i 5 connettori BNC. Nel caso in cui si utilizzi lo standard DDC, collegare il connettore HD15 al computer con il cavo di segnale video in dotazione.

## Funzione di avvertimento del segnale d'ingresso

In caso di problemi per il segnale d'ingresso, appare uno dei seguenti messaggi.



### 1 Condizione del segnale di ingresso

"FUORI GAMMA SCANS" indica che il segnale di ingresso non è supportato dalle caratteristiche tecniche del monitor.

"NO SEGNALE INGR" avverte che non viene immesso alcun segnale, oppure che non viene ricevuto il segnale di ingresso dal connettore selezionato.

### 2 Connettore di ingresso selezionato

Indica quale connettore di ingresso sta ricevendo il segnale errato.

Nel caso in cui ci siano dei problemi con il segnale di entrambi i connettori di ingresso, sono visualizzati alternativamente "HD15" e "BNC".

Per risolvere questi problemi, consultare "Guida alla soluzione dei problemi".

## Guida alla soluzione dei problemi


Questa sezione può rivelarsi utile per identificare e risolvere un problema e di conseguenza eliminare la necessità di rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica.

Sintomo	Controllare quanto segue
Assenza d'immagine	
Se l'indicatore  non è illuminato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.</li> <li>• Controllare che l'interruttore di accensione  sia sulla posizione "on".</li> </ul>
Se sullo schermo appare il messaggio "NO SEGNALE INGR" o se l'indicatore  è di colore arancione o si alterna tra il verde e l'arancione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo schermo è vuoto quando il monitor è nel modo di risparmio energetico. Provare a premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.</li> <li>• Controllare che l'interruttore di accensione del computer sia sulla posizione di "on".</li> <li>• Controllare che l'impostazione della selezione di ingresso sia corretta.</li> <li>• Controllare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente e che tutte le spine siano saldamente inserite nelle prese.</li> <li>• Controllare che i 5 connettori BNC siano collegati nel corretto ordine (da sinistra a destra: Rosso–Verde–Blu–HD–VD) (pagina 6).</li> <li>• Assicurarsi che non ci siano piedini piegati o che non siano stati spinti nel connettore di ingresso video HD15.</li> <li>• Controllare che la scheda video sia completamente inserita nell'apposito alloggiamento del bus.</li> </ul>
Se sullo schermo appare il messaggio "FUORI GAMMA SCANS"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che il campo di frequenza video corrisponda a quello specificato per il monitor. (Orizzontale: 30 – 92 kHz, Verticale: 48 – 160 Hz) Fare riferimento al manuale delle istruzioni del computer per regolare il campo di frequenza video.</li> <li>• Se si sta utilizzando un adattatore del cavo del segnale video, controllare che sia corretto.</li> </ul>
Se non viene visualizzato alcun messaggio e l'indicatore  è illuminato in verde o lampeggia nel colore arancione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultare "Funzione di autodiagnostica" (pagina 22).</li> </ul>
Se si utilizza un sistema Macintosh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che l'adattatore Macintosh ed il cavo di segnale video siano collegati in modo appropriato (pagina 6).</li> </ul>
Se si utilizza Windows 95/98	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se con questo monitor è stato sostituito un vecchio monitor, ricollegare il vecchio monitor e effettuare le seguenti operazioni. Installare il Windows Monitor Information Disk (pagina 7) e selezionare "GDM-200PST9" tra i monitor Sony nella schermata di selezione monitor Windows 95/98. Se si seleziona "Plug and Play," collegare il monitor al computer con il segnale video HD15. Non è possibile usare i cinque connettori BNC.</li> </ul>
L'immagine non è chiara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il manuale della scheda grafica per la corretta impostazione del monitor.</li> <li>• Controllare nel presente manuale che il modo grafico e la frequenza in cui si sta operando siano supportati. Anche se la frequenza rientra nella gamma prevista, alcune schede video potrebbero avere un impulso sincronico troppo piccolo per permettere al monitor di sincronizzarsi correttamente.</li> </ul>

Sintomo	Controllare quanto segue
Il colore non è uniforme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smagnetizzare il monitor (pagina 15). Se si colloca vicino al monitor un apparecchio generatore di campo magnetico, ad esempio un diffusore o se si modifica la direzione del monitor, il colore potrebbe non essere uniforme. Questa funzione serve per smagnetizzare il telaio di metallo del tubo catodico per ottenere un campo neutro per la riproduzione uniforme del colore. Se è necessario un secondo ciclo di smagnetizzazione, attendere come minimo 20 minuti per un migliore risultato.</li> </ul>
Non è possibile regolare il monitor mediante i tasti sul pannello anteriore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la funzione di bloccaggio dei comandi è impostata su on, impostarla su off utilizzando l'indicazione a schermo OPZIONI (pagina 16).</li> </ul>
Il bianco non è perfetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare la temperatura di colore (pagine 12 – 13).</li> <li>• Controllare che i 5 connettori BNC siano collegati nel corretto ordine (da sinistra a destra: Rosso–Verde–Blu–HD–VD) (pagina 6).</li> </ul>
L'immagine a schermo non è centrata o della dimensione corretta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il tasto ASC (pagina 7).</li> <li>• Regolare la dimensione o la centratura (pagina 10).</li> <li>• Alcuni modi video non riempiono lo schermo fino ai bordi del monitor. Questo problema si manifesta soprattutto con certe schede video.</li> </ul>
I bordi dell'immagine sono incurvati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare la geometria (pagina 11).</li> </ul>
Le strisce bianche presentano ombrature rosse o blu sui bordi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare la convergenza (pagine 13 – 14).</li> </ul>
L'immagine è sfuocata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare il contrasto e la luminosità (pagina 9).</li> <li>• Smagnetizzare il monitor (pagina 15). Se si colloca un apparecchio generatore di campo magnetico, ad esempio un diffusore, vicino al monitor, oppure se si modifica la direzione del monitor, il colore potrebbe non essere uniforme. Questa funzione serve per smagnetizzare il telaio di metallo del tubo catodico per ottenere un campo neutro per la riproduzione uniforme del colore. Se è necessario un secondo ciclo di smagnetizzazione, attendere come minimo 20 minuti per un migliore risultato.</li> <li>• Se si riscontrano ombrature rosse o blu sui bordi delle immagini, regolare la convergenza (pagine 13 – 14).</li> <li>• Se l'effetto moiré viene annullato, l'immagine potrebbe apparire sfuocata. Regolare fino ad ottenere un'immagine nitida (pagine 13 – 14).</li> </ul>
L'immagine salta o ondeggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolare ed eliminare le potenziali origini di campi elettrici o magnetici. Le cause più comuni sono costituite da ventilatori elettrici, illuminazioni fluorescenti, stampanti laser.</li> <li>• Se accanto al presente monitor si trova un secondo monitor, aumentare la distanza fra di essi in modo da ridurre al minimo l'interferenza.</li> <li>• Provare a modificare la direzione del monitor. Se è rivolto verso sud, rivolgerlo verso est.</li> <li>• Allontanare il monitor dalle linee della corrente o porvi intorno uno schermo magnetico.</li> <li>• Collegare il monitor ad una diversa presa di rete CA, preferibilmente su un altro circuito.</li> </ul>
L'immagine è tremolante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il valore della frequenza di refresh per ottenere un'immagine migliore facendo riferimento al manuale delle istruzioni del computer.</li> </ul>
L'immagine appare sdoppiata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare l'uso di prolunghe del cavo video e/o di video cassette di contenimento dell'interruttore se si verifica questo problema. Una lunghezza eccessiva del cavo o un collegamento debole possono produrre questo sintomo.</li> </ul>
L'immagine presenta strisce ondeggianti o ellittiche (effetto moiré)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancellare l'effetto moiré (pagine 13 – 14). L'effetto moiré può essere modificato a seconda del computer collegato.</li> <li>• A causa della relazione fra la risoluzione, il passo dei punti del monitor ed il passo di alcuni tipi di immagine, alcuni sfondi di schermo presentano a volte l'effetto moiré. Cambiare la configurazione del motivo del desktop.</li> </ul>
Compaiono due sottili righe orizzontali (cavi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questi cavi stabilizzano la griglia di apertura a strisce verticali (pagina 19). Non si tratta di un problema di funzionamento.</li> </ul>
Non appena si accende l'apparecchio si sente un ronzio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con l'apparecchio acceso, il ciclo di smagnetizzazione automatica è attivato. Durante la fase di smagnetizzazione automatica (3 secondi), si potrebbe udire un ronzio. Lo stesso ronzio si sente quando il monitor viene smagnetizzato manualmente. Questo è normale.</li> </ul>


### Funzione di autodiagnostica

Questo monitor dispone di una funzione di autodiagnostica. Nel caso in cui il monitor o il computer o i computer avessero dei problemi, lo schermo si oscura e l'indicatore  diventa di colore verde o lampeggia nel colore arancio.



#### Se l'indicatore è verde

- 1 Rimuovere tutte le spine dai connettori 1 e 2 dell'ingresso video e disattivare il computer o i computer collegati.
- 2 Premere e mantenere premuto il tasto  per 2 secondi.



Se appaiono le quattro barre a colori (bianco, rosso, verde, blu) il monitor funziona in modo corretto. Ricollegare i cavi di ingresso video e controllare le condizioni del computer o dei computer.

Se non appaiono le barre a colori, si tratta di un potenziale guasto al monitor. Rivolgersi al rivenditore autorizzato Sony.

#### Se l'indicatore lampeggia nel colore arancio

Premere il tasto  per spegnere e riaccendere il monitor.

Se l'indicatore  diventa di colore verde, il monitor funziona in modo appropriato.

Se l'indicatore  lampeggia ancora, si tratta di un potenziale guasto al monitor. Contare il numero di secondi tra il lampeggiamento nel colore arancio dell'indicatore  e rivolgersi al rivenditore autorizzato Sony. Verificare di annotare il nome del modello ed il numero di serie del monitor. Inoltre, annotare la marca ed il modello del computer e della scheda video.

### Caratteristiche tecniche

Cinescopio	Griglia di apertura 0,25 mm 17 pollici misurati in diagonale Deflessione di 90°
Area dell'immagine video	327 × 243 mm circa (l/a) Immagine visibile 16,0"
Risoluzione	Orizzontale: 1280 punti max. Verticale: 1024 righe max.
Are dell'immagine standard	312 × 234 mm circa (l/a) oppure 293 × 234 mm circa (l/a)
Frequenza di deflessione	Orizzontale: da 30 a 92 kHz Verticale: da 48 a 160 Hz
Tensione/corrente di ingresso CA	da 100 a 240 V, 50 – 60 Hz, 1,7 – 1,0 A
Consumo energetico	Max. 120 W
Dimensioni	406 × 432 × 420 mm (l/a/p)
Peso	18,8 kg circa
Accessori in dotazione	Consultare la pagina 6

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

### TCO'99 Eco-document



#### Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

#### Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

#### What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

(continued)

## Appendix

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development  
SE-114 94 Stockholm, Sweden  
Fax: +46 8 782 92 07  
Email (Internet): [development@tco.se](mailto:development@tco.se)

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>

### Environmental requirements

---

#### Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

#### Cadmium\*\*

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

#### Mercury\*\*

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

#### CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

#### Lead\*\*

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

\* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

\*\* Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.